

3

活用ブック

VALUESTAR
LaVie

どこからでも読める雑誌スタイルでやさしく解説!


マウスをはじめて使う人も
メール、インターネットが気になる人も

パソコン初心者道場

パソコンの悩みやトラブルは

虎の巻

困ったときの解決法



ソフトがあるからパソコンが活きる、
**使って役立つ
便利なソフト活用術**

もう、書類が出てこないなんて言わせない
**見つかるさがせる
簡単ファイル整理術**

デジカメ、テレビ、ビデオ、音楽の
取りこみ・編集からライブラリー作りまで
デジタルライフ拡張大作戦

パソコン 初心者道場

①基本編

②文字編

しっかりセキュリティで
あんしんインターネット

③メール編

④ホームページ編

使って役立つ便利なソフト活用術

見つかるさがせる簡単ファイル整理術

①写真を見る

②音楽を聴く

③ビデオ・テレビを録る

④みんなで使う・つなげて使う

⑤周辺機器を取り付ける

デジタル 拡張大作戦

今、注目の新機能／パソコンの情報はこんなところにある
虎の巻 困ったときの解決法

パソコンを安心して使うために／ソフトのサポート窓口一覧／索引

あなたはパソコンで何をしたいですか？

いろんなことができる。その分難しいのがパソコン。
欲張らないで、いちばんやりたいことから、少しずつ始める。
それがパソコン上達への近道なんです。

パソコンを使うといろんなことができます。手紙を書いたり、調べ物をしたり、企画書を作ったり、デジタルカメラで撮った写真を保管したり……。いろんなことができるのが、パソコンのいいところなのです。

でも、パソコンを使うのは難しい。なかなか使い方を覚えられない。そう思っていますか。

それは、いろんなことができるからです。いろんなことができるように作られているから、自分の使いたい機能に近づくのが難しい。いろんなことをいつべんにやろうとするから覚えられない。

つまり、いろんなことができるから便利で、だから、難しい。

そこで、もし、あなたがパソコンにあまり慣れていないなら、まずいちばんやりたいことを決めてください。そして、そこから始めてください。決して欲張らずに。

ひとつの使い方に慣れると、つぎにほかの使い方を覚えるとき、ずっと簡単になります。

この『活用ブック』は、パソコンと楽しくつきあっていけるように、基礎的なことからいねいに説明するように心がけて作りしました。





パソコンの3つのかたち

あなたのパソコンはどのモデルですか？



■ デスクトップ型
ディスプレイ、キーボード、パソコン本体が別々になっています。

■ ノート型
持ち運びに便利のようにディスプレイ、キーボード、パソコン本体がひとつになっています。



■ 液晶ディスプレイ体型
ディスプレイと本体がひとつになっています。DVDやCDを入れる場所(ドライブ)は画面の下にあります。

パソコンにはいくつかの形があります。
机の上に据え置きで使うデスクトップ型と液晶ディスプレイ一体型、持ち運びしやすいノート型。NECのパソコン

ンにもそれぞれのモデルがあります。
それぞれ、電源スイッチの位置や、DVDやCDのディスクを入れる場所、周辺機器との接続のしかたなどが違います。

また、どこからでも読めるように雑誌のような作りになりました。マニュアルらしい約束事もできるだけ使わないようにしています。

パソコンの専門用語も、あまり使わないように気を付けましたが、覚えてしまった方が便利な言葉は使っています。

新しく出てきた言葉は、すぐに説明するようにしましたが、くどくならないように、何度も説明することはしないようにしています。読み飛ばしてもいいですし、気になるときは、索引で説明がある場所をさがしてください。

『活用ブック』を読む前に 『パソコンのいろはⅡ』で腕をうしろ

パソコンの基本的な操作は、自分の手で実際にやってみたほうが、ずっとはやく身に付きます。難しく考えずに、とにかく、やってみる事です。

そうそう、『パソコンのいろはⅡ』はもうやってみましたか？

『パソコンのいろはⅡ』は、実際にパソコンを使って、パソコンの基本操作を、ひとつずつ練習できます。

ぜひ、この本を読む前に『パソコンのいろはⅡ』をやってみてください。詳しい使い方は124ページに載っています。

心配しなくてもだいじょうぶ。 気楽に始めよう。

初心者のかたは、知っているところは飛ばしながら、はじめから読んでいくのがいいと思います。
慣れているかたは、必要なところから読んでください。

はじめてパソコンを使うなら

『活用ブック』の前半は、はじめてパソコンを使う人のための、「パソコン初心者道場」です。マウスの使い方から、メール、インターネットまで。

ソフトやファイルを使いこなす


つづけて、ソフト(アプリケーション)とファイルの扱い方。なんでも、道具≡ソフト、目的≡ファイルと考えるのがパソコン流。使いこなせば免許皆伝です。

周辺機器で広がるデジタルライフ

後半は、少し上級の「デジタルライフ拡張大作戦」。オーディオ機器やデジタルカメラ、周辺機器をつないで、パソコンの使い方を広げる方法を説明します。

困ったときは巻末の虎の巻を

パソコンを使っていて、どうしたらいいのかわからなくなったとき、うまくいかないとき、いつもと違うとき。そんなときは、巻末の「虎の巻困ったときの解決法」を見てください。



ノートを用意しよう

ひとつ、提案があります。

パソコンをはじめて使い始めるかたは、ノートを一冊用意しておいてほしいのです。

はじめて使うパソコンは、いつも思い通りにいくとはかぎりません。



一度うまくいったことも、すぐに忘れてしまうものです。

たとえば、ハガキを印刷するときに、こうやってこうやったうまくいったという作業の道順をかんたんにメモしておく、また同じことをするときにとっても役に立ちます。

同じことをしょっちゅうやっていれば、すぐにそのやり方を覚えますが、なかなかそうはいきません。間があいてしまうことのほうが多いものです。

パソコンの設定をどう変えたか、インターネットでどういうところに登録したか、メモしておきたい場面はけっこう出てきます。

かんたんな、自分にしかわからないメモでもいいんです。パソコンの横にいつも置いておくと、いろんなノウハウを蓄積できます。



目次

今、注目の新機能

① ぽそ楽ねっと	112
「ぽそ楽ねっと」は手軽で便利な ネットの入り口……………	
② ネット映像	116
「ネット映像」はインターネットの 映像図書館……………	
③ FeeiCa(フェイカ)ポート	120
パソコンでも活躍する 便利なFeeiCa……………	

パソコン初心者道場

8

① 基本編	マウスから始めるパソコンの基本……………	10
■ デスクトップの風景をながめてみよう……………	12	
■ ウィンドウの使い方がいいろ……………	16	
② 文字編	文字で伝えたい言葉があるから……………	18
■ 日本語を入力する準備をしよう……………	20	
■ さあ、文字を入力してみよう……………	22	
③ メール編	「あとでメールください」と言われたけど……………	30
■ メールを書いて、送信をクリック……………	32	
■ 届いたメールを読む……………	34	
■ アドレス帳を使えば宛先もラクラク……………	36	
■ たくさんの人に出しても手間は同じ……………	38	
④ ホームページ編	世界中のホームページをのぞいてやろう……………	40
■ 検索エンジンで宝の山をさがします……………	42	
■ 便利で役立つホームページがいっぱい……………	44	
■ 圧縮と展開(解凍)の作法……………	46	
■ ホームページを作る……………	48	

しつかりセキュリティで あんしんインターネット 24

- これだけはやっておこう！①Windows Update……………26
- これだけはやっておこう！②ウイルス対策ソフト……………27
- こんなことにも注意しよう！①個人情報を守るために……………28
- こんなことにも注意しよう！②無線LANを使うとき……………29

使って役立つ便利な ソフト活用術 50

- 好きなソフトをインストールしよう……………52
- 定番のオフィスソフトを使ってみよう……………54
- 餅は餅屋、年賀状には年賀状ソフト……………56
- プリンタを使えば、何倍も楽しい……………57

見つかるさがせる 簡単ファイル整理術 58

- 秘訣① さがしやすい名前をつけよう……………60
- 秘訣② 分類ごとにフォルダで整理……………62
- 秘訣③ いらないファイルは捨てる……………64
- 大事なファイルは大切に保管する……………66



デジタルライフ拡張大作戦

68

■ リモコンを使ってラクラク操作する...70

① 写真を見る...72

- 写真をもっと楽しもう...72
- まず、接続する方法を選ぶ...74
- 取り込んだ写真を画面で見る...76
- アルバムを作ろう...78
- 写真をパソコンから持ち出す...80

② 音楽を聴く...82

- パソコンをオーディオに使う...82
- 外部機器と接続する...84
- CDを楽しみつくす...86
- お気に入りCDを作る...88

③ ビデオ・テレビを録る...90

- デジタル映像ワールドによっこそー...90
- 今、見ているテレビ番組を録画してみよう...92
- 録画予約は番組表を使って...94
- 知らない録画はこまめに削除...96
- 映像をDVDに保存しよう...98
- 映像を編集してみよう...100

④ みんなで使う・つなげて使う...102

- パソコンを家族みんなで使おう...102
- みんなのパソコンをつないで使おう...104

⑤ 周辺機器を取り付ける...106

- 周辺機器でパソコンの機能を拡張する...106
- このコネクタにこの周辺機器を...108
- パソコンの内部に取り付けるボードとメモリ...110

パソコンの情報は こんなところにある 122

- こんなマニュアルがあります...122
- パソコンで見るマニュアル...124
- インターネットや市販の書籍・雑誌で調べる...126

虎の巻 困ったときの解決法 128

- おちついて状況確認！ 原因を調べる...130
- ソフトを使っていて反応しなくなったとき、画面が固まったフリーズしたとき...131
- インターネットにつながらないときは...133
- インターネットトラブルの事例をさがす...136
- パソコンの様子がおかしいとき...137
- マウス、キーボードがおかしいとき...138
- 画面が表示されないとき...141
- メッセージが表示されたとき...145
- ハードウェアのトラブルがおきたとき...147
- その他のトラブルがおきたとき...148
- 修理チェックシート...149
- コンタクトセンターに電話する...151

パソコンを安心して使うために...152

ソフトのサポート窓口一覧...154

索引...162



パソコン初心者道場

① 基本編

マウスから始めるパソコンの基本

マウス、デスクトップ、ウィンドウ……、パソコンを使い始めるときにまず覚えない基本から。


パソコンのメールやワープロの文字は、キーボードを使って書き込みます。これが……

② 文字編

文字で伝えたい言葉があるから

パソコンで自由に文字を打てるようになったら、まず何を書きたいだろう？ 文字が打てれば、パソコンでできることがグッと広がる。

マウスは、ラジコンやゲーム機のコントローラーみたいなものです。ちょっと違うのは……



インターネットを使う
なら、ウイルス対策や
個人情報管理は欠かせ
ません。

日頃の注意が効いてくる

しっかりセキュリティで あんしんインターネット

天気も地図もショッピ
ングも。インターネッ
トは情報満載。ホーム
ページは仕事にも趣味
にも役に立つ。

ホームページは誰もが自由に
作って公開できるので、世界中で
目々増加しています。その……

④ ホームページ編 世界中のホームページをのぞいてやろう

③ メール編

「あとでメールください」と言われたけど

切手も封筒もいらない手軽なメー
ル。基本を押さえれば、むずかし
くはない。
気軽に覚えて使いこなそう。

「それじゃ、あとでメールください」
って言われても、あせることはありません。
メールを送るチャンス……



マウスから始めるパソコンの基本


マウスは、ラジコンやゲーム機のコントローラーみたいなものです。ちよつと違つのは机の上に置いて、手を乗せて操作するところ……。

机の上ですべらせてみよう


マウスはパソコンの画面の中にある矢印(マウスポインタ)を動かすコントローラーです。丸こつくてコードがシツポみたいでネズミみたいだったので、マウスと呼ばれます。

机の上に置いてすべらせてみましょう。画面の矢印も動きましたね。

大きくグルグル動かしながら、その形をよく見てみると……。マウスポインタの形は場所によつて矢印(→)や手(☞)などの形に変わるんです。



机の上でマウスを動かすと、パソコンの画面でマウスポインタが動く。グルグルと動かしてみよう



ボタンがついている側を前方にして机の上に置き、右手の平でそつと包むように持ち、人差し指を左ボタンの上に、中指を右ボタンの上に置きます(左ききの人は指の位置を逆にしてください)


【クリック】

左側のボタンをカチッと押してすぐ離すこと。何かを選ぶときに使う。



【ドラッグ】

左側のボタンを押したままマウスを動かすこと。何かを動かすときに使う。



【ダブルクリック】

左側のボタンをカチカチッと2回押すこと。



【右クリック】


右側のボタンをカチッと押してすぐ離すこと。




クリックするとなにかが起きる

マウスポインタを、画面の中の「どこか」に動かして、そこで「なにか」をする。それが、パソコンへの指示になります。

「なにか」には、主に左の図の四つがあります。

パソコンの画面を見ながら、マウスポインタ（) をごみ箱（左上の方にあります）


に合わせて、ダブルクリックしてみましよう。四角いものが開きましたね。これが、ごみ箱の中身です。今度は、右上のをクリックしてみましよう。ごみ箱が閉じます。こんな風に指示を出すわけです。

マウスを動かしているうちに、机の端まで行ってしまっても大丈夫。上に持ち上げて空いている場所に置きなおしてください。持ち上げている間は、マウスポインタは動きません。

NXパッドもマウスのように使える

ノートパソコンのキーボードの手前には、「NXパッド」がついています。これはマウスと同じ働きをするので、マウスと両方あるときは使いやすい方を使ってください。マウスを動かす場所がないときにも使えます。

NXパッドを指でこすると、マウスを動かしたときと同じようにマウスポインタが動きます。左ボタンと右ボタンはマウスのボタンと同じように使えます。



NXパッドを1回トンとたたくことを「タップ」という。左ボタンのクリックと同じ働きをする



デスクトップの風景をながめてみよう

パソコンの画面をデスクトップといいます。あなた専用の机です。あなたのデスクトップには、どんな風景が見えていますか？

小さなマークがいっぱい


パソコンの電源を入れてしばらくすると、マウスポインタが砂時計から矢印になって、下図のような画面になります。この画面はパソコンのモデルや設定によって違います。

これが「デスクトップ」。机の上です。

ここにいろんなものをひろげて何かしようというイメージです。

左側にパラバラと小さなマークが見えますね。ごみ箱と書かれたものや、インターネットに関係がありそうなものが並んでいます。みんな同じくらいの大きさで、下に名前が書いてあります。

このマークを「アイコン」といって、パソコンの中に入っているものや機能をあらわし



パソコンの画面いっぱいにひろがる「デスクトップ」(机の上)。この上でメールを書いたり、ワープロを使ったりする

アイコンの下の名前が小さくて見づらい人は、デスクトップのアイコンを大きくしてみよう。「パソコンの設定」というソフトでアイコンやマウスポインタの大きさをかんたんに変えることができます。

「パソコンの設定」を使うには、ソフトナビゲーターで「パソコンの設定」、「ソフトを起動する」の順にクリックして、「パソコンの設定」を起動します。（ソフトナビゲーターの詳細は使い方は次のページをご覧ください）

「簡単おまかせ設定」を選べば、ソフトが自動的にデスクトップの画面を大きく見やすくしてくれます。

デスクトップの文字を大きくする

アイコンは、デスクトップのいちばん下の横長の帯（タスクバー）の右端にもあるし、パソコンを使っているとあちこちで見かけることになります。

「デスクトップ」という言葉と「アイコン」という言葉は、パソコンのことを知るために、ぜひ覚えておいてください。

■ パソコンの設定

ソフトナビゲーター（14ページ）→「パソコンの設定」→「ソフトを起動する」で起動する



「パソコンの設定」は、デスクトップ画面の右半分に表示される。「簡単おまかせ設定」をクリックすると、デスクトップのアイコンやマウスポインタが大きく見やすくなる



「自分で設定」を選べば、画面の左側で表示を確認しながら、自分で好きなように設定することもできる



これらの絵文字をアイコンという。ごみ箱のほかに、書類を入れる場所やソフトなど、いろんなものがアイコンであらわされている



いよいよソフトを開いてみる

ワープロソフト、メールソフト、表計算ソフト……、パソコンでなにかをするときは「ソフト」という道具を使います。

ソフトを使うためにすること

デスクトップの右側には、「おすすめメニューバー」があります。ここの「ソフトを探す」という枠をクリックすると、「ソフトナビゲーター」が開きます。

このソフトナビゲーターは、ソフトを探して起動するときに使います。

「ソフト」というのは、パソコンでなにかをするための道具。「起動する」というのは、そのソフトを道具として使える状態にすること……。いや、こんな説明をするより、そのソフトというものを起動してみましよう。「ワードパッド」というソフトはいかがでしょう。文章を書くために使うシンプルなソフトです。

ソフトナビゲーターは、デスクトップの右端の「ソフトを探す」をクリックすると開く



おすすめメニューバー

左のページの手順にそって、ワードパッドを起動してみましょう。

ソフトナビゲーターは、ステップ1、ス

トップ2と、画面にあげられた目的を選んでいくと、画面右側に適切なソフトが表示される仕組みになっています。使い方が簡単な「かんたんソフト」と、機能が多彩な「こだわりソフト」があります。「かんたんソフト」はステップ2までクリックしなくても表示されます。「こだわりソフト」は、何種類もある場合があり、ひとつのページにソフトの候補が入りきらないときは、スクロールバーが表示されます。

ワードパッドは、文章を書くためのソフトなので、「文書・はがき作成」、「メモを書く」、「そのほかのソフト」の順にクリックしていきます。

「ワードパッド」アイコンの下に「ソフトを起動する」をクリックすれば、ワードパッドが起動します。四角い枠が開きましたね。こういう枠を「ウィンドウ」といいます。

これは、ワードパッドのウィンドウ。文章を書くための場所です。

ここでキーボードを使うと文字を入力できるのでありますが(22ページ)、先に終わり方を試してみましよう。左上の「ファイル」をクリックすると、その下にいくつかの項目が出

ソフトを終了する

てきます。こういう一覧を「メニュー」といいます。この中の「ワードパッドの終了」をクリックすると、ワードパッドのウィンドウが閉じて、終了します。


右上の赤い「X」をクリックしても閉じますが、メニューからも操作できるんです。

ここでは、ソフトナビゲーターを使ったソフトの起動と終了をやってみました。ソフトを起動する方法は、ソフトナビゲーターを使う方法だけではありません。これ以外にもいくつかの方法があります。50ページを参照してください。

デスクトップ左端の
をダブルクリック
しても同じようにソフト
ナビゲーターが開きます


ソフトを探す

デスクトップ右端の
「ソフトを探す」を
クリック




ソフトナビゲーターは、
左から右へ順に見ていく
仕組み。

「文書・はがき作成」をクリック




「メモを書く」をクリック




「おすすめソフト」として
「メモ帳」が候補に挙げら
れていますが、ここでは

「そのほかのソフト」を
クリック




「ワードパッド」のアイコ
ンの下の「ソフトを起動
する」をクリック



左上に「ドキュメントー
ワードパッド」と書かれ
た四角い枠が開く。これ
が「ワードパッド」という
ソフトである

ウィンドウの右縁・下縁でスクロール



もっと上の方を見たいときは、ここをクリックする

- いま全体のどのあたりが見えているかを示している。ここをドラッグしてもスクロールできる



- もっと下の方を見たいときは、ここをクリックする

マウスで簡単スクロール

ここを前に回すと上のほうが見えるようになり、手前に回すと下の方が見えるようになります



この冊子ではウィンドウのことを「画面」とも呼んでいます

ソフトを起動して画像を見ようとしたのに、あれ、様子がヘンですね。ウィンドウよりも大きいものは、はみだしたところが見えません。こんなときは、ウィンドウの右や下の端の  や  をクリックしてズラしてみましよう。これをスクロールといいます。

スクロールでずらしてみる

ソフトを起動すると開く四角い枠をウィンドウといいます。
デスクトップ(机の上)に開いたノートや本のイメージなんです。

ウィンドウの使い方いろいろ

この青い横長の帯(掛け軸でいえば、上の軸にあたる部分)をドラッグするとウィンドウが移動する。最大化しているとき(画面いっぱいに表示しているとき)はできない



角の部分をドラッグすると、ウィンドウの大きさが変わる。最大化しているとき(画面いっぱいに表示しているとき)はできない



ウィンドウの基本操作


ウィンドウはたくさん開ける

ウィンドウは、いくつも開けます。いろんなことができます。メールとホームページを見ながら、企画書を書く、そんな感じですが、いくつ開いても、一度に操作できるウィンドウはひとつだけです。それは、いちばん手前に見えているウィンドウで、上のフチが濃くなっています。


ウィンドウをたくさん開くと、最初に開いたウィンドウがだんだん隠れて見えなくなり

ます。下の方に隠れたウィンドウを操作したいときはどうすればいいでしょう。

操作したいウィンドウが見えていないときは、そのウィンドウのマークや文字がない部分をクリックすると、いちばん手前になります。ウィンドウが見えていないときやウィンドウが最大化に（画面いっぱい）なっているときは画面のいちばん下のタスクバーに示されたウィンドウの名前をクリックします。ただし、ほかのソフトと同時に使えないソフトもあります。



ここには、開いているウィンドウの名前が表示される。クリックすると、そのウィンドウがいちばん手前になる



こんな具合に重なっている。いちばん手前に来ているのが、今操作しているウィンドウ



この□印をクリックすると、ウィンドウが仮に閉じて（本当に閉じているわけではない）、タスクバーの表示だけになる。タスクバーの表示をクリックすると復活する

この✕印をクリックするとウィンドウが閉じる




この□印をクリックするとウィンドウがデスクトップいっぱいになる。これを「最大化」という



文字で伝えたい言葉があるから

パソコンのメールやワープロの文字は、キーボードを使って書き込みます。
これが「文字を入力する」という技です。



キーボードは慣れれば速くなる

自由自在に文字が入力できるようになったら、あなたは何を書きたいですか？ 友だちにメールを送る？ 小説を書く？ それとも日記をつけますか。

文字を打てば、パソコンでできることがグッと増えるのです。できるようになったら、と言わず、すぐ始めてみましょう。

キーボードにはたくさんさんのキーが並んでいますが、おそれることはありません。競争や試験ではないのですから、あなたのペースで、少しずつキーをさがしながら押していけばいいのです。まちがえても、やりなおしできます。

文字にしたい言葉があれば、いつのまにかにスイスイ打てるようになるものです。

ローマ字入力がおすすです

日本語のひらがなや漢字を入力するときは、まず読みを入力してから、スペースキーで変換します。その読みは、ローマ字で入力する方法とかなで入力する方法があります。

キーボードをよく見ると、左上に「A」、右下に「ち」という具合にいくつかの文字が書いてあります。この左上のローマ字を見て入力するのがローマ字入力、右下のひらがなを見て入力する

のがかな入力です。

おすすめは、ローマ字入

力。

「か」と入力するとき

に、かな入力なら「か」の

キーを押すだけ、ローマ字

入力では「K」と「A」の

ふたつのキーを押さなければ

ならないので、一見ロー

マ字の方がタイヘンそうで

すが、ローマ字は数が少な

いので、覚えるキーも少な

くてすむし、さがすのもカ

ンタンなのです。

ローマ字入力するときは、キーの左半分を見ればいい

「Shift」キー
を押しながら押す

ローマ字入力

ローマ字入力するとき
Shiftキーを押しながら
押すと「<」が入力
される

ローマ字入力するとき
そのまま押すと
「<」が入力される

かな入力

かな入力するとき
「Shift」キーを押しながら
押すと「<」が入力
される

かな入力するとき
そのまま押すと
「ね」が入力される



日本語をローマ字で打つために必要なキー

半角/全角キー

日本語を入力するか、英字を入力するかを切り換えるキー。押すたびに切り換わる

ローマ字キー


日本語をローマ字で入力するとき
に使う。母音(A、I、U、E、O)の
位置だけでもおぼえておくとう便利

バックスペース
BackSpaceキー

直前の文字を消す

テンキー
(VALUESTARのみ)

数字を入力する



シフト
Shiftキー

キーの上側に書かれた文字を入力
するときに文字といっしょに押す
(アルファベットでは大文字)

スペースキー

文字を変換するときと、空白を入
れるときに使う。横長で棒のよう
なのでスペースバーともいう

エンター
Enterキー

変換している文字を表示されてい
る候補に決めるときと、改行をす
るときに使う

キーボードの形はモデルによって異なります



日本語を入力する準備をしよう

文字の入力を始める前にちょっとした準備をしましょう。
どのように文字を入力するかを言語バーで選びます。



■ 言語バーを表示する

言語バー。文字を入力するために使う

1

をクリックする

メニューが表示される

2

「言語バーの表示」をクリックする

3

言語バーが表示される

言語バーをさがそう

どんなふうに文字を入力するかは、「言語バー」（左図）で決めます。いま、どういう文字が入力される状態になっているのかも、これを見ればわかります。

七個くらいのアイコンが並んだ青い横長の帯で、たいていは、パソコンの画面の右下の方にあります。

消えていることもあるので、見つからないときは、左の操作をしてください。すぐに出ます。

ローマ字入力に切り換える

ローマ字入力に切り換えよう

「ローマ字入力」と「かな入力」。どちらにするか決心はつきましたか？


パソコンを買って最初に使うときに指定するものですが、いつでも変えられます。

「A」キーを押して、「ち」と入力される時は、「かな入力」になっています。「ローマ字入力」になっていれば、「あ」と入力されます。

次のように操作すると「ローマ字入力」に変えられます。



言語バーの (入力方式) をクリックする




メニューが表示される

「プロパティ」をクリックする



「全般」をクリックする



ここが「ローマ字入力」になっているときは、すでに「ローマ字入力」に設定されているので、下の操作はしないで、「OK」をクリック

右側の ▼ をクリックし、表示された一覧から「ローマ字入力」をクリック

「OK」をクリックすると、ローマ字入力になる

ローマ字変換表

ぱ	ば	だ	ざ	が	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
PA	BA	DA	ZA	GA	WA	RA	YA	MA	HA	NA	TA	SA	KA	A
ぴ	び	ぢ	じ	ぎ	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	き	い
PI	BI	DI	ZI・JI	GI	WO	RI	YU	MI	HI	NI	TI・CHI	SI・SHI	KI	I
ぷ	ぶ	づ	ず	ぐ	ん	る	よ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う
PU	BU	DU	ZU	GU	NN	RU	YO	MU	HU・FU	NU	TU・TSU	SU	KU	U
ぺ	べ	で	ぜ	げ		れ		め	へ	ね	て	せ	け	え
PE	BE	DE	ZE	GE		RE		ME	HE	NE	TE	SE	KE	E
ぽ	ぼ	ど	ぞ	ご		ろ		も	ほ	の	と	そ	こ	お
PO	BO	DO	ZO	GO		RO		MO	HO	NO	TO	SO	KO	O

あ、い、やなどの小さい文字だけを入力するときは、直前に「L」キーか「X」キーを押す。例：あ→LA、ゆ→LYU
 きゃ、きゅ、しゃなどは、間に「Y」キーを押す。例：きゃ→KYA、きゅ→KYU
 (しゃ、しゅ、しょは、間に「H」キーを押しても入力できます)

「ディ」は「DHI」と打つ。「デ」と「ィ」に分けて、「DE」、「I」と打つ方法もある。また、小さい「っ」は、次の文字を繰り返して打つ。例：きっかけ→KIKKAKE



さあ、文字を入力してみよう

ここで、実際に文字を入力してみましょう。「地図を送ってください」という短い例文です。ひとつずつ気楽に、まちがえたってだいじょうぶ。Backspaceキーで消せばいいんです。

文字を入力する練習をしましょう。下のふたつの準備をしたら、左のページの手順をよく見て、文字を入力してみましょう。

準備1 ワードパッドを開く

「ワードパッド」を開いて、文字を入力してみましょう。

- ①「ソフトナビゲーター」をダブルクリックする
- ②「文書・はがき作成」をクリックする
- ③「メモを書く」をクリックする
- ④「その他のソフト」をクリックする
- ⑤「ワードパッド」の「ソフトを起動する」をクリックする
→「ドキュメント - ワードパッド」という画面が開き、下の白い長方形の部分の左上に縦棒が点滅する


準備2 日本語を入力できる状態にする

言語バーを見てください。



A になっているときは、「半角/全角」キーを押してください。

A が あ に変わります。



日本語入力の変換・確定


ローマ字で文字を入力したら、つぎのキーを使って変換・確定します。

日本語入力で変換・確定に使うキー		KAと入力してこのキーを押すと
スペースキー または 変換キー	変換の候補を表示する	か、カ、課、科、など
F6	ひらがなに変換する	か
F7	カタカナに変換する	カ
F8	半角カタカナに変換する	カ
F9	全角英字に変換する	ka、KA、など
F10	半角英字に変換する	ka、KA、など
エンター Enterキー	確定する	

■練習■ 「地図を送ってください。」と入力してみましょう。


地図を送ってください。

T I Z U W O O K U T T E K U D A S A I .


「T」キー () を押す。

t |


「ち」は、「TI」でも「CHI」でも入力できる。

「I」キー () を押す。

ち |

「Z」キー () を押す。

ちz |

「U」キー () を押す。

ちず |

スペースキー () を押す。

地図 |

エンター
Enterキー () を押す。

地図 |

スペースキーを押して、それまでに入力した文字をどの文字にするかの候補を表示する。
もし、「地図」という字にならなかったときは、「地図」という字になるまで、何回かスペースキーを押してみよう。(行き過ぎたときは、「↑」キーで戻る)

「W」キーを押す。

地図w |

「O」キーを押す。

地図を |

エンター
Enterキーを押す。

地図を |

「地図」と表示されたら、Enterキーを押して確定する。確定すると、文字の下線が消える。

「OKUTTE」の順にキーを押す。

地図をおくって |

「送って」と表示されるまで、スペースキーを押す。

地図を送って |

エンター
Enterキーを押す。

地図を送って |


「を」は、これ以上変換する必要がないので、スペースキーを押さずに、Enterキーを押す。

「KUDASAI」の順にキーを押す。

地図を送ってください |

エンター
Enterキーを押す。

地図を送ってください |

「.」キー () を押す。

地図を送ってください。 |

エンター
Enterキーを押す。

地図を送ってください。 |

エンター
Enterキーを押す。

地図を送ってください。 |

Enterキーを押して改行

日頃の注意が効いてくる しっかりセキュリティで あんしんインターネット

- パソコンを買ったら、まずインターネット！ でも、ちょっと待って。セキュリティは大丈夫？ せっかく建てた家が、窓も戸も開けっ放し、鍵もかからないってことになっていませんか？
- そう、いろんな情報が公開され、ショッピングも手軽なインターネットの世界ですが、ウイルスや個人情報の流出、ネット詐欺など、とってもせちがらい世界でもあるのです。
- でも、基本的な防犯対策さえ続けておけば、危険性はぐっと減るんです。

●あなたのパソコンを襲う危険な罠●





ウイルスっていったい何？

世間を騒がすコンピュータウイルス（以下、ウイルスと略）のことは、聞いたことがありますか？

ウイルスというのは、パソコンの中で不正な動きをするプログラムのことです。インフルエンザなどのウイルスのように、パソコンからパソコンへ伝染して症状をひきおこすことからこう呼ばれています。

ウイルスに感染すると、ハードディスクの内容が書き替えられたり消されたりする、画面に覚えのないアイコンやメッセージが表示されて使えなくなる、インターネットに接続できなくなるなど、ウイルスの種類によっていろんな症状が出ます。

勝手にメールアドレス帳を覗いて、記入されているアドレス宛に自分自身を送りつけて増殖する、ワームタイプと呼ばれるウイルスもあって、知らないうちにたくさんの知人に迷惑をかけてしまうこともありま

す。信用にかかわる問題ですね。

逆に、知人から来たメールに、ウイルスが添付されていたからといって、その知人を責めてはいけません。その知人とあなたをアドレス帳に登録している別の人のパソコンに潜むウイルスが、知人のアドレスを差出人にして送ってきたかもしれないからです。

ウイルスに対抗するには？

まず、心当たりのないメールの添付ファイルは開かないで削除する、むやみにファイルをダウンロードしないというのが基本です。

ところが、Windows（このパソコンの基本ソフト）などのセキュリティの弱点、いわゆる、セキュリティホールについて、勝手に入り込んでくるウイルスも増えています。

これらに対抗するには、Windowsを最新のセキュリティ対策がなされたものにアップデート（更新）して侵入を防ぎ、さらに、ウイルス対策ソフトでパソコンの中にウイルスがないかをチェックして、駆除する必要があります。

これだけは
やっておこう!

Windows Update

セキュリティホールを修復する

このパソコンの基本ソフト、Windowsを発売しているマイクロソフト社は、Windowsに問題点が発見されると、修正用のプログラムをホームページで無料配布します。

これを、「ウィンドウズアップデート」といいます。

また、パソコンに入っているWindowsには「セキュリティセンター」という機能があって、インターネットを使って定期的に重要な修正がないかを調べて、重要な修正がある場合、「ウィンドウズアップデート」を使って、自動的にアップデート（更新）してくれます。


発売時には発見されていなかった問題点を攻撃する新種のウイルスはつねに発生していて、その対策は、こまめに継続しておこなう必要があります。

この「セキュリティセンター」を有効にして、インターネットに接続できる状態にしておくと、自動的に問題点が修正されるので、手間もかからないし、安心です。


セキュリティセンターの「自動更新」が有効になっているか確認してみよう



「スタート」-「コントロールパネル」-「セキュリティセンター」をクリックしても表示される



有効にしておくと、
修正版が公開された
ときに、自動的に修
正が行われる



Windows Update(マイクロソフト社のホームページ)

デスクトップの「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Update」の順にクリックすると表示される。ここから、Windowsの問題点を修復するプログラムをダウンロードできる。このページからさらに「Microsoft Update」にアップグレードすると、WindowsだけでなくOffice製品の更新プログラムもダウンロードできるようになる

これだけは
やっておこう!

ウイルス対策ソフト

2

医者を常駐させる

Windowsをアップデートしても、ウイルスに感染する危険がゼロになったわけではありません。ウイルス対策ソフトで、定期的にパソコンを診察してウイルスの有無をチェックし、感染していたらすぐに治療しましょう。


このパソコンには、「ウイルスバスター」というウイルス対策ソフトが入っていて、ウイルスの侵入をいつもチェックするように設定されています。

ただし、ウイルスには、頻繁に新種が発生するので、このウイルス対策ソフトも、そのつどアップデートしなくてはなりません。新種の情報や駆除法を取り込まないと、新種のウイルスは駆除できないのです。


インターネットにつないだら、まずアップデート機能を有効にしてください（パソコンが作られてから、あなたの手に届くまでの間にも、新しいウイルスが出回っているかもしれません）。

この時から、90日間は無償サポート期間な



デスクトップ右下の  をダブルクリックして、「ウイルスバスター」を起動しよう

メイン画面の「検索開始」をクリックすると、ウイルスの検索を開始します



メイン画面の「アップデート開始」をクリックすると、この画面が表示されます
はじめてアップデートした日から90日間は無償でアップデートできます

ので、無料でアップデートできます。90日を過ぎると、「ウイルスバスター」のすべての機能が使用できなくなります。使用期限後は、ダウンロード販売または、パッケージなどにて製品版を購入したほうがいいでしょう。

こんなことにも
注意しよう!

1

個人情報を守るために

気軽に個人情報を書かないこと

インターネットでは、住所や電話番号、クレジットカード番号、暗証番号などの個人情報の扱いにも気をつけなければいけません。まず、個人情報をホームページなどに書き込まないこと。不特定多数の人が見ることのできる掲示板では、本名やアドレスの公開にも慎重になってください。

クレジットカードを不正利用される、身におぼえない請求書を送りつけられる、無言のいたずら電話の標的にされる、などといった思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

アンケートや懸賞を装うなど、巧妙な手口で個人情報を収集して、不正利用するサイトもあります。

怪しいメールには、返事を出さないこと。機械的にメールアドレスを作って送りつけてくる迷惑メールに返事を出すと、アドレスが実在することがわかって、迷惑メールが増えることもあります。普通のメールマガジン（メールで配信される雑誌）のように配信を



解除する方法が書いてあって、そのホームページでメールアドレスをだまし取るという手口もあります。（余計なメールが来なくなるようにしたつもりが、よけい、たくさん届くことになります）

金融会社などを装ったメールからホームページを開くよう誘導し、そこで口座番号や暗証番号、IDなどを入力させるフィッシング詐欺も増えていきます。メールには素直にしがたわず、電話などで確認しましょう。

ネットショッピングにも要注意

ネットショッピングは、個人情報、特にクレジットカードの番号を入力することがあるので、十分な注意が必要です。

重要なことは、信頼できる業者を利用すること。さらに、そのホームページで個人情報を入力したときに、データが暗号化して送られるようになっていられるかも確認してください。暗号化されていないと、情報を盗聴されてしまうことがあります。

暗号化された接続なら、Internet Explorerの画面の右下に🔒マークが表示されます。

こんなことにも
注意しよう!

無線LANを使うとき

2

傍受されないように設定が必要

無線LANにも、危険な落とし穴があります。電波は意外と広い範囲に届くので、家の外でも傍受できてしまうことがあります。近所の人のパソコンの中身が見えてしまうというのも、よく聞く話です。

そこに悪意があれば、パソコン同士のやりとりが盗聴されたり、ハードディスクの中身を見られたり、消されたりすることもあります。あなたのパソコンが、勝手にインターネットへの接続に使われたりすることもあります。

こうならないようにするためには、LANのデータのやりとりを暗号化する、接続するパソコンを限定する、LANの存在を外部からわからないようにするなどの対策が必要です。

無線LANを使うときは、「サポートナビゲーター」・「安心安全に使う」・「無線LANのセキュリティ」を見て、しっかりと設定してください。



「Windowsファイアウォール」の画面。有効にするときは、この画面で「有効」を選ぶ

外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を、ファイアウォールといいます。
このパソコンには、「Windowsファイアウォール」と「ウイルスバスター」というファイアウォールの機能を持つソフトが入っています。
ただし、ファイアウォールのソフトを二つ以上同時に使うと干渉しあってしまう働きがないことがあります。どちらかを選んで使ってください。
また、ソフトの設定によってはLANの共有ファイルなどが使えなくなることがあります。設定を変更するなどの対処

最終兵器!? ファイアウォール(防火壁)が
インターネットからの不正侵入をくいとめる



「ウイルスバスター」のパーソナルファイアウォール機能の設定

をしてください。「サポートナビゲーター」・「安心安全に使う」・「不正アクセスの防止」に、詳しい説明があります。
インターネットの接続に、ファイアウォール機能があるルータを使うと、さらに効果的です。(多くのルータには、ファイアウォール機能があります)



「あとでメールください」と言われたけど

「それじゃ、あとでメールください」って言われても、あせることはありません。
メールを送るチャンス到来です。



メールアドレスを手に入れよう

ふと見回すと、みんなメールをやりとりしている。でも、自分にも送ってほしいと思ったら、あなたへの送り先「メールアドレス」を、相手に伝えなければなりません。

それでは、メールアドレスはどこに書いてあるのでしょうか？ じつは、パソコンには書いてないのです。メールアドレスはパソコンについているのではなくて、「プロバイダ」というところからもらうものだからです。

「プロバイダ」はインターネットのさまざまなサービスを提供する会社です。インターネットのホームページを見たり、メールを使うためには、プロバイダと契約する必要があります。

ダイヤルアップと常時接続

インターネットを使うには、プロバイダへの加入のほかに、インターネットとパソコンをつなぐ「回線」も必要です。

「ダイヤルアップ接続」という方法で、電話に使っている回線をそのまま使うこともできますが、この方法は特別な手続きがいらない



デスクトップの「インターネットを始めよう」アイコンをダブルクリックすると、「インターネットの申込み」が表示される。左の一覧でプロバイダを選んでクリックすると申込み手続きが始まる (VALUESTAR Lスリムタイプを除く)

メールソフトを使う

プロバイダとの契約は、『準備と設定』を参考にしてください。

プロバイダに加入すると、あなたのメールアドレスが届きます。それ以外に、メールソフトの設定に必要な情報も届きます。重要な情報なので、大切に保管してください。パスワードなど、秘密にしなければならない情報も入っています。

メールソフトというのは、メールを送ったり、受け取ったメールを保存するのに使うソフトです。宛先の住所録を作ったりすることもできます。

くて手軽な反面、ホームページを見たり、メールを読むときに時間がかかります。

ほかに、「ADSL」や「光ファイバー」、「CATV」などの「ブロードバンド接続」という接続の方法があります。『準備と設定』の「第5章これからインターネットを始めるかたへ」・「ブロードバンドにもいろいろある」に詳しい説明があります。


Office 2003モデルに入っている「アウトルック2003」というソフトには、メールソフトの機能があります。この「アウトルック2003」を使ってメールを出してみよう。

「アウトルック2003」の使い方は、「サポートナビゲーター」・「使いこなす」・「ソフト一覧」にもあります。

プロバイダ=Internet Service Provider (ISP) の略

アウトルック2003を起動する

アウトルック2003は、スケジュール管理やアドレス帳、メールなどの機能を持っている



ソフトナビゲーター
▼
メール・インターネット
▼
電子メールを送受信する
▼
Outlook 2003の
「ソフトを起動する」
▶

アウトルック2003が入っていないモデルをお使いのかたは、Outlook Express(アウトルックエクスプレス)というソフトでメールを利用できます。詳しくは「サポートナビゲーター」・「使いこなす」・「ソフト一覧」・「Outlook Express」をご覧ください。



メールを書いて、送信をクリック！

切手も便箋も封筒もいりません。書いて、送信ボタンを押すだけです。さあ、メールを出しましょう！

自分あてに送って試してみよう


メールをもらうのはうれしいけど、まず自分が出さないと、相手からも届きません。どんなメールを書くのが、メール上達のコツです。

メールを書く画面にはいろいろな項目がありますが、宛先、件名、本文の三つさえ書き込めばメールを送れます。


宛先には、真ん中に「@」(アットマーク)の入ったメールアドレスを入力します。携帯電話のメールアドレスでもだいじょうぶ。

うまく届くかどうか、試しに自分のメールアドレスを宛先に入れて、自分にメールを送ってみましょう。自分にメールを出すなんて、ちょっと奇妙な感じですけどね。


メール送信にチャレンジ！



アウトルック2003(左)の「新規作成」をクリックすると、新しいメールの画面が開く(下)。宛先、件名、本文に記入し、「送信」をクリックするとメールが送信される



普通の設定では、「送信」をクリックすると、メールはすぐ送信されますが、「ファイル」メニューの「上書き保存」を



「ファイル」メニューの「上書き保存」をクリックすると、メールは「下書き」に保存される

読みなおしてから送ろう


件名には、メールの題名を書きます。受信したとき、一覧に「件名」として表示されます。自分宛なので「テスト」でいいでしょう。本文には、用件を書きます。手紙でいうと便箋にあたる部分です。最初に相手の名前と自分の名前を書くと、届いたときにわかりやすく、礼儀正しい印象になります。文字数に

制限はありませんが、簡潔な方が好まれます。書き終わったら「送信」をクリックしてください。これで、送信されます。


さて、メールがどうなったか確認するため、「送信済みアイテム」というフォルダを開いてみましょう。送ったメールがそこにあれば、無事送信されたということです。クリックすると、書いたメールをすぐ送らずにとっておくことができます。メールは「下書き」の中に入るので、送信するときに開いて「送信」をクリックすればいいのです。文章は、読み返すと、誤字や勘違いが見つかるものです。送る前に読み返す習慣をつけるといいですね。また、相手に意見をしたり、自分が、怒っていたりあわてているときは、あえて「下書き」に少し寝かせて、落ちついてから送信する方がいいものです。メールは、表情や口調が伝わらない分、意図したものより強く伝わって、誤解されることがあるからです。

クリックすると、書いたメールをすぐ送らずにとっておくことができます。メールは「下書き」の中に入るので、送信するときに開いて「送信」をクリックすればいいのです。文章は、読み返すと、誤字や勘違いが見つかるものです。送る前に読み返す習慣をつけるといいですね。また、相手に意見をしたり、自分が、怒っていたりあわてているときは、あえて「下書き」に少し寝かせて、落ちついてから送信する方がいいものです。メールは、表情や口調が伝わらない分、意図したものより強く伝わって、誤解されることがあるからです。

届いたメール



添付ファイルの名前をダブルクリックすると写真が表示される



写真やワープロ、表計算などのファイルを送りたいときは、ファイルをメールの画面にドラッグする

写真やファイルもいっしょに

文字だけでなく、写真などのファイルをいっしょに送りたいときは、写真などのアイコンをドラッグして、メールの本文の上に載せます。これを添付ファイルといいます。




届いたメールを読む


一日一度は、メールが来ていないかチェックしたいものです。それから、メールが来たら返事を忘れずに。きっと、あの人はあなたの返事を心待ちにしています。

メールはプロバイダに保管されている


メールアドレスは住所のようなものです。でも、メールは郵便のように、あなたの元のパソコンまで直接届けられるわけではありません。あなたが宛に送られたメールは、プロバイダの「受信メールサーバー」という郵便受けの中で、読まれるのを待っているのです。

「ツール」メニューにある「送受信」の「すべて送受信」をクリックしてみてください。メールソフトが、あなたが宛のメールが届いていないかをチェックして、届いていれば、そのメールをあなたのパソコンまで持ってきてくれます。


新しく届いたメールは、マークがついて



メールの受信と返信




「送受信」をクリックしよう。新しいメールがあれば、「受信トレイ」に表示される



「受信トレイ」をクリックして、読みたいメールをダブルクリックすると、新しい画面が開き、メールの文面が表示される

太字になっているのですぐわかります。このメールをダブルクリックすると、別の画面が開いて、メールの本文が表示されます。メールは、できるだけ毎日読む習慣をつけましょう。急ぎの用件が書かれていることもあるし、すばやくやりとりできるのがメールの利点のひとつです。また、メールを読んだら、なるべく早めに返

事を出しましょう。メールを送った人は、無事届いたか、気になっているものなのです。じっくり返信を書きたいときは、とりあえず、「読みました。詳しくは後ほど」というメールだけでも、先に返しておく親切です。それから、携帯電話にメールを送るときは、文字数などに制限があるので注意してください。



本文には、引用のために、もとのメールが入っている。プライベートでは引用が多いメールは嫌われるが、ビジネスでは確認のために全文を残すこともある

メールに返信を出すときは、「返信」をクリックします。宛名に送ってくれたもののメールの差出人、件名に「RE: (もとの件名)」が入った画面が出てきます。この本文に返信を書き込んで送信すればいいのです。本文には、自動的にもとのメールがまるまる引用されます。必要な箇所を上手に残して、前や後ろや途中に返信を書き込めば、会話のようなやりとりになって、わかりやすく読んでもらえます。

返信には、引用をほどよく使って



アドレス帳を使えば宛先もラクラク

メールアドレスって、長いし、変な記号があつて、いちいち入力するのは大変ですね。でも、アドレス帳(連絡先)に登録すれば、次からは選ぶだけです。




「連絡先」から選ぶだけ

メールアドレスをキーボードで入力するのは、慣れている人にとってもめんどろな作業です。

しかも、一文字間違えると、もう相手に届きません。届かないだけならまだしも、ぜんぜん別の人に届いてしまうかもしれません。


でも、「連絡先」に登録しておけば、そこから選ぶだけです。この方法なら、最初に慎重に登録しておけば、あとは間違いなくメールを送れます。

相手からメールをもらっているなら、そのメールを開いて、差出人にマウスポインタを合わせて右クリックし、「Outlookの連絡先に追加」をクリックすると、簡単に登録先に追加




メールアドレスに登録するには、メールを開いて、登録したいアドレスを右クリックし、「Outlookの連絡先に追加」をクリックする

■ 連絡先に登録した名前をわかりやすくする方法



全般タブの姓名の部分で「y-ichiro」を「山田一郎」に変えられる。相手のメールアドレスが変わったときもここで書き替える



「連絡先」をクリックし、登録した「y-ichiro」をダブルクリックしてみよう



ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」。設定によって電子メールの送受信をリアルタイムに監視して、ウイルスの検知と駆除をできる
(この画面はアップデートサービスなどによって変更される場合があります)

登録できます。
登録された名前などを変えたいときは、「ツール」メニューの「アドレス帳」をクリックして、その人の名前をダブルクリックして、連絡先を開いてください。たとえば、「y-ichiro」という名前が登録されたものも、「山田一郎」などのあなたが読みやすい名前に変えておけば、次にさがすときに、ずいぶん見つけやすくなります。

ウイルスに気を付けよう


コンピュータウイルスの多くはメールを介して感染します。特に添付ファイルには注意が必要です。

このパソコンには、ウイルスからパソコンを守ったりウイルスを削除するために、「ウイルスバスター」というウイルス対策ソフトがインストールされていて、ウイルスの特徴を書き込んだ定義ファイルを使って、ウイルスを発見し、パソコンから取り除きます。ところが、ウイルスは日々新種があらわれるので、定義ファイルもどんどん新しいものが発表されます。

「ウイルスバスター」の定義ファイルは、使い始めてから九十日間はインターネットを使って無料で新しいものに書き替え（アップデート）できます。それ以後はぜひ製品版を購入し、継続して使ってください。詳しくは、「しっかりセキュリティであんしんインターネット」（24ページ）をご覧ください。

たくさんの人に出しても手間は同じ

パーティーの連絡で、何度も同じ内容の電話をかけて、うんざり……。メールならそんなめんどろはありません。たくさんの人に同時に同じ内容を送ることができるんです。



「同報メール」で幹事の達人に！

楽しいパーティーや懐かしい同窓会。でも、幹事は大変ですね。参加者が多くなるほど、連絡や調整に時間をとられます。

ところが、メールを使えば、人数が多くてもまるで平気。宛先欄に全員のメールアドレスを指定するだけで、一度に送れます。

このように、たくさんの人に、一斉に同じメールを送ることを、「同報メール」と呼びます。

メールを受け取った人は「返信」を選ぶと、送信してきた人だけに返事を送ることができます。また、「全員へ返信」を選ぶと、宛先に併記された全員に同じ文面のメールを

返信できます。

参加者全員が「全員へ返信」でやりとりすれば、同報メールが「会議」や「打ち合わせ」になります。誰が何を書いたか、記録が残るのでなかなか重宝します。

閲覧板やお知らせ、会報にも使えます。


「宛先」の下には「CC」という欄もあります。「CC」はカーボンコピーの略で、直接の相手ではないけれども、一応内容に目を通してほしい人の宛先を入力します。

「宛先」をクリックすると出てくる「名前の選択」画面には、もうひとつ「BCC」という欄があります。ブラインドカーボンコピーの略で、この欄に入力した宛先は届いたメールに表示されません。内緒でメールを同報したい人に使います。


グループでメールを交換する

同報メールを使いやすくした、メーリングリスト（略して、ML^{エスエル}）というものもあります。ある特定のメールアドレスにメールを送ると、そのメールが登録した人全員に届く仕組みです。興味のある事柄をいろいろな人と語りあったり、情報を共有したりできます。


検索エンジン（42ページ）でさがすいろいろなメーリングリストが見つかります。プロバイダなどのサービスを使えば自分でも主催できます。「メーリングリスト 無料」で検索すると無料で利用できるサービスも見つかります。決まったメンバーだけで使っても、仲間を一般公募してもかまいません。雑誌のように、自分が書いたものをたくさんの人に配りたいときには、メールマガジンというよく似たシステムもあります。



同報メールの設定方法




メールを書く画面で「宛先」をクリックすると、「名前の選択」の画面があらわれる。名前をクリックして、「宛先」「CC」「BCC」をクリックする操作を繰り返すと、アドレスが指定されていく。選び終わったら「OK」をクリック



「宛先」「CC」「BCC」の欄にそれぞれメールアドレスを入れた。このメールを送信すると……


送信先に届いたメール



「宛先」と「CC」の名前は表示されるが、「BCC」の名前は表示されない

世界中のホームページをのぞいてやる

ホームページは誰もが自由に作って公開できるので、世界中で日々増加しています。そのホームページをあなたのパソコンに映し出すには、こうすればいいのです。



ホームページは情報の宝庫

わからないことがあったら本で調べろ。それでもダメなら人に聞け。この二つは情報収集の鉄則ですが、最近では「本」の前に「インターネット」が来るようになりました。

インターネットにはホームページという情報をひとに見せる仕組みがあります。

ホームページは、誰でも作って、公開することができます。そのため、あつという間に全世界に広がりました。

ホームページは「ブラウザ」を使って見ます。このパソコンにはInternet Explorer（インターネットエクスプローラー）というブラウザが入っています。

ホームページは正確にはWorld Wide Web。略してWeb。「サイト」ともいいます。

URLを入力してホームページを見る

ホームページには、住所（アドレス）があります。URL（ユー・アール・エル）と呼ばれるものです。

最近では、新聞、雑誌、テレビ、製品のパッケージなど、あらゆる場所でURLを見たり聞いたりするようになりました。それだけさまざまなホームページが作られているということです。

ホームページを見るには、ブラウザのアドレスバーにこのURLを入力して、Enterキーを押せばいいのです。

とはいえ、URLには長いものも多く、アンダーバーのようにふだん使わない記号も出てきます。

一字違っても「Not Found」（見つかりません）と返されてしまうので、直接入力するときは、慎重に。

ここにURLを入れてEnterキーを押します

たとえば、「http://www.nasa.gov/home/」と入力して、Enterキーを押す

アドレス http://www.nasa.gov/home/

これがNASAのホームページ

記号	読み方	半角入力で下のように入力します
:	コロソ	を押す
/	スラッシュ	を押す
.	ドット、ピリオド	を押す
~	チルダ、ニョロ	Shiftキーを押しながら を押す
-	ハイフン	を押す
_	アンダーバー	Shiftキーを押しながら を押す

「リンク」でページをめくる

ホームページは雑誌のようにページ単位で作られています。でも雑誌とは違った読み方をします。「リンク」をクリックして「リンク先」のページを表示するという方法です。ホームページには、本文と別の色（たとえば青）になっている文字やボタンの形をした部分があります。これらをクリックすると、そこにつながるページが表示されるのです。これが紙の本の「めくる」に相当します。もとのページに戻るときは、ブラウザの左上の「戻る」をクリックします。

二人がわかりやすくナビゲート

ココが違う! NECあんしんサポート

ここが違う! NECあんしん

ホームページの中でリンクされている部分にマウスポインタを置くと、手の形に変わる。クリックすると、そのリンクの指し示すページに切り換わる



検索エンジンで宝の山をさがします

あのコトについてもっと知りたいとき。どんな方法で調べます？
インターネットなら、こんなに簡単にいろんな情報が！

ネットの検索は「検索エンジン」で

情報をさがすなら、何といっても検索エンジン！

その理由は、検索ができるからです。

検索の便利さは本と比べるとよくわかります。本は、一度読んだことがあっても、なかなかの情報を見つけるには、ページをめくって見当できがしたり、索引から調べなおさないとけません。ましてや、読んだことのない本に何が書いてあるかは、カンで判断するしかありません。

ところが、検索エンジンなら、キーワードを入れるだけで、その言葉が書かれているホームページの一覧が表示されます。一覧にはホームページの名前だけでなく、概略も表

示されますから、必要な内容かどうかを判断するときの参考になります。


あとは、見たいホームページをクリックするだけ。そのホームページが表示されます。

検索エンジンは、インターネット全体の便利な索引なのです。


検索エンジンにチャレンジ



「スタート」「インターネット」をクリックして、Internet Explorerを開く。キーワードを入力して、Enterキーを押す



表示された一覧の青い文字をクリックすると、そのページが表示される



一覧に戻るときにはツールバーの「戻る」ボタンをクリックする

検索のためのキーワードを入力して、Enterキーを押すと検索が実行されます。

よく見るページはお気に入り登録！


Internet Explorerには、気に入ったページを記憶しておく「お気に入り」という機能があります。

「お気に入り」メニューをクリックして「お気に入りに追加」をクリックすると、今、開いているホームページが登録されます。次に見るときは、いちいちリンクをたどったりなくてすみます。

お気に入りがたくさんたまったら、フォルダを作って整理しましょう。



登録したいページを開いて、「お気に入り」メニューの「お気に入りに追加」をクリックし、「お気に入りの追加」画面が開いたら、「OK」をクリックする



次にそのページを見るときは、「お気に入り」メニューをクリックすると、下のほうに登録したホームページの名前が表示されるので、それをクリックする

絞り込みこそワザの見せ所

よく使う言葉でホームページを検索すると、感動的なほどたくさんさんのホームページが見つかりますが、じつはこれがネット検索最大の難点なのです。膨大すぎてほんとうに必要なホームページが見つからないのです。

たとえば、「イルカ」で検索すると、十万件以上のホームページが出てきてしまいます。とても全部を見ることはできませんし、無関係なものも多そうです。

必要なページだけが表示されるようにする

ためには、賢いキーワードが必要なのです。これが検索のワザ。

たとえば、「イルカ」を「イルカショー」に変えて検索すると、一気に絞り込まれます。なるべく具体的な名前を入力すればいいのです。

単語と単語の間をスペースで開けてふたつ以上のキーワードを入力する方法もあります。入力したすべてのキーワードを持つホームページが検索されます。

たとえば、「イルカショー 東京」と入力すると、約四分の一に絞り込まれます。



検索して、「画像」タブをクリックすると、そのキーワードに関する画像が表示される。「あの俳優の顔が思い出せない」なんていうときに便利



便利で役立つホームページがいっぱい！

さがせばさがすほどいろいろなものが見つかるホームページ。あなただけの「こんなページがあったんだ！」を見つけてほしい。

調べる、買う、知る、テーマはさまざま

世界中には、いろんなホームページがあります。いえ、国内だけでも、すでに一生かかっても読み切れないほどのホームページがあります。

中身も多種多様です。使い方も一通りではありません。

調べることに目的を絞ったページもあります。たとえば、天気調べるページ、電車の乗り換えを調べるページ、地図を調べるページ、テレビの番組表を表示するページなどです。毎日使いそうなページは、「お気に入り」に登録しておくとう便利です。

それから、買い物系のホームページ「ショッピングサイト」。単独で出店してい

観る

知る


読む

調べる

BIGLOBE天気予報 (<http://weather.biglobe.ne.jp/>) 日本各地や世界の週間天気予報を見ることができる。見たい地域をクリックする



駅名入力検索 (<http://www.jorudan.co.jp/>)。出発駅と到着駅を入力するだけで、乗り換えの案内が表示される



シネマスクランブル (<http://cinesc.cplaza.ne.jp/>)。映画情報サイト。予告編、懸賞、有料で作品を鑑賞できるワンコインムービーのコーナーも



BIGLOBEニュース (<http://news.fs.biglobe.ne.jp/>)。読売新聞や時事通信、サンケイスポーツ、夕刊フジなどのニュースを読める

る店舗もあれば、たくさんのお店が集まっている「ショッピングモール」（商店街）もあります。クレジットカードでほとんど買えるので、買い過ぎないように注意してください。

ニュースサイトも人気があります。新しいニュースが入るとすぐに情報が更新されるのが強みです。より詳しい情報源や関連ニュースへのリンクも魅力です。動画でニュースを配信しているサイトもあります。

個人が趣味で運営しているホームページも見逃しません。マスメディアが取り上げないディープな話題から、貴重な個人の意見まで、あなどれない情報に触れることができます。商業的に成り立たないマイナーなテーマや、ローカルなテーマも取り上げられています。

興味があるホームページを見つけたら、その「リンク集」を見てみてください。似たような趣味や目的をもったページは、リンクで結ばれていることが多いのです。人と人のつながりのようです。次から次へと興味深いページを発見することができます。

買う



BIGLOBEショッピング(<http://shopping.biglobe.ne.jp/>)。パソコン、周辺機器から、和服や食べ物までそろそろ大ショッピングモール。仕様が価格で絞り込みができる。オークションもある

調べる




BIGLOBE地域情報(<http://area.biglobe.ne.jp/>)。地域別に、ニュース、テレビ番組、観光レジャー、レストラン、住宅などの情報を検索できる

見る



東京国立博物館(<http://www.tnm.jp/>)保管する文化財の写真、約2万6千枚を検索し、画像を見ることができるなど、日本、東洋の歴史、文化に親しめる

ホームページの画面や内容は、ここに掲載したものと異なることがあります



ホームページの字が小さいときは

ホームページの文字が小さくて読みにくい人は「表示」メニューの文字サイズで「中」「大」「最大」などを選んでみましょう。

文字サイズを変えても、ホームページの制作者が文字のサイズを指定しているときは、文字が大きくなりません。「ツール」メニューの「インターネットオプション」の「全般」の中にある「ユーザー補助」をクリックして、「Webページで指定されたフォントサイズを使用しない」にチェックをつけてください。

圧縮と展開(解凍)の作法

ホームページやメールでは、ファイルのやりとりで時間がからないように、ファイルを圧縮して、小さくすることがあります。



ファイルを小さくまとめるのが圧縮

ホームページには、そのホームページにあるファイルをダウンロード(ファイルをパソコンにコピーすること)できるものがあります。

ところが、こういうファイルは、ダウンロードにかかる時間を短くするために「圧縮」

「縮」されているものが多いのです。

複数のファイルをひとつにまとめて、容量も小さくすることを圧縮といいます。「展開」(解凍)は、圧縮されたファイルをもとの形に戻すことです。

圧縮にはいくつかの種類がありますが、広く使われているのは「ZIP」と「LHA」のふたつです。

ZIP形式は世界中で広く使われていて、Windows XP (このパソコンに入っている基本ソフト) では、ダブルクリックするだけで、フォルダを開いたり、その中のファイルを取り出したりすることができます。

一方、日本国内では、LHAが利用されることが多く、圧縮・展開(解凍)には専用のソフトが必要です。

大きなファイルは圧縮して送ろう

大きいファイルをメールに添付して送ると時間がかかります。インターネットの通信速度が遅いときはなおさらです。こちらがしやすい送れても、受け取る人の通信速度が遅いと迷惑がられてしまいます。

そういうときは、圧縮してからメールに添付しましょう。

圧縮したいファイルやフォルダを右クリックして、表示されたメニューの「送る」、「圧縮（ZIP形式）フォルダ」をクリックすると、ファイルは圧縮されて、同じファイル名のジッパーがついたフォルダになります。これが圧縮ファイルです。


ほかのフォルダと同じように開いて中のファイルを見ることができし、そのファイルをはかのファイルと同じように扱うことができます。

メールにも、ほかのファイルと同じように添付することができます。

ただし、受け取る人がWindows XP以外

のパソコンを使っているときは、展開のためのソフトを使って展開しなければなりません。

■ 圧縮フォルダ



圧縮されると、ジッパーがついたフォルダになる。この中に圧縮したものが全部入っている

■ ファイルを圧縮する



- プレビュー(V)
- 編集(E)
- 印刷(P)
- 縮小版を最新の情報に更新(N)
- 右回りに回転(R)
- 左回りに回転(L)
- デスクトップの背景に設定(B)
- プログラムから開く(O)
- ウィルス検索の実行
- 送る(S)
 - デスクトップ(ショートカットを作成)
 - マイドキュメント
 - 圧縮(ZIP形式)フォルダ
 - メール受信者
 - 3.5 インチ FD (A)
 - DVD-RAM ドライブ (E)
- 切り取り(T)
- コピー(C)
- ショートカットの作成(S)
- 削除(D)
- 名前の変更(M)
- プロパティ(P)

圧縮したいファイルやフォルダを右クリックして、表示されたメニューの「送る」、「圧縮（zip形式）フォルダ」をクリックする

LHAで圧縮されたファイルを、「LZH（エルゼットエイチ）ファイル」と呼びびます。

LZHファイルはメールへの添付ファイルやソフトのダウンロードなど、いろんな場面で使われるので、圧縮と展開の両方ができるソフトを持っていると便利です。

多くの圧縮展開ソフトは、パソコン雑誌のCD-ROMの付録や、インターネットで配布されています。無償のものもたくさんあります。

圧縮展開ソフトをインストールすれば、LZHファイルがメールに添付されて届いたとき、メールの「添付」欄のファイル名をダブルクリックすると展開されて、もとのファイルに戻ります。

ブラウザでダウンロードしたファイルを展開するとき、その保存先のフォルダを開いて、圧縮ファイルをダブルクリックすれば、展開されます。

LHAの圧縮ファイルをもらったら



ホームページを作る


あなたが書いた文章や写真を、ホームページにして公開すれば、インターネットに接続している世界中のパソコンから見ることができます。

ホームページ作成ソフトを使ってみよう

たとえば、あなたの旅日記、オリジナルレシピ集、研究レポート。ホームページにすれば、インターネットでみんなに見てもらえるようになります。URL（ホームページのアドレス）さえ知られば、すぐに見てもらえます。

ホームページは、エイチティーエムエルHTMLという特殊な形式のファイルで作る、その中に、写真やイラストなどの画像ファイルをどこに入れるかを指定します。ホームページ作成ソフトは、ワープロソフトと同じように、文章を入力し、写真やイラストを配置しながら、ホームページを作るソフトです。

ホームページができたら、それをプロバイ



ダなどのサーバー（コンピュータ）の中のホームページを置くスペースにアップロードします。

「アップロード」（略して「アップ」ともいいます）というのは、パソコンなどの小さいコンピュータから、サーバーなどの大きなコンピュータにデータを送ることです。

アップロードもホームページ作成ソフトでできます。

ホームページを置くスペースはあらかじめプロバイダなどと契約して確保しておく必要があります。インターネットやメールのためにプロバイダと契約すると、ホームページを置くスペースもついてくる場合があります。また、ホームページ作成ソフトについてくる場合もあります。

ホームページミックスをはじめて使うとき


- ホームページミックスをはじめて使うときは、「インストールして起動」をクリックすると「このソフトをインストールしますか?」と表示されます。
- ホームページミックスは、このパソコンに入っていますが、最初はインストールされていないので、すぐに使える状態にはなっていません。

- 「はい」をクリックしてインストールしてください。しばらく時間がかかります。
- インストールの詳しい手順は「サポートナビゲーター」を参照してください。
- つぎに使うときは、インストールする必要はありません。
- ホームページミックスの使い方は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「JUSTSYSTEMアプリケーション」-「ホームページミックスのマニュアル」にもあります。


ソフトナビゲーター
▼
メール・インターネット
▼
ホームページを作る
▼
ホームページミックスの「インストールして起動」




イメージに合ったデザインを選び、「進む」をクリックする




ホームページのタイトルを入力して、「進む」をクリックする



「新しく作る」をクリックする
(一度作ったものを編集するときは、「前回の続き」が「作ったものを開く」をクリックする)



どんなページを入れたいかを左のボタンで選び「追加」をクリックする。必要なページを全部選ぶまでこの操作を繰り返し、「進む」をクリック



ホームページ全体の構成が表示される。このままでいいときは「完了」。追加したいものがあるときは、「追加」をクリックして修正。戻りたいときは、「戻る」をクリックして修正

ホームページができあがったら、(プレビュー)をクリックしてできあがりか確認し、(アップロード)をクリックし、インターネットのホームページスペースにアップロードします

このボタンをクリックするとそれぞれのページに切り換わる

ここが実際のホームページになる部分。文字や写真を入れ替えていけば、あなたのホームページができあがる。写真や写真をクリックして、右側で編集する



左で選んだ文字や写真の内容をここで入力する



使って役立つ

便利なソフト活用術

起動する方法はひとつじゃない

パソコンは、いろんなソフトを使うことで、いろんな目的に使えます。ソフトを使いこなすことが、パソコンを使いこなすということだと言っているでしょう。

ワープロソフトやメールソフトなどのソフトはパソコンに入っています。

パソコンの電源を入れてデスクトップが表示された状態では、ソフトは動いていません。ソフトを動かすことを「起動する」といいます。もっと簡単に「開く」ということもあります。

ソフトは、「ソフトナビゲーター」を使って起動します。（14ページ）

でも、ソフトを起動する方法は、ほかにもあります。ここでは、代表的なふたつを紹介しましょう。

ひとつは、そのソフトで作って保存したファイルをダブルクリックして、ソフトを起動しながら、ファイルも開く方法。もうひとつは、スタートボタンからメニューで選んで起動する方法です。

ファイルをダブルクリックすると
ソフトが起動してファイルが開く

「ワード2003」で「同窓会のお知らせ」という文書を作って保存すると、ファイルはワードのアイコンで表示されます。


この「W」のマークがついたアイコンだという印で、ダブルクリックすると、「ワード2003」が起動し、そのファイルが開きます。

実は、普通は表示されませんが、ファイル名の後ろには、拡張子という、作ったソフトを示す名前がつけられていて、その拡張子にしたがって、アイコンが表示されているのです。




同窓会のお知らせ.doc

「W」の印のついたワードの文書ファイルをダブルクリックすると、ワードが起動する



起動したワードでダブルクリックした「同窓会のお知らせ」が開く



フォルダの「ツール」メニューから「フォルダオプション」を開き、「表示」、「詳細設定」の「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外すと、ファイル名の拡張子が表示される



スタートボタンから
ソフトを起動する

デスクトップの左下の「スタート」。ここをクリックすると、ボタンの上にメニューがあらわれます。これを「スタートメニュー」といいます。

ここには、パソコンの中の文書などをさがすときに使う「検索」や、設定を変えるときに使う「コントロールパネル」など大切なものが集まっています。

「スタート」のすぐ上には「すべてのプログラム」があつて、ここにソフトが登録されています。たくさんのソフトが登録されているので、ものによってはいくつかの階層になっています。

「ワードパッド」(簡易ワープロソフト)を開いてみましょう。(上図参照)

「スタート」をクリックする↓「すべてのプログラム」に矢印(マウスポインタ)を合わせる↓「アクセサリ」に矢印を合わせる↓「ワードパッド」をクリックする……と操作すると、ワードパッドが開きます。


好きなソフトをインストールしよう

パソコンのいちばんの特長は、いろいろな目的に使えることです。計算も、ビデオ編集も、作曲も一台のマシンでできてしまうのです。そのためには、新しいソフトを追加することもできるのです。

応用ソフトによって
パソコンはいろんな目的に使える

パソコンのソフトには、「基本ソフト」と「応用ソフト」があって、パソコンがいろいろな目的に使えるのは、この「応用ソフト」のおかげです。

「基本ソフト」は、OS（オーエス）と呼



ばれるもので、ハードウェアの制御やファイルの操作などをする縁の下の力持ちです。このパソコンには、「Windows XP」という基本ソフトが入っています。

具体的な目的のために使う「応用ソフト」は、「基本ソフト」の上で動きます。わたしたちは、応用ソフトを使って、パソコンの中にあるファイルを扱うことで、パソコンをいろいろな目的に使えるのです。

ソフトは、パソコンショップの店頭やホームページなどで購入します。

また、雑誌の付録のCDやインターネットのホームページには、フリーソフト（無料で使えるソフト）やシェアウェア（試用した上で、使うと決めたら料金を払うソフト）もあります。

インストールは、パソコンに新しいソフトを追加すること

ソフトをパソコンに追加して、使える状態にすることを「インストール」といいます。

「ソフトナビゲーター」の「ソフトウェアを探す」に出てくるソフトには、まだ、インストールされていないものもあります。

「インストールして起動」をクリックすると、自動的にソフトがインストールされた後、起動します。次に使うときは、もうインストールの必要はありません。


「レギュラー」と「ソフトチョイス」という区別もあります。「レギュラー」は、このパソコンにあらかじめ入っているソフト。

「ソフトチョイス」は、試用版や期間限定版で、どんなソフトか試してみても、その上で、実際に使いたいときに購入するソフトです。


もちろん、「ソフトナビゲーター」に入っていないソフトもインストールできます。インストールのしかたは、それぞれのソフトのマニュアルをご覧ください。

「ソフトナビゲーター」では、普段はレギュラーソフトが表示される。ソフトチョイスを表示したいときは「そのほかのソフト」をクリック

「ソフトチョイス」を使ってみて、購入しようと思ったら…



「ソフトチョイス」のソフトを購入しようと思ったら、「詳細はこちら」をクリックして「ここから購入できます」をクリックする。ダウンロード販売のホームページが表示される



ソフトチョイスが表示される。試用版や期間限定版のソフトなので、使ってみてよかったら購入する



いらなくなったソフトを削除する

インストールしたソフトを削除することを「アンインストール」といいます。

ソフトに専用の削除用のソフト（アンインストーラー）がついているときはそれを使って削除します。

専用のソフトがないときは、「ソフトナビゲーター」の「ソフトの追加と削除」から起動できる「ソフトインストーラー」やコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」で削除します。



「ソフトインストーラー」で、削除したいソフトの左を☑にして、「削除」をクリックする

定番のオフィスソフトを使ってみよう

パソコンソフトの定番といえば、ワープロソフト。紙に印刷することを前提にして文書を作成するソフトです。「Word2003(Word 2003)」で見栄えのする文書を作ってみましょう。

文章と図を組み合わせるワープロソフト

「ワード2003」は、書類を作って印刷するためのソフトです。手紙などの文章を書

くことはもちろん、文字の形や大きさを変えたり、図を入れたりすることができま

す。ワード2003の画面はそのままA4サイズ

の白紙のなかに、見出しや本文、図版、表など、いろいろな部品を適切に配置していく作業を「レイアウト」と呼びま


す。

いちいちレイアウトするのがめんどろな人のためには、テンプレート(ひな形)が用意されています。さまざまな社内文書、社外文書のテンプレートが用意されているので、文書を書き替えたり、図版を入れ替えるだけで、きれいに整った文書を作ることのできるのです。また、作った文書をインターネットのホームページの形で保存することもできます。

ワード2003の使い方は、ワード2003のヘルプをご覧ください。



テンプレートを使うには「ファイル」メニューから「新規作成」を選び、作業領域のメニューから「このコンピュータ上のテンプレート」が「Office Onlineのテンプレート」をクリックする



テンプレートを選ぶと、そのままワードの編集画面に取り込まれる

表を使って計算する表計算ソフト

交通費など、毎月集計しなければならぬ単純作業はともめんどろなものです。


「毎日、数字だけ入力すれば、自動的に集計ができるようにならないだろうか……」こんなときにぴったりの表計算ソフト「エクセル2003 (Excel 2003)」です。

表計算ソフトの基本はセルと呼ばれるマス目です。行は数字で、列はアルファベットで数えます。たとえば、左上から五列三行目に当たるセルは「E3」と呼びます。

ずらりと並んだセルの中に項目名や数値を入力すると、表が完成します。表は簡単にグラフにすることもできるし、セルの中に計算式を入れて自動的に計算もできます。さまざまな関数が用意されているので、複雑な計算もできます。

表やグラフはそのまま印刷することもできるし、ワード2003に取り込んで文書の中に配置することもできます。

エクセル2003の使い方は、エクセル2003のヘルプをご覧ください。



表は、必要な部分だけ選んで、グラフ化できる。グラフ機能は「挿入」メニューの中にある

幕末年表			
年	出来事	新撰組	歴史の動き
1854 (安政1年)	土佐に降る。河田小龍から世界情勢を学ぶ。		日米和親条約が調印される。
1855 安政2年	父、亡くなる。		
1856 安政3年	江戸で剣術修行。		アメリカ総領事ハリス、下田に来る。
1857 安政4年	千葉定吉より「北辰一刀流長刀兵法目録」を授かる。帰郷。歴史やオランダ語を学ぶ。		日米修好通商条約、日仏通商条約が調印される。
1858 安政5年			
1859 安政6年			
1860 安政7年 (万治1年)			坂田門外の変が起こる。
1861 文久1年	土佐勤王党に加わる。	近藤勇、天然理心流四代目継名	
1862 文久2年	土佐勤王党と別れ脱藩。勝海舟の弟子となる。		吉田東洋暗殺される。生麦事件が起こる。
1863 文久3年	脱藩の罪が許される。五月、松平春嶽から5000両を借り。海軍塾塾頭となる。またしても脱藩。	新撰組、誕生。	長州藩がアメリカ、フランス、オランダの艦隊を攻撃。イギリス艦隊、鹿児島を攻撃。四国連合艦隊、下関を砲撃。幕府、第一次長州征伐を命じる。
1864 文久4年 (元治1年)	神戸海軍操練所完成。勝海舟の使いとして西郷隆盛に会う。		

計算やグラフだけでなく、年表やスケジュールなどの表を作るときにも便利

2004年交通費.xls			
日付	行き先	金額	
2004/7/1	新宿	300	
2004/7/2	赤坂見附	320	
2004/7/5	新宿	300	
2004/7/6	高井戸	300	
2004/7/7	表参道	320	
2004/7/8	新宿	300	
2004/7/9	新宿	300	
2004/7/12	東京	380	
2004/7/13	新宿	300	
2004/7/14	幕張	1380	
2004/7/15	新宿	300	
2004/7/16	羽田空港	1320	
2004/7/20	新宿	300	
2004/7/21	銀座	380	
2004/7/22	高井戸	300	
2004/7/23	新宿	300	
2004/7/26	新宿	300	
2004/7/27	高井戸	300	
2004/7/28	新宿	300	
2004/7/29	銀座	380	
2004/7/30	新宿	300	
小計		8680	

一か月間の交通費を入力したエクセル 2003の画面。小計の右側のセルには計算式が埋め込まれているので、自動的に合計が表示される

餅は餅屋、年賀状には年賀状ソフト

ソフトにはイラストを描くためのソフト、音楽を作るためのソフトなど、目的を絞ったソフトがあります。たとえば、年賀状を作るための専用ソフトもあるのです。

年賀状のデザインや素材が豊富

年賀状などのハガキの印刷はワープロソフトでもできますが、年賀状ソフトを使うともっと簡単に美しく仕上げられます。


なぜかというと、年賀状ソフトには、多くの基本デザインが用意されているからです。イベントや季節に合わせたイラストなどの素材も豊富です。

こうした素材を織り交ぜ、文章を付け加えるだけで見栄えのするハガキがあつという間にできあがるのです。


さらに、年賀状ソフトは表書きの機能も強力です。ふつうに名前と住所を入力するだけで、バランスのとれた表書きが完成します。

一度入力した氏名、住所は住所録として管理されるので、何度でも使えます。

また、行書体や草書体などの書体も用意されているので、文字の形も好きなものを選べます。



年賀状ソフト「筆王」の住所録作成画面。郵便番号を入力するだけでわかるかぎりの住所が自動入力されるなど、工夫が凝らされている



レイアウトをするための新規作成ウィザード。順番に選んでいくだけで、表面、裏面、両方のデザインが一度にできる

筆王の使い方は、筆王のヘルプをご覧ください。



画面はモデルによって異なる場合があります

ハガキに自分で撮った写真などを載せたいときは、SmartHobbyから操作する。トップメニューで「ハガキを作る」をクリック

プリンタを使えば、何倍も楽しい

「チラシができた」「ハガキができた」「さて、印刷しよう」。でもそのためには、プリンタが必要です。プリンタがあれば、ワープロ、年賀状ソフト、表計算ソフトなどの印刷機能を使えるようになります。

用紙サイズの設定には注意しよう

パソコンにプリンタをつなぐと、自分で作った書類やインターネットのホームページを印刷することができます。

プリンタにはさまざまな種類がありますが、現在、もっとも普及しているのはインクジェット方式の製品です。パソコンショップへ行けば、数万円で十分な性能の製品を購入できます。

印刷できる用紙も、機種によって、普通の紙だけでなく、シールやCD、DVDに印刷できるもの、アイロンプリント用の印刷ができるもの、透明なシートに印刷できるものなどがあります。

また、スキャナ（写真などをパソコンに読み込む周辺機器）やカラーコピーがいつしよになった複合機もあります。

一般にプリンタはUSBケーブルを使ってパソコン本体と接続します。


付属のCD-ROMからドライバソフトとユーティリティソフトをインストールすれば、用意は完了です。機器の接続とソフトのインストールの順番はプリンタによって違うので、マニュアルをよく読んで接続してください。

実際に印刷するには、ソフトの「ファイル」メニューで「印刷」や「プリント」という項目をクリックします。

気を付けたいのは、ソフト側で設定している用紙サイズと、プリンタ側で設定している

用紙サイズを合わせることです。プリンタ側の用紙サイズは、「プリンタの設定」などの画面で確認できます。

ソフト側のページの設定



ワード2003の「ファイル」メニューから「ページ設定」を開くと、用紙のサイズを指定できる。ここでは「はがき」サイズを指定しているので、プリンタ側の設定も「はがき」に合わせる

基本と
ヒント

見つかるさがせる 簡単ファイル整理術



あのファイルはどこへ？
作った書類は積極的にリサイクル

あなたは、今までにどのくらいの数のファイルを作りましたか？ それらのファイルはすぐに出てきますか？


パソコンでは、ワープロの文書も、表計算ソフトで作ったスケジュール表も、デジタルカメラで撮った写真も、なんでもファイルという形で保存します。

ファイルはどこにでも保存できるので、いかにげんに名前をつけて行き当たりばったり保存していると、すぐにどこに行ったかわからなくなります。


どうしてもそのファイルが必要になったら、ファイルをひとつずつ開いて中身を確認しながらさがさなければなりません。

見つからないものはしかたがないとあきらめるのも潔くていいんですが、一度作った書類を何度も印刷できることや、ちよつとなおして新しい書類を作れることがパソコンのいいところなのです。リサイクルの精神です。せっかく作った書類をみすみす埋もらせておく手はありません。


■ 基本はファイル名で「検索」



「スタート」をクリックし、「検索」をクリックする



ここで「ファイルとフォルダすべて」をクリックする



ここにファイル名を入力する(ファイル名の一部でもいい)

ファイルの中の言葉でさがすときは、その言葉を入力する


「検索」をクリックする

検索されたファイルは右側に表示される。どのフォルダに入っているか確認したいときは、ファイルを右クリックして「1つ上のフォルダを開く」をクリックする。いつまでも検索が終わらないときは「停止」をクリックして、「戻る」をクリックし、検索条件を細かくして検索しなおそう


さがし方の基本は、一、名前ですが、二、場所ですが、のふたつです。どんなファイル名で保存したか覚えていれば、そのファイル名ですぐに検索できます。ファイル名の一部やファイルの中の言葉、ファイルを作った日付でもさがせます。ただ、同じ名前のファイルがたくさんあると、全部検索されてしまうので、絞り込むのがやっかいです。マイドキュメントなど、保存した場所がわ

かっていればそのフォルダを開いてさがします。これが、場所ですが方法。この他に、使った間もないファイルなら、スタートメニューの「最近使ったファイル」や、ワード、エクセルなど、そのファイルを作ったソフトのファイルメニューに表示されているかもしれません。あとはまちがってごみ箱に捨てていないか確認するぐらい。やっぱ、普段から、見つけやすいように保存しておくのが大切です。

手がかりを見つけてとにかく検索してみよう



「詳細」表示にすると、上の「名前」や「更新日時」をクリックして、その順番に表示することができる



「縮小版」表示にすると、小さいながらも、「写真」表示よりたくさんの写真が一度に表示されるのでさがしやすい

フォルダの中身の表示のしかたは、「表示」メニューで切り換えます。小さくたくさんさんの絵柄が表示される「縮小版」、更新日付や容量も表示される「詳細」などがあります。どうさがし方をしたいかによって使い分けましょう。

■ 写真は表示を使い分けてさがす

秘訣1 さがしやすい 名前をつけよう

ファイル(文書)の名前のつけ方を決めてそれを守る。
これが、第一の秘訣です。
ルールをちゃんと守っていれば、
手のかかるファイルさがしがグッとラクになります。

見つけにくい名前はあとで苦労する

新しく作ったファイルを保存しようとする
と、「名前を付けて保存」という画面が出ま
す。ファイル名の欄には、文章の書き出しの
部分や「文書1」などの名前が入っていて、
このまま「保存」をクリックすると、この名
前で保存されます。

急いでいるときはしようがないとしても、後
でさがすことを考えると、いかにもまずい。

「文書1」、「文書2」、「文書3」なん
ていう名前が並んでいたのでは、開いて中を
見るまで何のファイルだかわかりません。

書き出しの部分がファイル名になるときも
同じです。「拝啓、時下ますます」では、中
身が手紙だということしかわかりません。

ほかのファイルとの違いをファイル名にし
ないと、さがしやすくはなりません。

名前をつけるいちばん普通で確実な方法
は、そのファイルの内容からキーワードを拾
い出して、その組み合わせを名前にする方
法です。同じキーワードのファイルがいくつ
あるときは、連番もつけます。


たとえば、「イギリス」の「ロック」の
「年表」の三つめだから、「イギリスロック
年表03」といった具合です。

ひとつだけのものでも、のちのち、同じ内
容のファイルができることを見越して、最初
から連番をつけておくと確実です。

キーワードを考えるのがめんどくなら、単
純に日付と連番という手もあります。06年04
月20日に伊豆高原で撮った三枚目の写真を
「20060420-03」という名前にして、「2006伊
豆高原」というフォルダに入れておきます。

■ ファイルを保存する画面

1. フォルダを選んで



2. ファイル名を決めて

3. 「保存」をクリックする

ルールを決めて継続するのがポイント

さがしやすい名前にするコツは、ルールを決めてそれを継続することです。キーワードもすぐに思いつような言葉にかぎります。それも、できるだけワンパターンな拾い方がいいのです。ナゾナゾのようなファイル名では、すぐに思い出せません。

作ってから時間がたったファイルも、同じ

ルールで名前がつけられていれば、ファイルをさがすときに、自分がどういう名前をつけたか推測しやすい。

もちろん、ファイル名はあとで変えることもできます。増えてきたら、見分けやすい名前につけなおしてもいいのです。

ただ、いくつか注意してほしいことがあります

ます。

あまり長い名前になると、詳細表示や縮小表示のときに後ろのほうが表示されません。全角なら十文字程度、半角なら二十文字程度までにしたほうがいいでしょう。


また、半角の「/」や「・」、「*」、「?」は、ファイル名に使えません。ひとつのフォルダに、同じ「種類」で同じ名前のファイルを入れることもできません。

■ ファイル名を変更する



「並べて表示」の画面。ファイルの名前を変えたいときは、ファイルを一度クリックして、しばらくしてから、ファイルの名前の部分をクリックすると、ファイル名を入力できるようになる。すぐに続けてクリックするとファイルが開いてしまうので、少し間隔をあけてクリックしよう

■ ファイル名の見えない部分を表示する



「詳細」の画面。ファイル名の後の方が隠れているときは、「名前」の右側の縦の区切り線を右側にドラッグする。10個以上のファイルに連番をつけるときは、「03」のように、一桁の数字も前に0をつけておいたほうがいい。そうしないと、ほかのパソコンでファイルを見たときに「3」が「10」の後ろに並んでしまうことがある

■ フォルダの中の絵や写真を表示する



「縮小版」の画面。フォルダの中に写真や絵などの画像ファイルがあるとき、小さく四つまで表示してくれる。(ただしそのフォルダの中にさらにほかのフォルダが入っているときは、画像ファイルがあっても表示されません)

秘訣2 分類ごとにフォルダで整理

会社では同じ内容の書類ごとにバインダーに綴じて保管したりしますね。パソコンのフォルダも似ていますが、フォルダの中にフォルダをしまうこともできるのです。

マイドキュメントに集めよう

パソコンの中にはいろんなファイルが入っています。買ったときから入っているものもあって、勝手に消すわけにはいきません。そういうたのものと自分が作ったファイルを混ぜてしまつては混乱のもとです。


ファイル整理の鉄則は、「一か所に集めて、フォルダで分類する」。フォルダというのは、ファイル进行分类するための入れ物。なんでも入る整理箱みたいなものです。

では、どこに集めればいいのか。そのために「マイドキュメント」というフォルダが準備されています。

大事な書類を、あちこち置いていてはわけがわからなくなるように、パソコンの中でも、デスクトップやいろんなフォルダに闇雲に保存していると、ファイルは見つからなくなります。自分で作ったファイルは、全部「マイドキュメント」に保存すると決めましょう。

整理整頓のカギは、このマイドキュメントの中。ここにどんなフォルダを作つて、どんな基準で整理するかが工夫のしどころです。


「スタート」をクリックして、「マイドキュメント」をクリックすると、「マイドキュメント」が開く。写真を保存するのに便利な「マイピクチャ」などがある




フォルダを作るのは簡単です。フォルダを開いて、そのフォルダの、アイコンなどが何もないところで右クリック。「新規作成」にマウスポインタを合わせ、「フォルダ」をクリックすると新しいフォルダができます。名前はファイルと同じ方法で変えられます。

ワードなどのソフトでファイルを保存するときに、「名前を付けて保存」の画面でフォルダを作れます。新品のフォルダが光っているアイコンをクリックすればいいのです。でも、保存のついでに作ろうとすると、名前もいい加減なものになります。


■ フォルダをどう作る？




パソコンをどんなことに使うかを書き出す



丸で囲って分類する。このようにフォルダを作れば、これから作るファイルを取めやすい



家系図を横にしたように並べてみる



フォルダの階層図と見比べながら作りやすい



フォルダ

ファイルやフォルダを表示している画面の上の方にある、「フォルダ」をクリックすると、画面の左側に、パソコンの中のフォルダの構造図が表示され、今表示されているフォルダが、そのうちのどこに位置するかがわかる

一か所に集めて、フォルダで分類しよう

ファイルがたまってきたら、どういうフォルダを作るか考えてみましょう。

机の上を整理する方法と同じです。写真、ハガキ、名刺など、仲間同士を同じ箱にしますね。

そういう具合に、右の図のように、あなたがどんなことにパソコンを使っているか、どんな種類のファイルがあるか書き出して、丸

で囲んでグループ分けします。この丸のひとつひとつに該当するフォルダを作ればいいのです。

これを、家系図やトーナメント表みたいな書き方にもすることもできます。

こんな書き方の図をパソコンの画面で見たことはありませんか？

フォルダの画面の上の方にある「フォル

ダ」をクリックすると画面の左側に表示される、あの図によく似ています。

ひとつのフォルダの中に、いくつかのフォルダがあつて、さらにそのフォルダの中に、またフォルダがある……入れ子になっているフォルダの全体構成を見るときに便利な、あの画面です。

あなたが書き出した用途の分類と同じ構成のフォルダを作れば、あなたがこれから作るファイルをうまく分類していけるのです。

秘訣3 いらないファイルは捨てる

フォルダを作って整理したら、
いらないファイルもできました。
こんなときには、思いきって、ごみ箱に捨ててしまいましょう。

うっかり必要なものを捨ててもダイジョウブ！


いろいろやっているうちに、フォルダはファイルであふれてしまいます。もういらないファイルも混じっていませんか。

パソコンの画面のすみっこには「ごみ箱」があります。ここに捨ててしまえばいいのです。いらない物が多いと必要なものが見えなくなりましますね。

いらないファイルやフォルダのアイコンをドラッグして、そーっとごみ箱まで移動します。そして、ごみ箱の上でマウスのボタンを離すと、ファイルがごみ箱に入ります。

ファイルやフォルダはごみ箱に捨てただけでは消えません。ごみ箱に入った状態で保存されていますから、心配はいりません。

試しにファイルをどれかごみ箱に入れてみましょう。入れたらごみ箱をダブルクリックして開いてみましょう。さっき捨てたファイルがここに入っているはずです。このファイルを右クリックして「元に戻す」をクリックすると、ファイルはもとの場所に戻ります。



ごみ箱をダブルクリックすると、捨てたファイルが入っている。ファイルをクリックして左の「この項目を元に戻す」をクリックすると、ファイルは捨てる前の場所に戻る



いらなくなったファイルは、ごみ箱へドラッグ。空っぽのごみ箱にファイルやフォルダが入ると、アイコンも少し変化する

本当にファイルを消したいときは

■ 仮のごみ箱を作っておくと安心

いずれいなくなってしまうが、まだ保管しておかなくてはならないファイルは、「07年10月削除予定」といった名前のフォルダを作っておくに入れておく手もあります。その時期が来たら、フォルダごと捨ててしまえばいいので安心です。



逆に、本当にファイルを消したいときは、

ファイルをごみ箱に入れた後、ごみ箱画面の「ファイル」メニューの「ごみ箱を空にする」をクリックします。

たとえば、ハードディスクがいっぱいになったときは、本当にファイルを消さないと、ファイルを保存したり、他からコピーし

■ 便利な右クリックメニュー

ごみ箱がウィンドウ（画面）に隠れてどこにあるかわからないときやファイルとごみ箱が離れていてドラッグするのがたいへんそうなとき、意外に重宝するのが右クリックメニュー。

ファイルやフォルダを右クリックすると、その場所にペロツと垂れ幕のようにメニューが出ます。その下のほうに「削除」というのがあるので、今度はそこをクリックする。「ファイルの削除の確認」という画面で「はい」をクリックする。



こうすると、ごみ箱までドラッグしたのと同じように、ファイルやフォルダがごみ箱の中に入ります。

たりすることができなくなります。また、ごみ箱にあまりたくさんの方ファイルやフォルダが残っていると、もとに戻そうと思つたときに、そのファイルをさがすのがたいへんです。

「ごみ箱を空にする」と、ファイルは完全に消えてもとに戻せなくなります。

残しておきたいときは、CDやDVDなどに保存してから、削除してください。

大事なファイルは大切に保管する

消えてしまったファイルはさがしようがありません。
いざという時のために、データの
こまめな保存とバックアップを心がけましょう。

削除や上書きは慎重に

ここまで、ファイルのさがし方やさがしやす
い整理のしかたを見てきましたが、これ
は、存在しているファイルの話です。消えて
しまったファイルは、さがしようがありません。
ファイルが消えないようにする工夫も必
要です。

いろんな作業をしていると、どうしても、
うっかり削除してしまったり、上書きしてし
まうことがあります。

上書きというのは、もともとあったファイル
の上に、ほかの新しいファイルを保存して、も
とのファイルを消してしまうことです。

たとえば、同じフォルダに、同じソフトで
作った、同じ名前のファイルを保存しようと
すると、もともとあったファイルは消えて、
新しいファイルだけが残ります。

こういったことで、時間をかけて作った書
類や絵が消えてしまうことがあります。

どうすれば、こういう問題を避けることが
できるでしょう。ダメージを最小限に抑える
ことができるでしょう。

作業中だからこまめに保存

まず、作業中のデータはこまめに保存する
こと。

ワープロや表計算ソフトで書類を作ってい
るときは、つい熱が入って、少しでも先へ進
むように、我を忘れて作業を続けてしまうこ
とがあります。そんなときも、十分とか二十
分おきに、「ファイル」メニューの「上書き
保存」を選んでください。ハードディスクに
保存されてる文書が、作業中の最新の状態で
更新されます。メニューから選ぶのがめんど
うであれば、「Ctrl」キーを押しながら、
「S」キーを押す方法もあります。



制作の各段階の履歴ファイルを残しておく
と、さらに、安心です。

たとえば、このマニュアルの原稿もパソコン
で書いていますが、多くの人と相談しながら、
何度も書きなおしています。何度も書きなおす
うちには前のものに戻そうということもあるの
で、古いファイルが役に立つのです。

履歴を残すためには、「ファイル」メ
ニューで「名前を付けて保存」を選んで、


■ 三段階でファイルを守る

③まとめてバックアップする



②履歴を保存する

①こまめに保存する



ファイル名を少しずつ変えて、同じフォルダに保存しておけばいいのです。

ファイル名に番号をつけておいて、古いものから順に「ファイル整理術01」、「ファイル整理術02」……という具合に番号を増やしていくだけなので、簡単なことです。


■ バックアップ-NXでデータをまとめて保存する

ソフトナビゲーター

安心・サポート


データをバックアップ／復元する

バックアップ-NXの「ソフトを起動する」



「データをバックアップ／復元する」をクリックする

「バックアップする」をクリックして「OK」をクリック



この画面で保存するデータを指定する。使い方は、「バックアップ-NX」のヘルプをご覧ください

バックアップがデータを守る

ハードディスクのデータが壊れたり消えたりしたときのために、ハードディスクに入っているデータをCDやDVDに保存しておくことを、「バックアップを取る」といいます。

定期的にバックアップを取っておけば、いざというときに、そのCDやDVDに保存したデータをもとに戻せば、バックアップを取ったときの状態まで復帰することができます。

万一のための備えです。

このパソコンには、「バックアップ-NX」という、データのバックアップを取るためのソフトが入っています。

また、当然使いそうにないデータは、まとめてCDやDVDに保存して、ハードディスクからは消してしまったほうが、整理しやすい(あとでさがしやすい)こともあります。(CDやDVDに書き込むときは、「DigitalMedia」がインストールされているか確認してください。)

デジタルライフ 拡張大作戦



リモコンを使ってラクラク操作する

メディアガレージ

デジタルライフを便利にするリモコンとMediaGarage


1 写真を見る

デジタルカメラで撮った写真は、
パソコンに入れて
とっておきましょう。
電子アルバムも作れるし、
CDやメールで
友達にも見せたいですね。



2 音楽を聴く

オーディオに使ってみましょう。
CDを聴くだけでなく、
好きな曲を集めて、
ジュークボックスにしたり、
レコードやカセットテープを、
CDにできるんです。



ビデオ・テレビを録る

3 パソコンでテレビを
見てみましょう。

ハードディスクに録画できるし、
ビデオカメラで撮った映像も
編集してDVDにできるんです。

(TVモデル、AirTVセットモデルの機能です)




みんなで使う・つなげて使う

4 一台のパソコンを、
画面を切り換えて
家族みんなで使えます。
二台以上のパソコンをつないで
ファイルのをぞいたり、
両方から一台のプリンタを
使ったりできます。



周辺機器を取り付ける

5 周辺機器をつなぐと
できることが増えます。
ケーブルをつないだり、
カードを使ったり、
ボードやメモリを増設したり。
パソコンの機能を拡張できます。



デジタルライフを便利にする リモコン「MediaGarage」

リモコン添付モデルでは、テレビやビデオ、写真、音楽の視聴などに、リモコンが活躍します。

操作するソフトは、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」。

たとえば、テレビ番組の録画予約。録画した番組の再生。もちろん、今放送されているテレビを見るときもリモコンを使います。

「タイムシフトモード」にすれば、録画じゃない、今見ている番組を見ているときも、さかのぼって見なおすことができます。うっかりよそ見をして見逃してしまったとき、ちよつと席をはずしたとき、そんなときに便利ですね。

テレビやビデオだけでなく、DVDを見たり、CDを聴いたり、写真を見たり……こういうときも、リモコンを使います。

パソコンは、目の前に置いてキーボードやマウスを使って操作するだけではないのです。テレビやオーディオのように離れて楽しむこともできるのです。

使って 操作する



まず、ここで、テレビ、音楽、ビデオなどを選ぶ

画面切替、予約一覧、録画予約などは、フタを開けて操作する

 MediaGarageのメインメニューを表示する

戻る 前の画面に戻る

ナビ 機能選択メニューを表示する










メニューを選ぶときは、**矢印ボタン** (▲▼◀▶) で移動して、**決定ボタン** を押す

アプリ終了 テレビ、ビデオ、音楽などを終了する

テレビのチャンネルは数字のボタンで選ぶ

※リモコンのボタンはモデルによって一部異なります。

デジタルライフ拡張大作戦

-  **番組表** テレビの番組表を表示する。録画予約などができる。
-  **テレビ** テレビを見ることができる。
-  **ビデオ** パソコンの中に録画したビデオを見ることができる。
-  **写真** 写真の年度別やアルバム別の表示、スライドなどができる。
-  **DVD/CD** DVDソフトを見たり、CDの音楽を聴いたりできる。
-  **音楽** パソコンの中に入れた音楽を再生できる。
-  **ネット映像** インターネットの映像(BIGLOBEストリーム)を見ることができる。
-  **設定** テレビ、写真、音楽などの設定をおこなう。
-  **情報** MediaGarageのバージョンなどを表示する。



画面はモデルによって異なる場合があります

MediaGarageのメインメニュー画面。リモコンの▶ボタンや◀ボタン、マウスやキーボードなどで何をするか選ぶ

リモコンを ラクラク


リモコンがないモデルでも
MediaGarageが活躍する

MediaGarageはリモコンがなくても、マウスやキーボードでも操作できます。

「ソフトナビゲーター」をダブルクリックし、「映像を見る・録る」・「MediaGarage」の「ソフトを起動する」の順にクリックすると、MediaGarageのメインメニュー画面が表示されます。あとは、マウスやキーボードなどで操作してください。

矢印ボタンと決定ボタンで
メニューを選ぶ

画面で録画や曲目を選んだり、設定を変えたりするときは、リモコンの矢印ボタン(▶、◀、▲、▼)で画面の色が変わっている部分を移動させて、あなたが選びたいものところに来たら決定ボタンを押します。



録画予約の画面。画質などの項目には、上と下に三角形が表示される。リモコンの▲ボタン、▼ボタンやマウス、キーボードの「↑」キー、「↓」キーで選ぶ

マウスでは、項目をクリックで選んでいくってください。三角形が表示されているときは、そこをクリックすると、設定を変えられます。キーボードの「↑」、「↓」、「←」、「→」キーと「Enter」キーを使って、リモコンの矢印ボタン、決定ボタンと同じように操作することもできます。

写真をもっと楽しもう！


デジタルカメラとはいったい……？
パソコンの最前線部隊

デジタルカメラと従来のフィルムカメラ、
いったいどう違うの？ 今ひとつぴんときま
せんね。

簡単に言うと、写真を撮るときに、フィ
ルムに焼き付ける代わりに、デジタルデータと
してメディアカードと呼ばれる小さなカード
に保存するのがデジタルカメラです。

要するに記録媒体の違い、なのですが、こ
れが大きな違いを生み出すのです。

銀板からフィルム、さらにAPSフィルム
へと進化してきた記録媒体ですが、デジタル
への変化は飛躍的。撮影前後の流れも、いま
でとまるで違ってきます。



撮りたいだけ撮れるのが
デジタルカメラの利点

なんといつでもフィルム代がかからない。
現像代もかからない。だから、大量に撮って
いいものを選ぶという、プロカメラマンみた
いなぜいたくが許される。ここがデジタルの
力の見せ場です。

メディアカードは、何度でも書き替えがで
きます。撮った写真はパソコンに移して、中
身を消せば、またそこに写真を保存できるの
です。

撮った写真をすべて印刷する必要もありま
せん。いつでもパソコンの画面で見ることが
できるので、必要なものだけ印刷すれ
ばいいのです。つまり、懐具合を気にせず、
どんどん写真が撮れるということです。

撮ったらすぐにどんなふうに写っているか
を確かめられるのも心強い特長です。

■ 記録媒体による違い

	デジタルカメラ	フィルムカメラ
撮影	メディアカードにデジタルデータで保存	フィルムに光学的に焼き付ける
撮影後の作業	パソコンにデータを移した後メディアカードを全消去(再使用)	プリント店に現像に出す 新しいフィルムをセットする
写真を見る	パソコンの画面で見る・印刷する デジタルカメラとプリンタを直接つないで印刷するダイレクトプリント (できる機種とできない機種があります)	印画紙に現像したものを見る
保存	パソコンに取り込んだデータをCDやDVDに保存	現像済写真やフィルムの状態で保存
加工	好きなとき、好きな枚数、好きな大きさで印刷できる パソコンソフトで作品制作	プリント店で焼き増し プリント店の加工サービスの利用



さて、パソコンに写真データを取り込むと、他にもいいことがたくさんあります。パソコンからCDやDVDに保存しなおしておけば、劣化もなく何度でも見たり印刷できます。また、コメント付きのデジタルアルバムも作れるので、分厚くかさばるアルバムを何冊もとっておかなくてすみます。

写真を使った作品制作はどうでしょう。「年賀状に写真を入りたい」なんて序の口。旅行記はどうでしょう。手作業でも作れますが、数冊作って配ろうなんて思ったら大変。パソコンなら編集は簡単ですし、完成した作品を印刷して配ることもできます。いっそ、ホームページにチャレンジしてみますか？ 日記や旅行記に写真を添えて公開してみるのはいかがですか？

デジタルカメラを選ぶとき、気になるのが「画素数」(「ピクセル数」ともいいます)。数字が大きいほど解像度が高く、引き伸ばしたときにきれいに見えます。

ただ、普通の写真のサイズではほとんど差が出ないし、メールに添付するときやホームページに使うときは、小さいサイズにしないと使えません。引き伸ばす作品を作りたい人は解像度が大きいものを。


ズームもチェック。注意したいのは、光学ズーム(実際にズームして撮れる倍率)。デジタルズームはデジタル処理で拡大するので、引き伸ばすと画像が粗くなります。あとは大きさやデザイン、値段と相談してください。

どんなカメラを選ぶ？



まず、接続する方法を選ぼう

①USBケーブルで接続する方法



②メディアカードで接続する方法

メディアカードに対応したスロット(搭載されている場合)

PCカードスロット

向きに注意してセットしてください

メディアカードに対応したPCカードアダプタ



SDメモリーカード スマートメディア コンパクトフラッシュ メモリースティック xD-ピクチャーカード など…

写真をパソコンに取り込むふたつの方法

写真を取り込む方法は、大きく分けると、

①USBケーブルでデジタルカメラとパソコンをつなぐ

②写真を保存してあるメディアカードをパソコンに差し込む

の二種類があります。デジタルカメラのマニュアルをよく読んで、推奨している方法を選びましょう。

メディアカードは、デジタルカメラのメーカーや機種によって違います。パソコンに専用スロットがないときは、PCカードアダプタやUSBカードリーダーなどにセットしてから、スロットに差し込んでください。メディアカードに合ったPCカードアダプタやUSBカードリーダーなどが必要です。

慣れるまでは、デジタルカメラのマニュアルを見ながら、電源を入れる順番やカードの向きなどに気を付けて操作をおこなってください。

接続すると、取り込むためのソフトが起動する

パソコンにUSBケーブルを接続したり、スロットにメディアカードを差し込むと、自動的に起動して、撮影した写真（メディアカードに入っている写真）をパソコンに取り込みます。

「SmartHobby」の中には「フォトライブラリ」という写真の保管庫があるのです。写真は取り込んだ日付でフォトライブラリの中に保存されます。どんな写真が入っているかも一目でチェックできます。（フォトラ


イブラリ一覧で選ばれているライブラリ内の写真が表示されます）

ライブラリに取り込んだ写真はネガファイルと考えて保存し、必要な写真だけを抜き出して、ライブラリやアルバムを作ってください。

カメラ付き携帯電話で撮った写真も、メディアカードに画像を保存するタイプなら、デジタルカメラと同様にライブラリに取り込めます。


SmartHobbyの使い方は、SmartHobbyのヘルプにもあります。

■ パソコンに写真を取り込む



デジタルカメラをUSBケーブルでつないだり、メディアカードを差し込むと、自動的に表示される画面（はじめて写真を取り込むときのめ）

「OK」をクリックして、表示される画面で「OK」をクリック



「静止画を選択してパソコンに取り込む」をクリック

「OK」をクリック



取り込みたい写真をクリック

「全て選択」をクリックすると、全部の写真が選ばれる

「次へ」をクリック

メディアの取り外しに注意

USBケーブルで接続した場合は、写真の取り込みが終わり、確認表示がすんだら、データや機器の保護のため、「周辺機器を取り外すとき」(107ページ)を見て取り外してください。

デジタルカメラの付属ソフトを使う

デジタルカメラにCDが付属している専用のソフトが入っている場合、そのソフトを利用して写真を見たり編集や印刷したりすることもできます。

デジタルカメラのマニュアルをよく読んでからインストールしましょう。



写真を見る



取り込んだ写真を画面で見える

フォトライブラリの開き方

フォトライブラリの写真は、取り込んだときだけでなく、いつでも好きなときに見ることができます。ソフトナビゲーターのSTEP1で「写真・画像」を選び、ソフトの候補の中から「SmartHobby」を起動します。




ソフトナビゲーター

写真・画像

SmartHobbyの
「ソフトを起動する」

をクリックすると、「フォトライブラリ」の画面が表示されるので、画面左のフォトライブラリの一覧から、見たい写真の入っているライブラリを選びましょう。





フォトライブラリー一覧から、取り込んだ写真を選んでクリック(写真の一覧が表示される)

全画面で見たい写真をクリック(青い枠で囲まれる)2枚以上選んでもいい(1枚も選ばない状態だとすべての写真が全画面表示の対象になる)



「見る」をクリック



写真を順番に表示

前の写真を表示

次の写真を表示

全画面表示を終了する

見たい写真だけ選んで全画面表示自動表示も思うまま

フォトライブラリに取り込まれた写真は、いつでも画面で見ることができます。ライブラリ内の写真の一覧はもちろん、選んだ写真を画面いっぱいサイズの見ることもできます。音楽をバックに複数の写真にいろいろな効果をつけて自動的に表示させるスライドショーという見方もあります。

スライドショーはフォトライブラリの「写真を見て楽しむ」・「スライドショー」から始められます。


ライブラリで写真を整理する

フォトライブラリには取り込んだ日付が名前としてつけられますが、内容を表す名前に変更しておくとうっかりやすく便利です。

また、ライブラリは、写真を取り込むときに自動的に作られますが、新しいライブラリも簡単に作れます。

好きな写真だけ集めたライブラリや、写っている人別、撮影場所別など、いろいろなライブラリを作れます。


■ フォトライブラリの名前の変更方



「写真を整理する」をクリック

「ライブラリ名の変更」をクリック

GO! 「GO!」をクリック



変更するライブラリを選ぶ

新しいライブラリ名を入力

実行 「実行」をクリック

新しいライブラリを作る

1. ライブラリを作成

メニューの「写真を整理する」の「ライブラリ新規作成」をクリック

GO! 「GO!」をクリック

「作成するライブラリ名」を入力

実行 「実行」をクリック

2. 写真をコピー

フォトライブラリでコピーしたい写真を選んでおく(青い枠で囲まれる)


メニューの「写真を整理する」の「写真のコピー」をクリック

GO! 「GO!」をクリック


コピー先のライブラリ(作成したもの)を選ぶ

実行 「実行」をクリック

ライブラリの中の写真は、横のものをよく縦に変える、赤目になってしまったものを修正する、などの加工ができます。加工が終わったら、「新しい写真として保存」を選ぶようにしましょう。「元の写真に上書き」だと、もとのデータが消えてしまいますが、「新しい写真として保存」なら取り込んだ状態のデータをオリジナルの保存版として残せるので安心です。



横向き写真を縦になおす
選択した範囲を切り取る
明るさ、暗さを調整
効果的な色合いに
色の鮮やかさを調整
ピントを調整
コメントを書き込む
なおした写真を(ひとつ前の状態まで)戻す



自動的に最適な状態に写真を補正
赤目を修正
なおした写真を(ひとつ前の状態まで)戻す

ライブラリの中の写真を加工・編集してみる

写真を見る

アルバムを作ろう

フォトライブラリでは
物足りないあなたへ


やっぱり、写真は一冊のアルバムにまとめておきたいな、というときは、パソコンの中でアルバムを作ってみましょう。

フォトライブラリのメニューから「アルバムを見る・作る」を選びます。ライブラリからアルバムに入りたい写真を選んで「おまかせアルバム作成」を選ぶと、自動的にライブラリの写真を貼ったアルバムを作ってくれます。

写真を貼っただけではちょっと物足りない。それなら、フォトライブラリのメニューから「デザインを選んでアルバム作成」を選んでアルバムを作ってみましょう。まず表紙・台紙のデザインを決めて、次に表紙に載せる写真を選んで、写真を貼り付けるレイアウトを選んで…、というように、順を追って自分の好みに合わせたアルバムを作れます。

台紙のデザインは、子供の誕生・成長、結婚、旅行など、テーマ別にいろいろな用意されていますから、アルバムのテーマに合わせて選ぶとよいでしょう。

「アルバム一覧」の「マイアルバム」の中にある「SmartHobbyでアルバム作成」では、どんなアルバムが作れるのかを紹介しています。アルバムを作る前に一度ご覧ください。




メニューから「アルバムを見る・作る」をクリック

自動的にアルバムを作るときはこちら

「デザインを選んでアルバム作成」をクリック

「GO!」をクリック



写真を貼り付けるレイアウトを選ぶ



表紙・台紙のデザインを選ぶ

■ できあがったアルバムを編集する




クリップアート、テキストなどを好きな場所に入れられる。効果音やBGMも付けられる。

音楽やクリップアートを
楽しいアルバムに
入れて

できたアルバムは、後からいろいろ編集ができます。手書きの文字や絵で飾りを入れてみる。写真をハート型などの形に切り抜いたり、フレームを付けてみる。あなたのデザインの腕の見せどころです。


さらに、BGMや効果音を入れたり、動くクリップアートも入れられるので、紙のアル



「デザイナー作品例」から使いたいサンプルアルバムを選んで「アルバムのコピー」をクリック。コピーを作成してそれを編集する。

バムではできない楽しいアルバムになりますね。あなただけのオリジナルアルバムのできあがりです。

できたアルバムは、一ページずつめくって見ることできるし、スライドショーで見ることできます。もちろん印刷もできます。



差し替えたい写真の上にドラッグアンドドロップすると写真が入り替わる

プロのデザインを使って
ハイスセンスなアルバムを

SmartHobbyには、プロのデザイナーが作成したサンプルアルバムが12種類用意されています。このサンプルアルバムをベースにして、写真を自分の撮ったものに差し替えたり、アルバムのタイトルやテキストを書き替えたりすると、プロ級のかっこいい写真アルバムが簡単に作れます。

写真を見る

写真をパソコンから持ち出す

CDにフォトライブラリの
スライドショー

フォトライブラリの中の写真を使って、ビデオCDの写真集を作ることができます。

CDにしておけば、どこにでも持っていけて、たくさんの人に見てもらえます。また、旅行や記念行事の写真などは、参加者のコピーを作って、参加者全員に配ることもできます。

「SmartHobby」ではスライドショー形式のCD/DVD写真集を作ることができます。BGMを付けたり、複数のライブラリやビデオ画像を入れて、タイトルやメニューを付けることもできます。

できあがったCDは、「WinDVD」で再生できます。
バックアップ（オリジナルデータを誤って消去したときなどのためにデータのコピーを保管しておくこと）として使ったり、ハードディスクから消してCDで整理するために写真そのままのデータで保存しておきたいときは、「DigitalMedia」を使います。

ソフトナビゲーター

写真・画像

SmartHobbyの
「ソフトを起動する」

CDに入れたい写真が
入っているライブラリ
をクリック

CDに入れたい写
真をクリック(青
い枠で囲まれる)



「DVD、ビデオCDで写真を作る」から
「ビデオCDで写真を作る」
を選ぶ

「GO!」を
クリック

次の画面で、ほかの写真やBGMを追加したり、タイトルを付けたりする

未使用のCD-RをDVD/
CDドライブにセットし
て、「書き込み開始」を
クリック



写真をメールで送るには

ライブラリの写真を送る

フォトライブラリの中から、ちょっとした景色の写真や、仲良しのあの人に見せてあげたい。子供や孫のかわいい笑顔を友達に自慢したい。

そんなとき、さりげなく近況メールに添えて送ってみてはどうでしょう。送りたい写真を選ぶだけで、写真を添付したメールを出すことができます。

フォトライブラリで写真を選び、写真をメールで送る操作をすると、メール作成の画面が開くので、タイトルや宛先を書き込んで、送信してください。

ただし、写真付きのメールを送るのはパソコンのメールアドレスにしましょう。携帯電話

話のメールは、写真を受け取れなかったり、受け取れる写真に制限があったりするので、パソコンのメールに送るのが安全です。メールの添付ファイルについては33ページも参考にしてください。

■ 写真をメールに添付して送る

ソフトナビゲーター

写真・画像

SmartHobbyの
「ソフトを起動する」

送りたい写真が入っているライブラリをクリック

送りたい写真をクリック(青い枠で囲まれる)



「写真をメールで送る」から「写真を送る」を選ぶ

「GO!」をクリック

宛名、件名、本文を記入。メールを送るときと同じように操作をする

写真のサイズを変更

「送信」をクリック



アウトルック 2003のメール作成画面




音楽を聴く



パソコンをオーディオに使う

- ・音楽CDなど、市販のCDは、著作権によって保護されています。個人で楽しむ以外の目的で複製することはできません。
- ・コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは使用できない場合があります。



パソコンには、ダテにCDの差込口がついてるわけではありません。

ソフトをインストールしたり、ワープロのファイルを保存したりするだけじゃなくて、音楽CDだって聴けるのです。

さらに、パソコンなら、お気に入りの曲だけを集めたオリジナルCDを作ったりもできるんです。

カセットテープの音をCDに焼きなおす
好きな曲を一枚のCDにする

たとえば、今まで録音したカセットテープはどうしていますか？ カセットテープでは劣化が心配です。パソコンを使えば、カセットテープやレコードの音をCDに録音することができるとです。

好きな曲を一枚のCDに集めたいと思ったことはありませんか？ パソコンなら、CDに入っている曲を集めて、マイウェイバリットCDを作ることができます。ラベルもデザインしてプリントすれば、自分だけのCDが楽しめます。

さらに世界が広がる
音楽ライフ


さらにこのパソコンではこんな使い方もあります。ハードディスクをオーディオライブラリにすることができるとです。

「MediaGarage」を使うと、ハードディスクに入っている曲を一括管理してくれます。たくさん録りためておいても、アルバムタイトル別はもちろん、アーティスト別、ジャンル別など、簡単にリストアップができるので、もう「あの曲どのアルバムに入ってたっけ？」と、CDジャケットをひっくりかえしてさがす必要がないのです。

ハードディスクに曲を入れる方法は、87ページで説明しています。

CDだけじゃない
インターネットにも豊富な音源が

手持ちのCDからハードディスクに録音してもいいし、インターネットにつなげば、わざわざCDを買いにいかなくても、ダウンロードサービスで曲を購入できます。



BIGLOBE MUSIC (<http://music.biglobe.ne.jp>) のように、曲のダウンロード、CDの購入などのほかに、ビデオクリップや曲の試聴ができることもあります。

自分の部屋でライブが見られる
オンラインコンサート

ブロードバンド接続なら、オンラインコンサートという新しい楽しみ方もあります。

自分の部屋でライブを見られるのだからファンにはうれしい話です。ロックやポップスだけでなくクラシックコンサートの配信も増えています。海外のコンサート会場のアーティストと自宅で第九をいっしょに歌うのも楽しそうですね。

どうでしょう、音楽の世界がいつそう広がりそうな気がしてきませんか？

パソコン内蔵スピーカーでは今ひとつ物足りないというかたは、音声出力端子と外部のスピーカー（または光デジタルオーディオ出力端子と光デジタル対応スピーカー）を接続して音を出すことができます。



音楽を聴く




外部機器と接続する

すでに持っているオーディオ機器を、パソコンにつないでみましょう。

たとえば、MDやカセットなどのコンパクトプレーヤーをつなげば、パソコンはスピーカー代わりになります。今までヘッドフォンで聴いていた音楽を、みんなで楽しむことができます。MDやカセットから音楽を取り込んで、CDレコーダーとして使うこともできます。

また、パソコンをプレーヤーにして、オーディオ機器で音を聴くこともできます。最新の光デジタルオーディオ出力に対応したモデルなら、高音質のデジタル出力ができるので、パソコンに入れた音楽ライブラリやインターネットで見つけたサウンドを、迫力ある音で楽しむこともできます。

外部オーディオ機器と接続



音声入力／出力端子

音声出力端子は、パソコンから外部に音を出力するための端子です。パソコンで再生した音を、外部のオーディオ機器のスピーカーから聴いたり、テープやMDへ録音するときに使います。

音声入力端子は、外部の音をパソコンに取り込むための端子です。パソコンをスピーカー代わりになって音楽を聴くときは、ケーブルを接続して音が聴けます。

レコードやテープなど、アナログの音をパソコンに取り込むときは、音声をアナログからデジタルに変換するだけでなく、ノイズをカットしたり、これらの作業を管理する機能がある、市販のオーディオCD制作ソフトを使うと便利です。

ソフトによっては、外部との音のやりとりにUSB接続を使うものもあります。

音量などを調節する画面



クリックやドラッグで音量を調整

チェックをつけるとタスクバーの中にアイコンが常設され、音量調節ができる

クリックすると、「ボリュームコントロール」が起動する

画面はモデルによって異なる場合があります

「スタート」-「コントロールパネル」-「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」-「サウンドとオーディオデバイス」の順にクリックすると起動する


音量を画面から調整する

スピーカーから出る音を大きくしたいときは、「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」を起動して調節してみましょう。詳細設定を選ぶと「ボリュームコントロール」が起動して、入力端子からの音だけ大きくしたいというような、さらに細かい調整をすることができません。


光デジタルオーディオ機器と接続



市販の光デジタルケーブル



光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子(光ミニ端子(角形または丸形))市販の光デジタルオーディオケーブルを接続する



デジタルオーディオ機器(光デジタル入力に対応していない場合、変換ユニットが必要)

光デジタルオーディオ出力端子(S/PDIF)(搭載モデルのみ)

パソコンの音源を光デジタル信号で外部機器へ出力するための端子です。

高品質で確実にデータ転送できますが、接続先のオーディオ機器が光デジタル入力に対応している必要があります。

接続には市販の光デジタルオーディオケーブルを使います。



音楽を聴く



CDを楽しむつづ

パソコンを
オリジナルジュークボックスに

MediaGarageを起動して、音楽CDをDVD/CDドライブにセットしてみましょう。
CDの曲一覧が表示されます。この画面で好きな曲を選んで再生します。

MediaGarageを使って、まるでCDプレー

ヤーを操作するように、曲をとばしたり音量を調節したり、自由に操作して再生することができます。

音楽CDをセットすると自動的にMediaGarageが起動して再生が始まるように、設定を変更することもできます。



MediaGarageの「DVD/CD」画面を表示してから、音楽CDをDVD/CDドライブにセット



CDの曲一覧



音量を調節

操作ボタン

リモコンのボタンでも
操作できます




デジタルライフ拡張大作戦 2

●ハードディスクに録音する

リモコンのナビボタンをクリックし、▼ボタン、▲ボタンで「録音」を選んで決定ボタンを押す



マウスの場合は「ナビ」をクリックし、「録音」をクリック



録音状態が表示される

自動的に1曲目の再生が始まる



ハードディスクに録音しておけばいつでも聴ける

ワンタッチでCDからハードディスクに録音ができます。これで、CDをラックからさがして取り出し、CDプレイヤーにセットする手間がいらなくなります。ライブラリに収まった曲は、アーティスト別やジャンル別、アルバム別など自由に検索できるので、聴きたい曲を簡単にさがし出すことができます。

CDDDBはインターネットの音楽データベース

CDDDBは、CDのタイトル、アーティスト名、曲名などの情報が入った音楽CDのデータベースです。

ハードディスクに録音するときにインターネットにつながっていれば、自動的にCDDDBからパソコンにセットされているCDの情報をさがし出し、画面に表示します。

市販されているCDの多くは登録されていますが、登録されていないものもあります。

夢中になって
夜中になってしまった!?

周囲の状況に関係なく音楽を聴きたいときは、手持ちのヘッドフォンをヘッドフォン端子につないで聴くことができます。太いプラグのヘッドフォンを使うときは、ステレオ標準プラグからステレオミニプラグに変換するアダプターを使ってください。



音楽を聴く



お気に入りCDを作る

自分でチョイスした
マイフェイバリットCDを作る


何枚ものCDから好きな曲だけ集めて、お気に入りCDを作ること、パソコンなら簡単にできます。

まず、好きな曲が入ったCDを集め、録音したい順番に並べておきます。書き込むCD-Rの容量で録音できる曲数も変わります(700MBで約80分、650MBで約74分)。ギリギリいっぱいまで入れたいときは、選んだ曲が合計して何分になるかを計算しながら選曲してください。

次に、「DigitalMedia」を起動して、録音したい曲を登録。曲が全部揃ったら、新しいCD-Rをセットして一気に書き込みます。

できあがったCDは、普通のCDプレーヤーでも再生できます。

DigitalMediaの使い方は、「ナビゲーター」・「使いこなす」・「サポート」にもあります。



① 音楽CDをDVD/CDドライブにセットし、曲を選んで「追加」をクリック。選んだ曲が左側に表示される



② 欲しい曲をすべて追加したら、次のCDに入れ替えて、同じ操作をおこなう

③ すべての曲を追加したら、未使用のCD-Rをセットして、ボタンをクリック

生の音をパソコンに録音

すでに録音されているCDからではなく、市販のマイクを接続して生の音をパソコンに取り込んで、ファイルとして保存することができます。マイクをマイク入力端子に差し込み、録音コントロールで取り込む音量を調節してから、サウンドレコーダーで取り込みます。できたファイルを使って、エコーをかけ


たり速度を変えたりミキシングしたりという遊ぶことができます。また、市販の日本語音声認識ソフトをパソコンに組み込めば、マイクログフォンに音声を入れるだけで文字入力や操作ができます。キーボードが苦手だが文書をたくさん打ちたい、というときに便利です。



画面はモデルによって異なる場合があります

録音する音量は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「エンターテインメント」-「ボリュームコントロール」から「オプション」-「プロパティ」の画面で、「音量の調整」で「録音」を選ぶか、「ミキサーデバイス」で「Realtek HD Audio input」を選び、「OK」をクリック。マイク、または録音コントロールの欄のつまみを上下して調整

(「マイク」、または「マイクボリューム」が表示されないときは「オプション」-「プロパティ」の画面で、「音量の調整」で「録音」を にして「表示するコントロール」欄の「マイク」にチェックするか、「ミキサーデバイス」で「Realtek HD Audio input」を選び「マイクボリューム」欄にチェックして、「OK」をクリック)



「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「エンターテインメント」-「サウンドレコーダー」画面の で録音が開始される



画面はモデルによって異なる場合があります

すでにパソコンに取り込んである音楽を集めてお気に入りCDにしたいときは、SmartHobbyからも操作できる。



「ディスクの作成が完了しました。」と表示されたら書き込み成功

◆ビデオ・テレビを録る◆

デジタル映像ワールドに ようこそ！



■ 90～101ページは、TVモデル、AirTVセットモデルのテレビ機能に関するページです。

■ ソフトは、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage(メディアガレージ)」とTV視聴・録画ソフト「SmartVision(スマートビジョン)」を使って説明しています。MediaGarageの詳しい使い方は『映像・音楽を楽しむ本』をご覧ください。

SmartVisionの詳しい使い方は、『もっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。

■ AirTVセットモデルの場合、SmartVisionの詳しい使い方は、『AirTVガイド』をご覧ください。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

◆
あなたのテレビ&ビデオ生活は
今日から一新！

TVモデルのパソコンをゲット。おめでとう、あなたには、これでパソコンだけでなく、テレビをもう一台得たことになります。おまけに、このテレビには番組ガイドまでついているので、新聞の番組欄もいりません。それだけではありません。テレビとくれば録画。そう、これもあなたのもの。

DVDハードディスクレコーダーをご存知ですか？ ビデオテープではなく内部のハードディスクに大量の番組を録画して、必要な番組だけDVDにダビングできるすぐれものです。ビデオデッキは格段の進歩をとげました。

でも、パソコンにはもともとハードディスクが内蔵されているのです。デジタルだから、欲しいシーンだけピックアップするのも簡単だし、画質も劣化しません。

「二台のビデオデッキをつないで、カウンターとにらめっこしながら、お気に入りの番

テレビを見てみよう

マウスで操作するとき

おすすめメニューバーの **かんたんAVソフト** をクリック

かんたんAV視聴 をクリック



テレビ

ソフトナビゲーターから起動するには



▶ 映像を見る・録る

ソフトナビゲーター ▶ MediaGarageの「ソフトを起動する」▶

■ テレビの操作

	リモコン	マウス
チャンネル を変える	チャンネル/番号ボタ ンを押す チャンネル/ページ切換 ボタンの▲か▼を押す	▲ボタンか▼ボタ ンをクリックする
音量を 変える	音量調節ボタンの +か-を押す	＋ボタンか－ボタ ンをクリックする
巻き戻す	◀◀ (巻戻しボタ ン)を押す	◀◀ ボタンをクリッ クする
ナビボタンで機能選択メニューを表示し、「タイムシフト切り換え」を選ぶと巻き戻しできるようになります		
マウスで操作するときは、まずマウスを動かし、画面下部に表示されたガイドで上記の操作をする		

SmartVisionというソフトでもテレビを見ることができます。ちょっと進んだテレビの使い方や、映像の編集をしたいときはSmartVisionを使ってください。くわしくは『もっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。

リモコンで操作するとき



テレビボタン(またはアナログボタン)を押す



マウスを動かす ▶ 画面切換ボタンを押す



今見ている番組に関する情報や操作の方法が表示される

インスタント機能や、ぱっと観テレビ機能があるモデルでは、パソコンの電源がオフになっていてもすばやく起動してテレビを見ることが出来ます。リモコンで左のように操作できます。(AirTVセットモデルを除く)

組を一本のテープにまとめたけど、できた作品は画像が劣化して……」なんて苦労話は、もう過去のこと。

保存したい番組は、ビデオテープの代わりにDVDに書き込めばいいのです。


録画には、ほかにも便利な機能があります。何気なくテレビを見ていたら、お気に入りのタレントが出てきて、「しまった、この番組録っておけばよかった」なんてこともよくありますよね？

このパソコンで、「タイムシフトモード」にしておけば、見ていた番組をさかのぼったり、そこから録画することが出来ます(MediaGarageをお使いの場合、タイムシフトは地上アナログ放送のみおこなえます)。ご購入時の状態では、六〇分までさかのぼれる設定になっています。

あなたが手に入れたのはたった一台のパソコン。でもその中には、テレビと番組ガイドとビデオデッキとDVDレコーダー、そしてなにより「あなただけのDVD作品」という可能性がまっているのです。


今見ているテレビ番組を録画してみよう

1 リモコンの録画ボタンを押す

マウスで操作するときは、マウスを動かして、ガイドのをクリックする



2 停止するときは、リモコンの停止ボタンを押す

マウスで操作するときは、マウスを動かして、ガイドのをクリックする



録画はハードディスクに空いていれば、次々に録画

録画はカンタンです。

テレビを見ながら、録画ボタンを押すだけ。録画した番組はパソコンの中のハードディスクに保存されます。

ビデオデッキと違って、ビデオテープを入れる必要はないし、そのテープに録画されていたものが消える心配もありません。ハードディスクが空いていれば、その空きに次々と録画されます。そのまま録画し続けるとハードディスクがいっぱいになるので、番組が終わったら停止してください。

ハードディスクにどれだけ録画できるかは、空き容量と画質によります。

「高画質」で1時間録画すると、約3・5 G^{ギガ}バイト分のハードディスクを使います。

「標準画質」では約1・8 G^{ギガ}バイト、「長時間」で約950 M^{メガ}バイト、「超長時間」で約660 M^{メガ}バイトです。

マウスで操作するとき

おすすめ
メニュー
バーの

かんたんAVソフト をクリック

かんたんAV視聴 をクリック



をクリック

ビデオ



画面切換ボタンを
押すかマウスを動
かすとガイドが表示
される

リモコンで操作するとき



ビデオボタン
を押す

▼ボタン、▲ボタンで見たい録画を選
び、決定ボタンを押す
マウスで操作するときは、番組をク
リックする

再生はビデオボタンで一 覧から選ぶ

さつそく録画した番組を見てみましょう。
ビデオテープを使うビデオデッキでは、
テープを早送りして見ながらどこに録画した
かをさがしますが、このパソコンでは、リモ

コンのビデオボタンを押すと、録画した番組
の一覧表が出るので、すぐにさがせます。
タイトルや録画した日付や時刻などが表示
されます。

見ている番組を いきなり巻き戻し!?

ドラマの山場で突然の電話。電話を切
ると、もうドラマは終わって出演者の名
前が次々と画面に映し出されている。犯
人はいったい誰だったの？

でもだいじょうぶ。「タイムシフト
モード」にしてあれば巻き戻せるんで
す。巻戻しボタンを押せば、今、見てい
る番組をさかのぼって見ることができま
す（今まで見ていた番組にかぎりま
す）。さかのぼれる時間は、ご購入時に
は六〇分までに設定されていますが、一
く九〇分に変えられます。（設定の変え
方はSmartVisionのオンラインヘルプの
「設定」・「録画／再生／予約」・「録画／
タイムシフト」。もちろん、さかのぼつ
たところで、録画ボタンを押せば、そこか
ら録画できます（さかのぼり録画）。
タイムシフトモードの使い方について
は『映像・音楽を楽しむ本』をご覧ください。

◆ビデオ・テレビを録る◆

録画予約は番組表を使って

いよいよ録画の予約をしてみましょう。
新聞やテレビ雑誌でGコードや時刻を調べる必要はありません。画面に表示された番組表から、録画したい番組を選ぶだけでいいです。

録画予約するには、番組表を受信しておく必要があります。『もっとテレビを楽しむ本』を見て受信してください。

1 リモコンの番組表ボタンを押す
マウスで操作するときは、おすすりメニューバーの「かんたんAVソフト」をクリックし、「MediaGarage」をクリックして、メインメニューで「番組表」をクリック

2 リモコンの▼ボタン、▲ボタンで番組を選び、決定ボタンを押す
マウスで操作するときは、番組をクリックする

番組表ボタンで、チャンネル別
→時間別→ジャンル別の順に
表示のしかたが切り替わる



チャンネル別表示でのチャンネル、
時間別表示での時間、ジャンル別
表示でのジャンルは、▶ボタン、◀
ボタンで切り替わる

日付は▶▶(次ボタン)、◀◀
(前ボタン)で切り替わる

3 チャンネルや時刻などの情報を確認する



■設定を変えるには

▼ボタン、▲ボタンで項目を選び、決定ボタンを押し、▶ボタン、◀ボタンで設定を選び(上下に三角形が表示されたときは▼ボタン、▲ボタンを選ぶ)、決定ボタンを押す。
マウスで操作するときは、項目や設定をクリックする。

4 リモコンの▼ボタン、▶ボタンで「録画予約する」を選び、決定ボタンを押す
マウスで操作するときは、「録画予約する」をクリックする

これで録画の予約ができました。

パソコンを使わないときは、録画予約をした後で、省電力状態にしておいてもかまいません。省電力状態でも、予約した番組は録画されます。くわしくは、『もっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。

キーワードでおまかせ録画

キーワードや条件を入力しておけば自動的に番組をさがして録画

旅の番組は全部とっておきたいとか、オリジナル番組はすべて見たいというときがありますよね。

いくら番組表から選ぶだけだといっても、番組をさがして、ひとつひとつ登録していくのは、結構めんどろな作業です。

そこで活躍するのが、「おまかせ録画」です。出演者、タイトルに含まれる語句などのキーワードを入れると、それに合う番組を自動的にさがし出して、録画してくれます。

日付やジャンルで絞り込んだり、チャンネルや曜日を限定するなど、細かく指定することもできます。

おまかせ録画の設定には、TV視聴・録画ソフト「SmartVision」を使います。

録画された番組は、ほかの録画と同じようにリモコンのビデオボタンを押して一覧から選んで見ます。

これは便利！気になる番組おまかせ録画

選びたい条件にチェックをつけ、条件を指定する

さらに条件を追加する場合は、ここをクリック

こだわりAVソフト

テレビ視聴

「予約&結果リスト」をクリック

「おまかせ」をクリック

「おまかせ録画条件リスト」で「新規追加」をクリック

ソフトナビゲーターから起動するには



映像を見る・録画する

テレビを見る・録画する

SmartVisionの「ソフトを起動する」

「登録」をクリック



確認表示(自動的に閉じる)



画面右下、通知領域の中にカウントダウンの表示



通知領域に録画中の表示が点滅

予約の時間が近づいてくると、パソコンの画面に録画開始の予告が表示されます。このときキャンセルすると予約が取り消れてしまうので注意してください。

時間になると、自動的に録画が始まります。録画が終わったら省電力状態に戻るようになりたいときは、『もっとテレビを楽しむ本』を見てSmartVisionの設定を変更してください。

なお、予約録画が終了するときにテレビ画面が表示されていると、録画が終わっても、画面にはテレビがついたままになります。

予約時間になると

❖ビデオ・テレビを録る❖

いらない録画はこまめに削除

録画はハードディスクに
たまっていく

録画した番組は、ハードディスクの中にどんどんたまっていきます。ビデオテープと違って、上書き録画されて消されたりしません。

ハードディスクの容量には限度があるので、見終わっていらなくなった番組や、録画には録ったが見なくてもいい番組はこまめに削除しましょう。とっておきたい番組は、削除する前にDVDに保存(98ページ)してください。特におまかせ録画で録画した番組は、ハードディスクの容量がなくなると、古いものから自動的に削除されてしまうので注意してください。

MediaGarageのビデオリストで、録画した番組を削除できます。この画面で再生もできるので、確認しながら消せます。

リモコンで操作するとき

ビデオボタンを押す



マウスで操作するとき

かんたんAVソフト

かんたんAV視聴

ビデオ

▼ボタン、▲ボタンで削除したい録画を選び、ナビボタンを押す

マウスで操作するとき
削除したい番組を右クリックする

▼ボタン、▲ボタンで「削除」を選び、決定ボタンを押す

マウスで操作するとき
削除をクリックする




外部の機器から映像を取り込んでみよう

パソコンでできるのは、テレビの録画だけではありません。

ビデオカメラで撮った映像をビデオカメラとパソコンをつないで取り込んだり、ビデオテープに撮りためた映像をビデオデッキとパソコンをつないで取り込むことができます。

パソコンに入れてしまえば、再生はもちろん、編集もできるし、DVDに保存することもできます。

ぜひ、挑戦してみてください。

デジタルビデオカメラを接続する

デジタルビデオカメラは、**IEEE1394 (DV)** ケーブル (DV端子用ケーブル) を使って接続します。パソコンの **IEEE1394 (DV)** コネクタに接続してください。

接続のしかたや、接続に必要なソフトについては、デジタルビデオカメラのマニュアルを事前によく読んで調べておきましょう。


デジタルビデオカメラとの接続

必要なもの

市販のIEEE1394ケーブル (4ピンのもの)

パソコンのIEEE1394 (DV) コネクタにIEEE1394ケーブルを、向きに注意して差し込む。

IEEE1394 (DV) コネクタについては、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンにつなげる」-「IEEE1394 (DV) コネクタ」をご覧ください。



デジタルビデオカメラの映像は、このパソコンに入っている「SmartHobby」で取り込んで編集できる

ケーブルの両側を、デジタルビデオカメラとパソコンのIEEE1394 (DV) コネクタ (DV端子) に差し込む

アナログビデオカメラやデッキを接続する

アナログのビデオカメラやビデオデッキとパソコンを接続して映像を取り込むときは、テレビにビデオやゲーム機器をつなぐのと同じように、市販の音声用ケーブルと映像用ケーブルを使います。



パソコンでSmartVisionを起動し、「ビデオ入力」をクリック

ビデオデッキ、ビデオカメラで映像を再生する

をクリック

録画には「SmartVision」などを使う

コピー制御信号が含まれている映像は録画できません。コピー制御信号が検出されると、自動的に録画作業が中止されます。ただし、デジタルハイビジョンTVモデルの場合は、「一回のみ録画可」の番組ならば録画できます。

◆ビデオ・テレビを録る◆

映像をDVDに保存しよう

手軽に作れるマイDVDで
映像を保存

ハードディスクがいっぱいになると、録画やパソコンのほかの作業ができなくなります。
必要な映像、保存しておきたい映像は、こまめにDVDに保存して、ハードディスクの映像は削除しておきましょう。

■DVDの種類

このパソコンで書き込みが可能なDVDディスクには、次のような種類がある。


- **DVD-R、DVD+R**
データの書き込みは1回だけ。書き替えはできない。
- **DVD-R(2層)、DVD+R(2層)〈対応モデルのみ〉**
データの書き込みは1回だけ。書き替えはできない。約8.5Gバイトのデータを保存できる。
- **DVD-RW、DVD+RW**
データの書き替えができる。
- **DVD-RAM**
データの書き替えができる。DVD-RAMに保存したデータは、DVDプレーヤーなどによっては見られないことがあるので要注意。

■DVDの容量

DVDに録画できる時間は、画質によって異なる。
DVD-Rでは、標準画質で約2時間、高画質なら約1時間程度。

1 おすすめメニューバーの  **こたわりAVソフト** をクリックし、
テレビ視聴 をクリックする

2 DVDをDVD/CDドライブにセットする




デジタルライフ拡張大作戦 3

5



「DVD作成」をクリック


6



書き込むメディアの種類を選ぶ

「実行」をクリック

7



「DVD MovieWriter」が起動する


タイトルを入力

必要ならば番組名を変更する

好きなデザインを選ぶ

「次へ」を2回クリック

8



「書き込み」をクリック

変換確認の画面が表示されたら、「はい」をクリック
(このあと書き込みにかかなり時間がかかることがあるので注意)
できあがると、自動的にディスクが出てくる

ここでは、SmartVisionを使う方法で説明していますが、DVD-R(一層)に保存するときは、MediaGarageを使って保存することもできます。(※地上アナログ放送の録画番組のみ)また、ここでは、DVD-Video形式で書き込む方法で説明していますが、デジタル放送など、ほかの形式で書き込むときは、『もっとテレビを楽しむ』をご覧ください。

MediaGarageを起動し、「DVD/CD」の画面を表示してからDVD/CDドライブにディスクをセット



DVDの画面が表示される

マウスを動かすかリモコンの画面切替ボタンを押すとガイドが表示される



できあがったDVDはDVDプレーヤーで楽しむこともできるし、パソコンでもそのまま再生できます。市販のDVDソフトも同じ手順で見ることができます。

DVDを再生しよう

映像を編集してみよう

番組を録ったあとで、「歌番組の歌っているシーンだけを抜き出してDVDにしたい」とか、「コマーシャルをカットしたい」と思うことがありますよね。

ところが、この編集作業が簡単にできるのです。映像を再生しながら、欲しい部分を指定していく。それだけで、いらぬ部分はカットされ、ほとんど劣化していない映像がDVDに保存されます。オリジナルの映像は、もとのままの状態が残っているので、安心して作業できます。

SmartVisionを起動し、編集したい番組を選んで、DVD作成をクリックする(98～99ページの1～6)

- タイトルを入力
- 必要ならば番組名を変更する
- 好きなデザインを選ぶ

戻る 次へ 閉じる



デジタルライフ拡張大作戦 3


5



「ビデオのカット編集」をクリック

複数の番組を選んでいるときは、あらかじめここで編集したい番組をクリック

6



ジョグバーの「|」をドラッグして、必要なシーンの先頭を表示



「マークイン」をクリック

7




ジョグバーの「|」をドラッグして、必要なシーンの最後を表示



「マークアウト」をクリック

必要なシーンの先頭が表示される


8



必要なシーンがジョグバーにマークされる

7、8をくりかえして、必要なシーンを全部マークしたら「OK」をクリック


9



▶ (再生)をクリックするとメニューが表示され、編集した結果をプレビューできる

「次へ」をクリック

10




「書き込み」をクリック

DVDへの書き込みが始まります

❖ みんなで使う・つなげて使う ❖

パソコンを 家族みんなで使おう



❖

一台のパソコンをみんなで使う
二台以上のパソコンをつないで使う

パソコンは、書斎でひとりで使うものとは
かぎりません。リビングに置けば、みんなで
使うこともできます。

でも、自分の書類やメールをほかの人に見
られてしまったり、自分用の設定が勝手に変
えられてしまうのでは、困ってしまいます。

そこで、パソコンに家族の名前を登録し
て、それぞれが自分用のパソコンみたいに使
える方法を紹介します。それぞれ、自分のデ
スクトップの画面を持てるし、自分の設定で
メールソフトを使えるし、自分のメールをほ
かの人に見られる心配ありません。あなた
にしか使えないフォルダも作れます。

もうひとつ、パソコンが何台あるとき、
それらをつなぐ方法も紹介しましょう。ファ
イルをやりとりしたり、プリンタやインター
ネットをみんなで使う方法です。


自分だけで使うファイルとみんなのファイル

画面を切り換えて使うと、マイドキュメント

に入れたファイルやInternet Explorerの「お気に入り」やアウトLOOK2003の設定やメールなどは、ほかの人とは違うものを使うことになります。パスワードを入力しないと画面を切り換えられないようにして、フォルダを右クリックで表示されるメニューで「プロパティ」を選び、「このフォルダをプライベートにする」にチェックをつけると、ほかの人から見えないようにすることもできます。

す。

逆に、みんなで使いたいファイルや、ほかの人に渡したいファイルは、「共有ドキュメント」というフォルダに入れてください。デスクトップの「スタート」ボタンをクリックして、「マイコンピュータ」をクリックすると表示されます。このフォルダに入れたファイルは、みんなで利用できます。




ユーザーを登録しよう

家族などいろいろな人でパソコンを使い分けるためには、ユーザーを登録する必要があります。パソコンをセットアップしたときに、誰かひとりの名前を登録しました。その人が残りの人を後から登録していきます。

登録が終わると、次に電源を入れたときから、そのときにパソコンを使うユーザーを選ぶ画面が表示されるようになります。また、電源を切らずにパソコンを使うユーザーだけを切り換えることもできます。

家族の登録方法やユーザーの切り換え方法




パソコンを使うユーザーを選ぶ画面

については、「サポートナビゲーター」・「使いこなす」・「複数の人で1台のパソコンを使う」をご覧ください。

❖ みんなで使う・つなげて使う ❖

みんなのパソコンをつないで使おう



ネットワークでできること

パソコンが二台以上あるときは、LANケーブルや無線LANでつないで、ホームネットワークにすることが出来ます。

ホームネットワークにすると、インターネットの一本の回線をみんなで使えたり、一台のプリンタをみんなで使えるなど、いろいろ便利なことが出来ます。印刷するたびに、プリンタのケーブルを別のパソコンにつなぎかえたりしなくていいのです。

他にも、パソコン同士で簡単にデータをあげたりもらったりできるようになります。フロッピーディスクやメモリーカードを使わなくても、フォルダからフォルダにコピーするように、ファイルやフォルダをパソコンからパソコンへ移すことが出来ます。


ほかのパソコンのデータをバックアップすることも出来ます。大切なデータをほかのパソコンにコピーしておけば、間違って削除してしまったときも、バックアップしたときのデータに復旧できます。

ケーブルをつないだら
「ホームネットサポーター」で設定


ホームネットワークにするには、それぞれのパソコンをLANケーブルか(108ページ)無線LANで接続した後、ネットワークの設定が必要です。

「ホームネットサポーター」を使うと、表示される画面に順番に答えていくだけで設定できます。

ただし、「ホームネットサポーター」は、OSや回線によって使えない場合があります。『準備と設定』の「第7章前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ」を見て、使える条件を確認してください。

「ホームネットサポーター」を使えない場合は、「サポートナビゲーター」を使いこなす。パソコンの機能「LAN」を見て、設定してください。

バラバラだったパソコンが、ネットワークでつながって、格段に便利になります。ぜひ試してみてください。



ホームネットワーク
の設定をおこなう

ソフトナビゲーター

ネットワークの設定

ホームネットサポーターの
「ソフトを起動する」

設定を進めていくための
の説明を見る


「ホームネットサポーター」を使うと、画面に順番に答えていくだけで、ホームネットワークの設定ができる

「ホームネットサポーター」なら
さらにこんな機能

MediaGarageの入っているパソコン同士をネットワークでつなぐと、ビデオ、音楽や写真などのAVコンテンツをネットワークを通じて視聴することができます。

また、設定をしておけば、ほかのパソコンに定期的にバックアップを取ることができるようになります。いざ再セットアップしなければいけない、というときに安心です。

そのほか「ホームネットサポーター」について詳しくは、「ホームネットサポーター」のヘルプをご覧ください。



❖ 周辺機器を取り付ける ❖


周辺機器でパソコンの機能を拡張する

パソコン本体に取り付けて、そのパソコンがもっていない機能を付加してくれるものを周辺機器（デバイスともいいます）といいます。

周辺機器には、パソコンの外側にあるコネクタにつながるもの（「外付け」といいます）と、パソコンのフタを開けてパソコンの中に取り付けるもの（「内蔵する」といいます）があります。外側のコネクタにつながるデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、音楽プレーヤーなども、パソコン側から見ると周辺機器になります。

周辺機器を買い足すことで、パソコンの機能を増やせます。

どんなものがあるか調べて上手に使ってください。



周辺機器の選び方

● 目的を決めて機器を選ぶ

何をしたいか、目的をはっきりさせて、その目的に合った周辺機器を購入してください。そのとき、その周辺機器がこのパソコンで使えるものかどうかを、必ずその周辺機器のメーカーに確認してください。

■ カタログやパッケージに、「PC98-NX」で使える（対応している）という表記と「Windows XP」で使えるという表記があれば、ほとんどの場合、このパソコンで使えます。「PC98-NX」のかわりに「Windows パソコン」、「PCAT互換機」で使えるという場合も、多くの場合は使えます。

■ また、「Windows XP」のかわりに「Windows 98」、「Windows Me」、「Windows 2000」でも、使えることがあります。

■ 調べてもよくわからないときは、その周辺機器のメーカーの問い合わせ窓口に、このパソコンのメーカー名（NEC）と型名を伝えて調べてもらってください。



●購入する

購入するときは、お店の人にこのパソコンの型名(パソコン本体に貼られたシールをご覧ください)とOS「Windows XP」と、どんなことをしたいかを伝えてください。

また、ケーブルや接続キットなど、その機器を使うために別売の製品が必要なことがあります。最低限必要なものはいっしょに購入した方がいいでしょう。

プリンタを買うときの用紙やインクなど、消耗品もそろえておけば、パソコンにつないだときに、すぐに使えます。

●周辺機器を取り付ける

周辺機器を取り付けるときは、周辺機器のマニュアルを読みながら、その手順にしたが

■周辺機器の取り付けには、ソフト(ドライバ)のインストールが必要ことがあります。

■インストールのときに、「デジタル署名が見つかりません」というメッセージが表示されるときは、ドライバがWindows XPに対応していない可能性があります。周辺機器のメーカーに「Windows XPのデジタル署名に対応したドライバを入手できないか?」または「このメッセージを無視してインストールしても大丈夫か?」を問い合わせてください。

って作業してください。

取り付けの作業は、製品によっていろいろな順番があるので、マニュアルの通りにおこなった方が、安全で確実だけでなく、効率的です。

また、いくつかの周辺機器を取り付けると

■周辺機器を取り外すとき

周辺機器を取り外すときは、その機器のマニュアルに書かれている手順にしたがってください。

USBやIEEE1394でつながる機器やPCカードは、原則として、パソコンの電源

きは、一度に作業せず、ひとつ取り付けたら

使えるようになったかどうかを確認して、それから、つぎの機器を取り付けるようにしてください。そうしないと、うまく使えるようにならないときに、どれに問題があるのかがわかりません。

を入れたまま、特に取り外す準備をしないで取り外すことができますが、画面右下にが表示されるものは、左のように操作しないとパソコンが正常に動かなくなることがあります。

は隠れていることがあるので、をクリックして確認してください。

取り外す周辺機器をクリック

「停止」をクリック

取り外す周辺機器を確認して、「OK」をクリック

のところに「○○○は安全に取り外すことができます。」と表示されます。機器を取り外してください。

❖ 周辺機器を取り付ける ❖

このコネクタにこの周辺機器を

周辺機器は、パソコン本体の背面や周囲のコネクタやスロットにつなぎます。コネクタは、コネクタの近くに刻印されているマークで見分けてください。

■ USBコネクタ



キーボード、マウス、プリンタ、スキャナなどにUSBコネクタにつなげるものがあります。コネクタの数足りないときは、USBハブを使って、分岐させることができます。

USBには、1・1というバージョンと、それより格段に転送速度が速い2・0というバージョンがあります。このパソコンでは両方のバージョンが使えます。


■ IEEE1394 (DV)コネクタ

アイティダブルイーサシキユウコ

IEEE
1394

デジタルビデオカメラや外付けハードディスクなど

USBコネクタとUSBハブ



をつなぐときに使います。

DV(ディーブイ)端子、i・Link(アイリンク)端子、FireWire(ファイアワイア)端子ともいいます。

接続のためには、市販のIEEE1394ケーブルが必要です。IEEE1394(DV)コネクタには、6ピンのものと4ピンのものがあるので、パソコンの端子と周辺機器の端子の形状に合ったものを買ってください。

二台のパソコン同士をIEEE1394ケーブルでつないで、ホームネットワークの設定をすると、プリンタやファイルを共有したり、データを移動したりできます。

■ LANコネクタ

ラン

ブロードバンド端子ともいいます。

ケーブルテレビやADSLモデムなどのブロードバンドの機器をつなぐときや、パソコン




ン同士をつないでLANを作るときに使います。(ブロードバンド回線の接続やLANの作り方については、『準備と設定』をご覧ください)

二台以上のパソコンを、ケーブルでつないで作るネットワークをLANといいます。LANを使うと、ひとつのパソコンからほかのパソコンのファイルを使えるようになります。また、ネットワークの中のほかのパソコンにつながっているプリンタを使って印刷したりできます。

三台以上のパソコンをつないでLAN(構内ネットワーク)を作るときは、ハブやスイッチングハブという機器が必要です。ブロードバンド回線に複数のパソコンを接続するためにはブロードバンドルータが必要です(ブロードバンドルータはハブの役割もします)。

LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの二種類があります。二台のパソコンを直接つないでLANを作るときにかぎり、クロスケーブルを使います。これ以


LAN・ブロードバンドの接続




外の場合は、ストレートケーブルを使います。LANケーブルやハブ、ルータは市販のものを使ってください。

■PCカードスロット

PCカードは、カードサイズの小型の周辺機器です。PHS電話機の機能を持つものや、データの保存や移動のためのメモリー機能を持つものなど、いろんな種類のものがあります。

このパソコンでは、PC Card Standardに準拠したPCカードやCardBus(カードバス)対応のPCカードを使えます。使えるPCカードの種類や枚数は機種によって異なります。「サポナビゲーター」を使いこなす「パソコンにつなげる」「PCカードスロット」をご覧ください。

■そのほかのコネクタ

そのほかのコネクタについては、「サポナビゲーター」を使いこなす「パソコンの機能」「各部の名称と役割」をご覧ください。


❖ 周辺機器を取り付ける ❖

パソコンの内部に取り付ける ボードとメモリ

VALUESTARには、パソコンの機能を拡張するPCIボードやPCI Expressボードを取り付けられるものがあります。取り付けられる枚数はモデルによって異なります。

また、どのモデルもメモリを取り付けて、パソコンの内部メモリを増やすことができます。メモリを増やすと、一度に多くのソフトを使えるようになり、処理も一般に速くなります。メモリはパソコンの内部に取り付けるので、パソコン本体のカバーやメモリ用のフタを開ける必要があります。

カバーの外し方や、ボード、メモリの取り付け方は、『準備と設定』の「第9章 パソコン内部に取り付ける」をご覧ください。




PCIボード／PCI Expressボード
パソコンに機能を追加するためのものです。

液晶ディスプレイ一体型以外のデスクトップタイプのパソコンでは、PCIボードを取り付けられるモデルがあります。

また、VALUESTARXにはより高速なPCI Expressボードを取り付けられます。

PCIボード、PCI Expressボードには、機能によっていろいろな種類があります。

あなたのパソコンの メモリ容量を確認する方法



デスクトップの「困ったときのサポートナビゲーター」アイコンをダブルクリックする

上の方の「このパソコンの情報」をクリックする



「メモリの容量」の欄に表示される

メモリ(内部メモリ)

パソコンの頭脳であるCPUが作業をするときに使う記憶装置をメモリといいます。

CPUは、このメモリに一時的にデータを保存して、それを机に広げた資料をながめたり、書き替えたりするように扱いながら、いろんな処理をします。メモリの大きさ(MBという単位で表します)が大きいほど、一度に多くの作業ができるようになり、ウィンドウをたくさん開いて、いくつかのソフトを使うことができるようになります。一般的に、処理も速くなります。

パソコンで何かをしているときに、「メモリが足りません」といったメッセージが表示されることがありますが、こういう問題も、メモリを増やすと解消される場合があります。メモリには、いくつかの種類があるので、どのタイプのメモリを使えばいいかを『準備と設定』の「第9章 パソコン内部に取り付ける」の「メモリ」で確認してから購入してください。

今、注目の新機能① ぱそ楽ねっと

「ぱそ楽ねっと」は 手軽で便利な ネットの入り口

あなたのデスクトップから
インターネットにひとつとび

インターネットはとっても便利だけど、天気予報やニュースをチェックするのに、いろんなホームページを見て回るのはめんどくさい。いつも見る情報は、パソコンの画面のどこかにいつも表示されていればいいのに。そんな願いにこたえるのが「ぱそ楽ねっと」です。

「ぱそ楽ねっと」は、デスクトップ上のおすすめメニューバーに、インターネットで提供される天気、星占い、ニュースや、動画、音楽、壁紙のおすすめ情報などのコンテンツのうち、あなたが必要なものだけを表示します。


そして、それを入り口にして、インターネットにもっと簡単に入っていけるようにしてくれる仕組みです。最新の情報を表示するために、いつもインターネットを使うので、ADSLや光ファイバーなどのブロードバンド接続の方におすすめします。

コンテンツ＝映像、音楽、文章、サービスなどの総称。

※ここで紹介している画面は、実際の画面とは異なることがあります。



今、注目の新機能① ぱそ楽ねっと



ぱそ楽ねっとの利用登録は無料.....

「ぱそ楽ねっと」に利用登録したら、ここをクリックして、ログインしてください



この画面は、「ぱそ楽ねっと」にログインする前の画面です。BIGLOBEへの入会、「ぱそ楽ねっと」への利用登録はここから行ってください

「ぱそ楽ねっと」を使うためには、まず、NECが運営するプロバイダ「BIGLOBE」への入会が必要です。BIGLOBEに入会後、「ぱそ楽ねっと」の利用登録をしてください。

●BIGLOBE会員の方

すでに、「BIGLOBEサービス会員(家族会員・コンテンツ会員を含む)」か「BIGLOBEカフェ会員」の方は、おすすめメニューから「ぱそ楽ねっと」に利用登録ができます。

●BIGLOBE会員以外の方

録すれば、すぐに使えます。

BIGLOBE会員以外の方は、BIGLOBEに入会する必要があります。すでに他のプロバイダに入会されている方は、入会金・会費が無料の「BIGLOBEコンテンツ会員」か「BIGLOBEカフェ会員」がおすすめです。おすすめメニューからBIGLOBEの入会と同時に「ぱそ楽ねっと」への利用登録ができます。

※BIGLOBE法人会員は、「ぱそ楽ねっと」に利用登録できません。「BIGLOBE会員以外の方」と同様に利用登録してください。

※「ぱそ楽ねっと」の利用登録は無料ですが、サービスやコンテンツには、有料のものががあります。

「ぱそ楽ねっと」は手軽で便利なネットの入り口

あなたに必要な情報が
ギュッとつまった
おすすめメニューバー

あなた専用で作られたBIGLOBE
のページ(下の画面)を表示する

この画面に表示する
内容を変える

情報を最新の
情報に更新する

表示しきれない情報をスク
ロールして表示する

ログアウトする

インターネットで検索する

天気予報と星占い

最新のニュース。クリックする
とくわしい情報が表示される



▲ログイン後の表示例
「設定」をクリックすると、この画面
に表示する情報を選べます
ニュースやおすすめ情報では、いく
つもの情報を順番に表示します

音楽・動画・
壁紙などのお
すすめ情報。
クリックする
と詳細ページ
が表示される

「ぱそ楽ねっと」にログインすると、デスクトップの右端に表示される「おすすめメニューバー」に「ぱそ楽ねっと」の情報が表示されます。いつも表示されているもので、小さいエリアにまとめてあります。そのかわり、必要な情報をギュッとつ

めこんであります。もっとくわしい情報を知りたいときは、それぞれの項目をクリックしてみてください。詳細ページが表示されます。「Myページ」をクリックすると、「ぱそ楽ねっと」に関するおしらせや、おすすめコン

テンツ、各種設定、BIGLOBEの各サービスへのリンクなど、あなた専用で作られたBIGLOBEのページが表示されます。ログインパソコンやインターネットなどのシステムで、IDやパスワードを使って本人であることを認証し、そのシステムを使える状態にすること。ログインした状態を終了することは、ログアウトという。

おすすめメニューバーの「Myページ」をクリックすると、あなた専用で作られたBIGLOBEのページが表示されます。

今、注目の新機能① ぱそ楽ねっと

動画、音楽、壁紙、ブログなど、
いろんなコンテンツにつながっている

ぱそ楽ねっととは、動画、音楽、壁紙、ブログ、ウェブメールなど、BIGLOBEのいろんな情報やサービスにつながっています。ブログやウェブメールは、BIGLOBEのコミュニケーションツール「ウェブリサービス」につながっています。ブログやメールの更新・新着のおしらせがおすすめメニューに表示されるので、見逃しがありません。



BIGLOBE VIDEO STOREの画面イメージ



BIGLOBE 壁紙の画面イメージ

●ぱそ楽ねっと全般についてのお問い合わせ先

121コンタクトセンター

フリーコール 0120-977-121 TEL 03-6670-6000

受付時間 9:00～17:00(年中無休)

●動画、音楽、壁紙、ブログ等の個々のサービスについて、

および、BIGLOBEの会員についてのお問い合わせ先

BIGLOBEカスタマーサポート

お問い合わせフォーム

<http://support.biglobe.ne.jp/ask.html>



BIGLOBEウェブリブログの画面イメージ

選りすぐりの動画コンテンツが盛りだくさん、
動画コンテンツを見るなら、VIDEO STORE ▼



こんな画面が表示されたら、
Edyカードかおサイフケータイをかざす

ぱそ楽ねっとには、有料のコンテンツもあります。でも、ネットでの買い物は、支払いの手続きがめんどくさいやだなんて思っていないませんか？
もし、Edyカードかおサイフケータイを持っていれば、カードや携帯電話をFee!Caポートにかざすことで、代金を簡単に支払うことができます。

電子マネーEdyを使えば
有料コンテンツの支払いもカンタン(Fee!Ca対応モデルのみ)

今、注目の新機能② ネット映像

「ネット映像」は インターネットの 映像図書館



いつでも何度でも好きなときに見られる
新しい形のテレビ

インターネットに接続したら、ぜひ試してほしいのが、MediaGarageの「ネット映像」です。これは、総合動画サイト「BIGLOBEストリーム」という無料映像ライブラリーに、リモコンでカンタンにアクセスする仕組みです。

たとえば、レシピを見て料理しているときに、突然出てきた「ニンジンの色紙切り」。いったいどんな切り方なのか見当がつかない。知人に電話で聞いたけどよくわからない。こんなときも映像で見るとすぐにわかります。

「ネット映像」を見るときは、リモコンのネット映像ボタンを押して、一覧から選ぶだけ。「ニンジンの色紙切り」は、「ライフスタイル」の中の「料理の基本」の「野菜の切り方」にあります（メニューは変更になる場合があります）。

料理だけでなく、最新のニュースや天気予報、映画の予告編やドラマ、アニメ、レ

今、注目の新機能② ネット映像

リモコンで操作するとき

ネット映像ボタンを押す



映像が再生されます

マウスで操作するとき

かんたんAVソフト

かんたんAV視聴



ネット映像

- ◀◀ 巻き戻し
- ▶▶ 早送り
- ⏸ 一時停止
- ▶ 再生

画面いっぱいに表示したいときは、画面切換ボタンを押す。戻すときも、画面切換ボタン



番組表	番組表を表示する
標準画質	優先する画質を標準画質、高画質、超高画質から設定する
高画質	
超高画質	

画面デザインやメニューは、予告なく変更になる場合があります。ネット映像が対応している画面解像度は、1,024×768以上です。



番組表の画面

ジャー情報など、いろんなジャンルの情報が
つまっています。BIGLOBEの会員でな
くても、いつでも何度でも好きときに見る
ことができます。

画質や音質はインターネットの回線速度次
第。速い回線なら、高画質・高音質の映像が
楽しめます。

早送り、巻き戻しも、ビデオデッキのよう
にリモコンで操作できます。

「ネット映像」はインターネットの映像図書館



趣味▶ペットがいっぱい！▶チワワ、ポメラニアン、ブードル、アメリカンショートヘアなどのペットの日常、かわいいファッション、健康チェックなど。ウサギ、ハムスター、熱帯魚も

天気予報も
「ネット映像」ボタンを押して選ぶだけ

リモコンのネット映像ボタンを押すと、ネット映像の番組表の画面になります。
天気予報を見たいときは、リモコンの▲▼ボタンを使って「天気」を選び、決定ボタンを押すと、映像が表示されます。
全国の天気や地域別の天気などがあるので、▼ボタンで選んで決定ボタンを押すと、

「ネット映像」には、たとえばこんな映像が

(内容は変更されることがあります)

ニュース	分野別のニュースと、そのヘッドライン、株式市場、各地の天気予報など最新のニュースをお届けします
映画	映画の予告編、メイキング映像や監督や出演者のインタビュー、週間ランキングなど、映画の情報・映像がいっぱい
ドラマ	韓国ドラマなどのドラマ映像や短編映画、インターネットでしか見られないドラマなど。ホームムービーのコーナーも
音楽	ビデオクリップやアーティストのインタビュー、メッセージ映像、カラオケ情報など
バラエティ	芸能ニュース、俳優や映画監督の記者会見、インタビューから、未確認動物、怪奇現象まで、いろんな映像がぎっしり
アニメ・ゲーム	アニメ・特撮のいまどきのおすすめ作品、懐かしの作品、プロモーション映像など。さらに、ゲーム情報、FLASHゲームも
趣味	占星術などの占い、将棋の対戦・棋譜解説、モーターショーや新車の試乗レポート、ペット、競馬・ギャンブル、写真など
スポーツ	バレーボール、ラグビー、ゴルフ、格闘技、障害者スポーツなどの試合や選手インタビューなど
ショッピング・新商品	家電、音楽、DVDなどの直販番組だけでなく、デジタル新商品情報、パソコンやネットの活用法なども
ライフスタイル	韓国語講座から、メイク・ヘアアレンジ、おしゃれ、100円インテリア、住まい、料理、慶弔マナーなど。バラエティに富んだ品揃え
旅行・地域	海外・国内旅行のガイド、行楽・トレンドィースポット情報など、世界の旅行情報と自然の映像満載
グラビア	人気アイドルのプロモーション映像やインタビューなど、アイドルの映像や情報がいっぱい。アイドル人気投票も

●映像に関するお問い合わせ先

「BIGLOBEカスタマーサポート」 お問い合わせフォーム <http://support.biglobe.ne.jp/ask.html>

「BIGLOBEブロードバンドサービスデスク」

通話料無料 0120-71-0962 携帯電話・PHS・CATV電話の場合 03-3945-0962(9:00～21:00 365日受付)

今、注目の新機能② ネット映像

見たい映像が表示されます。
画面いっぱいで見たいときは、画面切換ボタンを押します。元の画面に戻るときも画面切換ボタンを押します。
見ている映像が終わると、自動的に次のタイトルの映像が表示されます。



ライフスタイル▶簡単レシピ▶レンジで10分のできるレシピ、ホームパーティーメニュー、サラダ、デザート、ダイエットメニューなど。料理のコツ、魚、野菜の下ごしらえは「料理の基本」で

旅行・地域▶国内外の観光地情報やレジャー・グルメ情報など。トレンドスポットから潮干狩り、季節のおもてなしレシピも



これらの映像の画面は、イメージ画像です。実際に配信されているものではありません。内容も異なることがあります。

Media Center Edition メディアセンターエディションで見るネット映像

メディアオンライン
「メディアオンライン」はこのボタンで



メディア センター
Media Centerの
スタートボタン



メニュー画面
リモコンの▼▲ボタンで選んで決定ボタンを押します


Windows XP Media Center Edition 搭載モデルでは、Media Centerの機能を使うと、異なるネット映像を見ることができます。Media Centerは、ネット映像に対応している上、DVDやビデオ、音楽の再生や画像の表示などもできます。

リモコンのメディアオンラインボタンを押すと「メディアオンライン」の画面が表示されます。「メディアオンライン」は、音楽や映画、ソフトウェアなど、専用のオンデマンドオンラインコンテンツにアクセスできます。

Media Centerのセットアップについては『準備と設定』をご覧ください

今、注目の新機能③ FeliCa(フェリカ)ポート

【パソコンでも 活躍する 便利なFeliCa】



FeliCaって聞き慣れないけど
ホントはもうあちこちで使われている

FeliCa(フェリカ)というと聞き慣れない言葉ですが、JR東日本のSuica(スイカ)やJR西日本のICOCA(イコカ)、電子マネーのEdy(エディ)カード、携帯電話を財布がわりに使えるおサイフケータイのことは聞いたことがありますか？

これらは、みんなFeliCaなんです。カードや携帯電話の形をしています、仕組みは同じ。中に入っているIC回路によって、持ち主の識別ができて、お金をあずけて財布がわりに使えるなどの機能があります。

パソコンにFeliCa機能があれば
ネットの支払いや残高照会ができる

電子マネーのEdyカードは、店で買い物をするときに使えますが、パソコンにFeliCa機能があれば、インターネットで買い物をするときにも使えます。

クレジットカードで支払い(決済)をする

今、注目の新機能③ FeliCa(フェリカ)ポート



FeliCaポートにFeliCa対応カードをかざすと、この「かざしてナビ」の画面が表示される。この画面から、FeliCaを使ったいろんな機能を使える（FeliCa対応モデルのみ）

FeliCaポートを使うための設定については、『準備と設定』をご覧ください。「かざしてナビ」や「かざしてナビ」から起動するソフトの使い方については、『サポートナビゲーター』をご覧ください。

ためには、クレジットカードの番号や名前などの入力が必要ですが、Edyカードなら、FeliCaポートにかざすことで、支払い（決済）ができます。

また、SuicaやICOCAの残高や乗車履歴を見る（交通費の精算のときに便利ですね）ことができます。

FeliCaの認証機能がセキュリティにも役に立つ

FeliCaの、カードを識別する機能は、人に見られては困る情報を守るためにも役立ちます。

たとえば、スクリーンセーバー（パソコンを一定時間使わないと今まで映っていた画面が消えて他の画面が表示される機能）の画面から元の画面に戻すときに、パスワードを入力する代わりに使えます。

また、あらかじめ登録したFeliCa対応カードがないと見られない秘密の場所を、パソコンの中に作って、そこに個人用のフォルダやファイルを置いておくことができます。


パソコンの情報は こんなところにある

こんなマニュアルがあります

パソコンのいちばんの情報源はマニュアルです。
このパソコンには、こんなマニュアルがついています。

スタートシート


パソコンを接続する前に確認することや、
マニュアルの紹介をしています。最初に箱を
開けたときは、必ず読んでください。



スタートシート

準備と設定

パソコンを使い始めるために必要な準備や
設定のやり方が書かれています。
パソコンの箱を開けてからすること、買い
替えのときのデータの移行、インターネット
やメールの設定、再セットアップの方法など
が書かれています。



準備と設定

パソコンのいろはⅡ

パソコンで見るマニュアルです。

Windowsの基礎、インターネットの基礎、メールの基礎の三つに分かれていて、パソコンの基本的な使い方を練習できます。

実際にパソコンを使いながら、画面に表示されるガイドを見ながら練習できるので、わかりやすく、自然にパソコンに慣れることができます。

初心者のかたは、この『活用ブック』を読む前にぜひやってみてください。（次ページ）



活用ブック（この本）

前半は初心者向けに作られています。さらにパソコンでいろいろなことをやってみたい人は後半を見てください。パソコンを使えない状態で起きるトラブルの対処法も掲載されています。

映像・音楽を楽しむ本

リモコンで手軽にテレビやDVD、音楽などを楽しめるかんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」の使い方や、Windowsを起動せずにすばやく、テレビや音楽、DVDを楽しむ「インスタント機能」の使い方などが書かれています。

もっとテレビを楽しむ本

テレビ機能を搭載しているモデルに添付されます。

パソコンならではの、より便利な機能を備えたテレビ視聴・録画ソフト「SmartVision」の使い方や、テレビ機能で

のトラブルの対処法などが書かれています。

その他のマニュアル

その他、安全にお使いいただくための注意が書かれているマニュアルや、モデルによって搭載されている機能に応じたマニュアルがあります。

サポートナビゲーター

パソコンで見るマニュアルです。パソコンの設定のしかた、このパソコンに添付されているソフト（アプリケーション）の紹介、トラブルの対処法などが掲載されています。

画面上部の検索機能を使うと、さがしたい項目をキーワードや文章で検索できます。

デスクトップの「困ったときのサポートナビゲーター」をダブルクリックすると開きます。（125ページ）

パソコンで見るマニュアル

パソコンの中にも、役に立つ情報源があります。
対話型の練習ソフト、キーワードで検索できるマニュアルなど、パソコンならではの機能が自慢です。

はじめて使うパソコンを
使いながら覚えられる
「パソコンのいろはⅡ」

「パソコンのいろはⅡ」は、マウスやキー
ボード、ウィンドウの使い方から、インター

ネット、メールの使い方まで、パソコンで練
習しながら覚えていけるトレーニングソフト
です。

この『活用ブック』の「パソコン初心者道
場」もパソコンの入門書ですが、パソコン初
心者のかたは、ぜひ、先に「パソコンのいろ
はⅡ」をやってみてください。

それぞれの項目で、実演による説明を見て
練習していくので、確実に覚えられます。


しかも、Windowsやメールソフトなどを実
際に使いながら練習できるので、実践的な練
習ができます。




デスクトップの
「ソフトナビゲーター」をダブルク
リックする




「辞典・学習・ゲーム」-「パソコンの勉強
をする」-「パソコンのいろはⅡ」の「ソ
フトを起動する」の順にクリックする



三つのコースからどれかを選び、ク
リックする





デスクトップの「困ったときのサポートナビゲーター」をダブルクリックする


パソコンの使い方やトラブルの対処法は「サポートナビゲーター」でパソコンの設定のしかた、このパソコンに添付されているソフト（アプリケーション）の紹介、トラブルの対処法などが掲載されています。画面上部の検索機能を使うと、さがしたい項目をキーワードや文章で検索することもできます。



興味のある見出しをクリックする



これは「使いこなす」。このパソコンの機能や、ソフトなどが説明されている



下の「目次の一覧表示(サイトマップ)」をクリックすると、この画面が表示される。全体の目次を見てさがしたいときに便利

Windowsのヘルプやソフトのヘルプも大切な情報源

Windowsのヘルプ（ソフトなどの電子マニュアル）は、デスクトップの「スタート」をクリックし、「ヘルプとサポート」をクリックすると表示されます。

ソフトにも、一般にヘルプがついています。ソフトのウィンドウの上部の「ヘルプ」メニューをクリックし、「ヘルプ」などをクリックすると表示されるものが多いです。マニュアルよりも詳しい情報が載っていることもあります。




このパソコンに添付されているソフトの使い方は、「ソフト一覧」で

インターネットや市販の書籍・雑誌で調べる

インターネットには、新しい情報が待っています。
まとまった情報にじっくり取り組みたいときは市販の書籍や雑誌が役に立ちます。

トラブル対処法やウイルス情報など、
121wareには実用的なサポート情報が満載

NECのパーソナル商品総合情報サイト、
「121ware」には、このパソコンに関する最新情報やトラブル対処法、ウイルス情報、実践的な使い方の紹介などの、いろいろな情報が掲載されています。周辺機器などの情報もあります。



121wareのホームページ。(ホームページのデザインや内容は予告なく変更されます。ご了承ください)

周辺機器やソフトの
メーカーのホームページも
見てみよう

周辺機器やソフト（アプリケーション）を
使っている場合は、そのメーカーのホーム
ページも参考になります。

特に、ご購入後に発表された新しい情報や
ドライバのダウンロード情報などは、イン
ターネットで見るのがいちばんです。
Internet Explorerの「お気に入り」に登録し
て、ときおりチェックしておきたいもので
す。

また、そのメーカー以外にも、それぞれの
周辺機器やソフトを使っている人のグルー
プなどで、使い方などについて話し合ったり、
質問に答えたりするホームページもあるの
で、さがしてみてください。

書店のパソコンコーナーにも役に立つ書籍や雑誌が

書店で売られている一般の書籍や雑誌も、便利な情報源です。

パソコン全般についてのもの、ワード2003やエクセル2003などの特定のソフトに絞った内容のもの、年賀状ソフトなどの使い方をテーマにしたものなど、いろんな本が出版されています。



やりたいことが決まっていれば、それがどのソフトでできるかを調べ、そのソフトの本を参考にしてください。よく使われているソフトは、初心者向けから上級者向けまで何種類かの本が出ているので、自分に合った本を選びましょう。ソフトはバージョンによって、使い方が違うので、自分の

使っているものと同じバージョンのソフトの本を選んでください。たとえば、エクセルなら、2003のものを選んでください。

また、パソコンに関する雑誌には、インターネットの新しいサービスなどの情報や身近なパソコンの使い方などの話題がよく取り上げられます。

趣味や仕事など専門的なパソコンの使い方を扱った書籍や雑誌もあります。



パソコンに詳しい知人・友人や同好の士を大切に

パソコンに詳しい知人や友人がいると心強いものです。

また、同じ時期にパソコンを使いはじめた知人がいれば、勉強する励みにもなるし、情報交換もできます。同じソフトや周辺機器を使っている知人ならなおさらです。

メールのやりとりをしたり、気に入ったホームページを紹介しあったりする楽しみも増えます。



困ったときの 解決法

パソコンを使っていると、いろんなことが起きます。特に、あなたが初心者なら、操作に迷うことはしばしばあるかもしれません。でもあわててはいけません。

突然、操作ができなくなったり、いつの間にかいつもと違う画面になっていたり、DVDを見られなかったり、そういう問題が起きたときは、左のページの順番にそって、どう対処すればいいかを調べてください。

この順番に調べていけば、いちばん効率よく解決策が見つかると思います。

パソコンを上手に使うために大切なのは、問題の解決法を知っていることより、解決の道筋を知っていることです。

また、こういうときに、パソコンに詳しい知り合いやいっしょにパソコンの使い方をおぼえていく仲間がいるととても心強いものです。教えてもらうこともできるし、情報交換もできます。特に、自分と同じパソコンやソフトを使っている人は強い味方です。

この『活用ブック』にも、解決のヒントがあるかもしれません。目次で関係のある記事がないか、さがしてみてください。



おちついて状況確認！ 原因を調べる

▶ 次ページ

まずおちつくことが大切です。そして、ここを読んで、今の状況を調べてから、この後の項目に進んでください

ソフトを使っていて反応しなくなったとき、画面が固まった(フリーズした)とき

▶ 131 ページ

急にマウスが動かなくなったり、画面が反応しないときは、ここを見てください

電源が入らない、
電源を切れない、
パスワードがわからない、など

▶ 137 ~ 148 ページ

パソコンの電源スイッチを押したのに電源が入らないとき、画面に何も表示されないときなどはここを見てください



困ったときの 解決法

次ページ以降に、詳しい
説明があります。

まだある！こんな解決法

ソフトや周辺機器を使っているときに起きた問題は、それらの製品のマニュアルやホームページにも、トラブルの解決法が書かれていることがあります。

ホームページには最新の情報が出ていくことが多いので、チェックしておきたいものです。「困ったときには」、「Q&A」、「FAQ」、「トラブルシューティング」といったコーナーになっています。

書籍や雑誌も役に立ちます。専門的な分野のトラブルは専門書や専門誌、専門のホームページも調べてみましょう。

困ったなと思ったら

パソコンを使っている、困ったなと思ったら、この順番にそつて、どうやって解決すればいいかを調べてください。

ページが書いてあるものは、そのページに詳しい説明があるので、参考にしてください。

「サポートナビゲーター」 で調べる

▶ 125 ページ

パソコンを使える状態なら、パソコンに入っている「サポートナビゲーター」で対処法を調べてください

インターネットに つながらないとき

▶ 133 ページ

ホームページが表示されない、メールの送受信ができないというときは、ここを見てください

インターネットで調べる

▶ 136 ページ

インターネットが使える状態なら、「121ware」のホームページで対処法を調べることができます

121コンタクトセンター に電話する

▶ 151 ページ

121コンタクトセンターに電話して聞いてみましょう。機種名の確認、パソコンのそばで電話する、などのコツがあります

おちついて状況確認！原因を調べる

トラブル解決の秘訣は、冷静になることです。何が起きたのか、原因は何か、おちついて考えてみましょう。

あわててしまつて、適切でない操作をする
と、かえつて事態が悪化することもあります。
どんな対処をしたかわからなくなることも、
事態を混乱させます。

パソコンから煙が出ていたり、異臭や異常
な音がしたり、手で触れないほど熱くなつて
いるとき、パソコンやディスプレイ、ケーブ
ル類に目に見える異常が生じたときは、すぐ
に電源を切り、電源ケーブル（コード）をコ
ンセントから抜いて、バッテリーを外し（La
vieのみ）、NEC 121コンタクトセン
ター（15ページ）にご相談ください。
それ以外の場合は、前ページの図にそつて
対処してください。

順番にチェックしていくことが、解決への
近道です。

■状況の確認

●しばらく様子を見る

パソコンの処理に時間がかかっているだ
けかもしれません。あわてて電源を切つた
り、マウスでクリックしたり、キーボード
のキーを押したりしないで、しばらく待っ
てみましょう。



●メッセージを書き留める

パソコンの画面に何かメッセージが表示
されているときは、そのメッセージを紙に
書き留めましょう。原因を調べるときに役
立つことがあります。




●直前にやったことを思い出す

トラブルが起きる直前にどんな操作をし
たか、いつもと違う操作をしなかったか、
思い出してみましょう。

電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜け
ていた、必要な設定を忘れていた、など、
意外に単純な原因であることも多いので
す。

また、最近、新しい周辺機器をつけた、
新しいソフトをインストールした、といっ
たことも解決のヒントになります。



ソフトを使っていて反応しなくなったとき、画面が固まった(フリーズした)とき

急にマウスが動かなくなったり、画面が反応しなくなったときは、画面の表示などに時間がかかっているか、ソフトやWindowsに異常が起きている可能性があります。しばらく待っても変わらないときは、次の対処をしてください。

●操作をキャンセルしてもとに戻す

ソフトに「元に戻す」、「取り消し」、「キャンセル」などの機能があるときは、それを使ってみてください。

たとえば、ワープロソフト「ワード2003」を使っている問題が起きたときは、「編集」メニューの「元に戻す」を選んでみてください。直前の状態に戻って、問題が解決することがあります。


●Windowsをいったん終了する

いったんWindowsを終了して、もう一度、電源を入れなおすと解決することも多いので、試してみてください。

●パソコンを終了させる方法 1

▼パソコンを終了させる


- 1 デスクトップの「スタート」をクリックし、「終了オプション」をクリックする。
- 2 「電源を切る」をクリックする。



▼異常が起きているソフトを終了させる

ソフトで編集していた文書、画像などのデータは保存できません。

- 1 【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押す。



「Windows タスクマネージャ」の画面が表示される。(表示されるまでに時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください)

- 2 「アプリケーション」タブをクリックし、右側に「応答なし」と表示されているソフト(アプリケーション)をクリックして、「タスクの終了」をクリックする。

この方法で終了できなかったり、終了できても、正しい電源の切り方で電源が切れないときは、次の操作をおこなってください。

● パソコンを終了させる方法 2

▼強制的に電源を切る

CDやフロッピーディスクなどがDVD/CDドライブやフロッピーディスクドライブにセットされている場合は、取り出してから電源を切ってください。また、電話回線を使うソフトを起動しているときは、ソフトを終了させてから電源を切ってください。

- 1 パソコン本体の電源スイッチを、電源が切れて電源ランプが消えるまで押し続ける。通常、4秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れる。(この操作を「強制終了」といいます)
- 2 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す(デスクトップ型で型番がF20WZ1のディスプレイをお使いの場合は、ディスプレイの電源ランプが消灯したことを確認してから5秒以上待って電源スイッチを押してください)。

パソコンの電源が入る。

場合によっては、「ディスクのチェック」が自動的に始まり、ハードディスクがチェックされる。「ディスクのチェック」で異常が発見されなかったときや、「ディスクのチェック」が実行されなかったときは、そのままWindowsが起動する。


「ディスクのチェック」の結果、なにかメッセージが表示されたら、メッセージにしたがってください。

うまく起動できなかったときは、『準備と設定』の「第8章 再セットアップする」を見て、システムの復元か再セットアップをおこなってください。

- 3 「スタート」をクリックして、「終了オプション」をクリックする。
「コンピュータの電源を切る」画面が表示される。
- 4 「電源を切る」をクリックする。

パソコンの電源が切れる。

この方法で電源が切れないときは、もう一度電源スイッチを押し続けてください。VALUESTARの場合、パソコンの電源ランプが点滅したり、オレンジ色に光っているときは、いったんパソコンの電源ケーブルをコンセントから抜いて、30秒程度間をあけてから、コンセントに入れなおしてみてください。それでもトラブルが解決しないときは、『準備と設定』の「第8章 再セットアップする」を見て、システムの復元または再セットアップをおこなってください。



インターネットにつながらないときは


インターネットに接続するためには、パソコンだけではなく、プロバイダや回線を使わなければならないので、つながらないときも原因がどこにあるのかわかりにくいものです。怪しいポイントを順番にチェックしてください。まず、はじめてインターネットにつながうとして設定したがつながらないときのことから、説明しましょう。（いままではつながっていたが、つながらなくなったという場合は、次のページを見てください）

はじめて設定したが
つながらない

パソコンをインターネットにつなぐには、回線を準備して、プロバイダと契約し、パソコンでその設定をしなくてははいけません。

プロバイダ

は、パソコンでインターネットを使うための入り口になります。パソコンの



購入とは別に契約が必要です。契約すると設定のしかたを知らせてくれるので、それにしたがって設定してください。

パソコンとプロバイダをつなぐのが回線です。回線には、一般の電話回線、ADSL、光ファイバー、CATV（ケーブルテレビ）などの種類があります。これらの中から選んで、その業者と契約します。

回線業者やプロバイダは、インターネットを使っていくために、ずつつきあっていく大切なパートナーです。

工事のおしらせなどのメールやホームページの情報にはできるだけ目を通し、問題が起きたときはすぐに問い合わせ先がわかるよう

チェックの基本は3つ



これでだめなときは、プロバイダや回線業者へ問い合わせる

にしておいてください。

一般に、次のようなことをするとインターネットにつながることがあります。それでもうまくいかないときは、回線業者やプロバイダに問い合わせしてみてください。

● プロバイダ、回線業者との契約はすんでいますか？ 工事が必要なときは、工事日がいっつで、いつから使えるようになるか、契約するときに確認しておきましょう。

● インターネットの設定を、『準備と設定』やプロバイダ、回線業者から送られてきた案内を見てやりなおしてください。

● パソコンやモデムの電源を切って、再起動すると、つながることもあります。

● 回線とパソコンとのケーブルの接続がまちがっている可能性があります。『準備と設定』を見てつなぎなおしてください。

● ADSLで、モデムと別にルータを使っているときは、ルータを外して、モデムとパソコンを直接つないでみてください。これにつながるときは、ルータの設定がまちがっていると思われるので、ルータのマニュアルを見

て、設定しなおしてください。


● ダイヤルアップ接続のとき、パソコンの近くに別の電話のモジュラコンセントがあれば、そちらにつないでみてください。これでもうまくいくときは回線の問題なので、回線業者に問い合わせてください。

● 工事や契約が終わっているつもりでも、予定が遅れたり、手続きが完全でないために、契約されていないことがあります。回線業者やプロバイダに問い合わせみましょう。工事当日は回線が不安定なこともあるので、翌日やるとうまくいくこともあります。

● 無線LANを使っているときは、電波が届いていないせいかもしれません。パソコンの場所を変えてみてください。

いままでつながっていたのに、 つながらなくなった

いままではつながっていたのに、つながらなくなったとき、多くは、直前に行ったことが原因です。直前になにか行ったときは、それに関わる部分をチェックします。



● インターネットに関する設定を変えてしまったとき（直接変えなくても、ほかの設定やソフトのインストールによって変わってしまうこともあります）は、『準備と設定』、プロバイダや回線業者の案内を見て、設定をやりなおしてください。

● パソコンやモデム、ルータなどの電源を切って、再起動してみてください。再起動でつながることもあります。

● 回線やモデムの接続が外れていることもあります。一度外してから、つなぎなおしてく

ださい。

● ADSLで、モデムと別にルータを使っているときは、ルータを外して、モデムとパソコンを直接つないでみてください。これでつながるときは、ルータの設定がまちがっている可能性が高いので、ルータのマニュアルを見て、設定を確認してください。

● もし、ADSLの速度を変えたのであれば、モデムを交換したり、プロバイダとの契約を変えたりする必要があります。

直前の操作などではなく、突発的に状況が変わったせいでつながらなくなることもあります。

● たとえば、回線やプロバイダの工事や事故などで、一時的に接続できない状態になっていることもあります。事前におしらせのメールが来ていないか確認し、来ていなかったら、回線業者やプロバイダに問い合わせてください。



● 回線の途中で工事などがあった場合、通信速度が落ちたり、つな

がらなくなることもあります。

● インターネットを使えるパソコンが他にあるときは、プロバイダや回線業者のホームページを見ると、情報が得られることがあります。

● 無線LANを使っているときは、電波が届いていないせいかもしれません。パソコンの場所を変えてみてください。

● モデムが故障している場合もあります。モデムのマニュアルを読み、回線業者に連絡してください。




メールが送れなかったり、
届かないとき

ホームページが見られる（インターネットがつながっている）のに、メールを送れないときや、届いているはずのメールが届かないときは、パソコンのメールの設定がプロバイダの問題が考えられます。

● まず、メールの設定をやりなおしてください。

● それでも、うまくいかないときは、プロバイダのホームページを調べたり、問い合わせてください。

● 届くはずのメールが届かない場合は、プロバイダの制限を超えた大きいファイルが添付されていたり、プロバイダが工事などのためにサービスを休んでいる場合があります。

インターネットのトラブルを解決する方法は、このほか、「サポートナビゲーター」「解決する「Q&A」一覧」の「インターネット／通信」にもあります。

インターネットでトラブルの事例をさがす

「121ware」は、あなたのパソコンライフに合わせたサービスを二十四時間

提供するホームページです。サポート情報も日々更新されているので、トラブル解決のために有効に活用してください。

●まず、お客様登録をしてください


お客様情報を登録して、あなたが持っている製品（保有商品）を登録すると、121wareで、あなたの持っている製品にしたがったサポート情報を見られるようになります。また、121コンタクトセンターに電話をするときにも、121wareお客様登録

番号が必要です。

●121wareのサポートコーナーを見る

「121サポート」(http://121ware.com/support/)を見てください。製品の最新情報や流行しているコンピュータウイルス情報など、いろんなサポート情報を見ることができます。

121wareの「マイアカウント」
http://121ware.com/my/




■登録する方法は、『121wareガイドブック』をご覧ください。

121wareの「マイアカウント」(http://121ware.com/my/)からの登録をおすすめします。

■FAXで登録した場合は、再度、「マイアカウント」で「インターネット以外の方法でご登録済みのお客様」をクリックしてログインIDを取得する必要があります。

サポートのコーナー「121サポーター」
http://121ware.com/support/

「マイアカウント」で保有商品を登録すると、このコーナーが表示されます。「ご登録商品のQ&A」をクリックすると、あなたが持っている製品に関する情報が表示されます



「ウイルス/セキュリティ情報」では、流行しているコンピュータウイルスなどの情報を見ることができます

フリーワード検索に、知りたいことを、文章や単語で入力して「検索」をクリックする

パソコンの様子がおかしいとき



パソコンの様子がおかしい

煙や異臭、異常な音がしたり、手でさわれないほど熱いとき、パソコンやケーブル類に目に見える異常が生じたとき

▼すぐに電源を切って、電源ケーブル(コード)のプラグをコンセントから抜き、バッテリーを外して(LaVieのみ)、NEC 121コンタクトセンター(15ページ)にお問い合わせください。

電源が切れないときは、本体の電源スイッチを4秒以上押し続けてください。



ピーッというエラー音がした

▼フロッピーディスクを取り出してからWindowsを起動してください。セットされているフロッピーディスクの種類によっては、ピーッというエラー音がすることがあります。

ハードディスクの障害の可能性があります。メ

ッセージや症状を書きとめ、NEC 121コンタクトセンター(15ページ)へお問い合わせください。



パソコンを使っているとカリカリと変な音がする

▼パソコンの電源を入れた状態で、何も作業をしていないのに、ハードディスクが勝手に動作することがあります。これはパソコンが自動的にデータの保存などの作業をしているためで、問題はありません。

ただし、ハードディスクの空き容量が少なくなると、データの断片化が激しいときは、ハードディスクの動作に負担がかかり、アクセス音が長く続くことがあります。このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを実行してください。

▼▼▼「サポートナビゲーター」を使いこなす「ソフト」一覧

それでも、あまりにも異常な音がするときは、このような状態が頻繁に続くときは、NEC 121コンタクトセンター(15ページ)にお問い合わせください。

データの断片化 データが、ハードディスクの空きに、バラバラに保存されている状態。



急に動かなくなった、フリーズした

画面が突然真っ暗になった

▼ディスプレイ(画面)に何も表示されない(14ページ)をご覧ください。

画面は映っているが何も反応しない

▼動作が止まっているように見えても、実はパソコンの処理に時間がかかっているだけということがあります。画面の表示状態やCD/ハードディスクアクセスランプが点灯していないかなどをよく確認しましょう。しばらく待っても状況が変わらないときは、ソフトの終了、パソコンの終了を試してください。(13ページ)

フリーズ、ハングアップ ソフトや周辺機器に異常が発生して、どんな操作をしてもパソコンやソフトが反応しなくなること。

このほか、パソコンの様子がおかしいときは次の項目をご覧ください。

・「サポートナビゲーター」で解決する「困ったときには」

・「サポートナビゲーター」で解決する「Q&A一覧」の「音」

マウス、キーボードが おかしいとき



マウスを動かしても、
キーボードのキーを
押しても反応しない、
反応が悪い

VALUESTAR・Lavie 共通

マウスポインタが砂時計の形(⌚)に変わっていませんか？

▼マウスポインタが砂時計の形になっているときは、パソコンが処理をしているので、マウスやキーボード、NXパッドの操作が受け付けられないことがあります。処理が終わるまで待つてください。

しばらく待っても、マウスやキーボード、NXパッドの操作ができないとき

▼ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくなった(フリーズした)ものと考えられます。「ソフトを使っている反応しなくなったとき、画面が固まった(フリーズした)とき」(13ページ)をご覧ください、異常が起きているアプリケーションを強制終了してください。このとき、保存していなかったデータは失われます。

ワイヤレスマウス・キーボード、Bluetooth®マウスの場合

マウスのON/OFFスイッチがOFFになっていませんか？

▼マウス底面にあるON/OFFスイッチがOFFになっていると、マウスが動きません。OFFになっているときはONにしてください。

▼周辺からの電波の影響で通信距離が短くなることもあります。マウス、キーボードをパソコン本体の正面すぐ近くに置いてみて、操作できるか確認してください。

キーボードまたはマウスのスイッチを入れなおしてみてください。

▼キーボードまたはマウスのスイッチを切り、10秒後に再度スイッチを入れてみると操作できることがあります。

ワイヤレスマウス・キーボードの場合

マウス、キーボードの登録をしてみてください。

▼このパソコンのご購入時には、無線でマウス、キーボードからパソコン本体に信号を送るための登録がされていますが、何らかの原因で登録内容が消えて、マウス、キーボードからの操作ができなくなることがあります。「準備と設定」の付録をご覧ください、登録をしてみてください。

キーボード、マウスの電池が切れていませんか？

▼「準備と設定」をご覧ください、電池を新しいものに交換してください。

電池を交換しても、キーボードやマウスをパソコン

本体に近づけても、登録作業をしても、正しく動作しないときは、キーボードやマウスの故障かパソコン本体の電波受信部の故障が考えられます。NEC 121コンタクトセンター(15ページ)にお問い合わせください。修理、交換を依頼される場合は、キーボード、マウス、パソコン本体のすべてをお持ち込みください。

電波の影響が出やすい状態

次のような状態は、電波の影響を受けやすいので避けてください。

- ・パソコン本体が、スチール机やスチール棚のような金属製のものの上に設置してある場合
- ・パソコン本体の前に周辺機器を設置してある場合
- ・このパソコンを複数、隣接して使っている場合
- ・このパソコンに隣接した場所で電気製品をご使用になる場合
- ・周囲の2.4GHz帯(2.4~2.4835GHz)を使用する機器(無線LAN、Bluetooth、電子レンジ等)を使用している場合(VALUESTAR使用時・携帯電話やコードレス電話などで話中の場合)

Bluetooth®マウスの場合

電波の影響が出やすい状態

次のような状態は、電波の影響を受けやすいので避けてください。

- ・パソコン本体がスチール机やスチール棚のような金属製のものの上に設置してある場合
- ・周囲で自分以外に2.4GHz帯(2.4~2.4835GHz)を使用している場合

光センサーマウスが正しく動作しない

▼光センサーマウスは、マウス底面にある赤い光をセンサーで検知することで、マウスの動きを判断しています。次のような表面では正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場合があります。

- ・反射しやすいもの(鏡、ガラスなど)
- ・白いもの
- ・光沢があるもの(透明、半透明な素材を含む)
- ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の写真など)

・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光沢のない印刷用紙や光学式マウスに対応したマウスパッドなどの上で操作してください。

VALUESTARの場合

PS/2マウス、PS/2キーボードをお使いですか？

▼PS/2マウス、PS/2キーボードは、正しいコネクタにしっかりと接続されていないと正しく動作しません。

●『準備と設定』をご覧ください。正しく接続されているか、またプラグがきちんと差し込まれているかを確認してください。正しく接続されていない場合は、接続しなおしてください。

！チェック

動作が止まったように見えても、実はパソコンが処理するのに時間がかかっているだけということがあります。画面表示やCD/ハードディスクアクセスランプが点灯していないかをよく確認して、動作中は電源を切ったりしないでください。

Lavieの場合

NXパッドが反応しない、または反応が鈍い指先やNXパッドが汚れていませんか？

▼指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作しません。汚れをふき取ってから操作してください。

NXパッドの二か所以上に同時に触れていませんか？

▼NXパッドの二か所以上に同時に触れていると、正常に動作しません。一か所だけに触れるようにしてください。

キー入力しながらNXパッドを操作しようとしていませんか？

▼ご購入時の設定では、誤動作防止のため、キー入力時のNXパッド操作ができないようになっています。キー入力が終わってからNXパッドを操作するか、次の手順で設定を変更してください。

1 「スタート」>「コントロールパネル」>「プリンタとその他のハードウェア」>「マウス」をクリックします。
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2 「タッピング」タブの「タイピング」の「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」のチェックを外します。

3 「OK」をクリックします。

これで、キー入力時にNXパッドを操作できるようになります。

NXパッドを無効にする設定になっていませんか？
▼USBマウスを接続して次の手順で設定を変更してください。

1 「スタート」>「コントロールパネル」>「プリンタとその他のハードウェア」>「マウス」をクリックします。
「マウスのプロパティ」が表示されます。

2 「USBマウス接続時の動作」タブをクリックします。

3 「USBマウスと同時に使用する」を選びます。

4 「OK」をクリックします。

これで、NXパッドが有効になります。



マウス、キーボードに
飲み物をこぼして
しまった

▼やわらかい布などでふき取ってください。キーボードのキーとキーの間に入ってしまったときは、水分が乾くのを待ってからお使いください。乾いたあとで、キーを押しても文字が入力されないなどの不具合があるときは、NEC 121 コンタクトセンター¹(51ページ)にお問い合わせください。

このほか、マウスやキーボードがおかしいときは、「サポートナビゲーター」で「解決する」>「Q & A一覧」の「マウス／リモコン」(NXパッド／マウス)、「文字入力／キーボード」も参照してください。

電源のトラブルが おきたとき



電源スイッチを押しても
電源が入らない

▼まれに、パソコン本体に電荷が帯電し、電源スイッチを押しても電源が入らない状態になることがあります。次の操作をおこない、放電してみてください。

■VALEUESTARの場合の手順

1 電源ケーブルをコンセントから抜きます。

2

パソコン本体の電源スイッチを2、3回押しします。

電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で電源スイッチを2、3回押すことで、本体に帯電した電荷が放電されます。

3

そのままだけに放置した後(30秒程度)、電源ケーブルを正しく接続しなおします。

4

パソコン本体の電源スイッチを押して、電源を入れます。

■Lavieの場合の手順

1

電源コードをコンセントから抜きバッテリーを外します。

バッテリーの外し方については、『準備と設定』第9章を参照してください。

2

そのままだけに放置した後、バッテリーを取り付け、電源コードを正しく接続しなおします。

3 パソコン本体の電源スイッチを押して、電源を入れます。

この操作をおこなってもパソコンの電源が入らない場合は、パソコン本体の故障が考えられます。NEC 121 コンタクトセンター¹(51ページ)にお問い合わせください。

Lavieの場合

バッテリーパックやACアダプタは、正しく接続されていますか？

▼『準備と設定』をご覧ください。バッテリーパックやACアダプタの接続状態を確認してください。

ACアダプタの接続は、「ACアダプタと電源コードとの接続」や「電源コードとACコンセントとの接続」も確認してください。

バッテリーは十分充電されていますか？

▼ACアダプタを接続していない状態でバッテリー容量が不足していると、パソコンの電源は入りません。ACアダプタを接続して使うか、バッテリーを充電してから使ってください。ACアダプタを接続してから電源を入れても電源ランプが点灯しないときは、パソコンの故障が考えられます。NEC 121 コンタクトセンター¹(51ページ)へお問い合わせください。

電源を入れるときは、電源スイッチは約1秒間押し、スイッチから手を離しましたか？

▼▼電源スイッチの操作方法→『準備と設定』の「第4章 基本中の基本の操作」



電話回線を使用中のま ま、パソコンの電源を 切ってしまった

▼パソコンに異常があると、電源を切っても電話回線が切断されない場合があります。その場合は一度、パソコンの電話回線用モジュラコネクタから電話回線ケーブル(モジュラケーブル)を抜いてください。電話回線が切断されます。

▼電話回線を使うソフトを起動しているときは、ソフトを終了させてから電源を切ってください。



電源ケーブルをまち がって抜いた、停電で 急に電源が切れた

VALUESTARの場合

▼おちついて電源ケーブルを差し込んで、パソコンの電源を入れなおしてください。

ふだんどおりパソコンが起動して、Windowsの画面が出れば大丈夫です。


おかしい画面が表示されたときは、この後の「メッセージが表示されたとき」(45ページ)でその現象を

さがしてください。



電源が切れない。強制 的に電源を切りたい

「パソコンを終了させる方法2」(132ページ)をご覧ください。

このほか、電源に関するトラブルが起きたときは、「サポートナビゲーター」で「解決する」>「Q & A一覧」の「電源のオン/オフ」をご覧ください。



パソコンの電源が勝手 に入ってしまう

▼TVモデル、AirTVセットモデル、デジタルハイビジョンTVモデルの場合、設定によっては、予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をしていると、予約時刻の約8分前にパソコンが自動的に起動して、予約に備えます。

予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確認してください。

▼予約時刻にパソコンの電源が切れていたら、予約をキャンセルして電源を入れないように設定す

ることもできます。

▼予約の確認や設定については、『もっとテレビを楽しむ本』、または『AirTVガイド』をご覧ください。

画面が 表示されないとき



ディスプレイ(画面)に 何も表示されない

VALUESTAR・Lavie共通

パソコン本体の電源スイッチを押してください。画面が表示されますか？

▼画面が表示されるときは、電源が切れていたか、パソコン本体の省電力機能が働いて省電力状態になっていたものと考えられます。

▼このパソコンは、ご購入時には20分間(Lavieでバッテリーのみの場合は5分間)何も操作しないと自動的に省電力状態になるように設定されています。マウスを軽く動かしてみてください。画面が表示


されますか？

▼画面が表示されるときは、ディスプレイの省電力機能が働いていたものと考えられます。

フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスクがセットされていませんか？

▼フロッピーディスクやCD-ROMなどがセットされているときは、いったん取り出します。パソコン本体の電源スイッチを押して電源を切り、もう一度電源を入れなおしてください。

ディスプレイの輝度(明るさ)が小さくなっているませんか？

▼Lavieの場合は、「サポートナビゲーター」→「使いこなす」→「パソコンの機能」→「表示機能」をご覧ください。画面の輝度を調節してください。液晶ディスプレイ一体型モデルの場合は、本体前面の明るさ調節ボタンで画面の明るさを調節してください。ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

休止状態の間に、コンピュータの設定を変更したり周辺機器などの接続を変更しませんでしたか？

▼休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続されていた周辺機器を取り外したりすると、Windowsが起動しなくなることがあります。その場合は、周辺機器の接続をもとの状態に戻して電源スイッチを押してください。

パソコン本体やディスプレイのケーブルなどは正しく接続されていますか？

▼「準備と設定」をご覧ください。もう一度パソコンの各ケーブルを接続しなおしてください。

すべて正しく接続されているのにディスプレイ

に何も表示されないときは、ディスプレイまたはパソコン本体の故障が考えられます。NEC 121 コンタクトセンター(15ページ)にお問い合わせください。

パソコンの電源を入れると、NECロゴが表示されてから、画面が真っ暗になった

▼電源を入れると、「NEC」ロゴが表示された後、画面が真っ暗になるときは、「準備と設定」の「第8章 再セットアップする」の「再セットアップを始める前に」をご覧ください。パソコンを「セーフモード」で起動してみてください。

VALUESTARの場合

ディスプレイの電源ランプが消えていますか？

▼ディスプレイがセットになっているモデルの場合、ディスプレイの電源ランプが点灯していないときは、いったんパソコン本体の電源を切り、また「準備と設定」の「第3章 セットアップを始める」→「電源を入れる」をご覧ください。ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れなおしてください。

パソコン起動後にディスプレイの接続がおこなっていませんか？

▼ディスプレイがセットになっているモデルの場合、パソコン起動後にディスプレイを接続してもディスプレイには何も表示されないことがあります。このような場合は、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けていったん強制的に電源

を切り、もう一度電源を入れなおしてください。

パソコン(VALUESTAR W、VALUESTARR)本体または、型番がF20WZ1のディスプレイのNight Modeランプが点灯しているとき

パソコン本体または、型番がF20WZ1のディスプレイのNight Modeボタンを押してください。画面が表示されますか？

▼Night Modeとは、夜間に画面表示を消したままでテレビ録画をしたり、一時的に画面表示や音声を消したときに使う機能です。


Night Mode ボタンを押すと、Night Mode になります。

Lavieの場合

電源ランプが点灯しているのに画面が表示されない

外部ディスプレイを接続していませんか？

▼外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外部ディスプレイに設定しているときは、パソコンの液晶ディスプレイには画面が表示されません。

▼画面を表示させるには、キーボードの[Fn]+[F3]を押すか、画面のプロパティの設定で画面の出力先を変更してください。画面のプロパティの設定手順については、「サポートナビゲーター」→「使いこなす」→「パソコンの機能」→「表示機能」をご覧ください。

(出力先を画面のプロパティで変更すると、変更後の画面に設定の確認メッセージが表示されます。そのまま何も操作しないと画面の出力先は変更前の状態に戻ります。いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディスプレイを外してから起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶ディスプレイに変更されます)

また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が入っていることも、あわせて確認してください。



Media Centerを使用しているとき、動かなくなってしまう。動作が遅い

Media Center画面の下に、ほかのソフトの画面が表示されていませんか？

▼ほかのソフトの画面が表示されているのにMedia Center画面の下に重なっている可能性があります。Media Center画面右上の最小化ボタンをクリックして、ほかのソフトの画面が表示されていないか確認します。ソフトの画面やメッセージが表示されていた場合は、内容をよく読んで操作してください。



パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが起動しない

▼BIOSセットアップメニューで、パソコンの使用環境を変更した後に、Windowsが起動しなくなったときは、システムの設定が正しくない可能性があります。

次の手順でシステムの設定をご購入時の状態に戻してから、再起動してください。

1 別売の周辺機器や拡張ボードを取り付けているときは、取り外して、ご購入時の状態に戻します。

2 パソコン本体の電源を入れ、「NEC」のロゴが表示されたら「F2」を押します。

BIOSセットアップメニューの画面が表示されます。表示されないときは、いったん電源を切り、再度電源を入れて、何回か「F2」を押してください。

「NEC」のロゴ画面が表示されない場合は、本体の電源を入れた直後、キーボードまたはディスプレイのランプが点灯したら、「F2」を何回か押してください。

3 「F9」を押します。

セットアップ確認の画面が表示されます。

表示されるメッセージは、機種によって異なります。

4 「はいまたは「Y」を選んで「Enter」を押します。

システムの設定が初期値に戻ります。

5 「F10」を押します。

セットアップ確認の画面が表示されます。

表示されるメッセージは、機種によって異なります。

6 「はいまたは「Y」を選んで「Enter」を押します。

システムの設定が保存されて、自動的に再起動します。

BIOSセットアップメニューで設定したパスワードは、右の操作をおこなっても初期値には戻りません。

このほか、画面に関するトラブルが起きたときは、②「サポートナビゲーター」解決する「Q&A一覧」の「省電力機能」、「画面」をご覧ください。

！チェック

省電力状態からの復帰（再開）に失敗したときは、Windowsが起動しても省電力状態にする前の作業内容が復元されない場合があります。その場合、保存していないデータは失われてしまいますので、省電力状態にする前に必要なデータは必ず保存するようにしてください。

■省電力状態にする前の内容の復元が保証されない場合

次のような場合は、省電力状態にする前の内容は保証されません。

- ・省電力状態にする前の内容の記憶中、または復元中にCD-ROMなどを入れ替えたとき
- ・省電力状態にする前の内容の記憶中、または復元中にこのパソコンの環境を変更したとき
- ・省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の接続などを変更したとき

また、次のような状態で省電力状態にしても、復帰後の内容は保証されません。

- ・プリンタへ出力中のとき
- ・モデムなどを使って通信中のとき
- ・サウンド機能により音声を再生しているとき
- ・ハードディスクを読み書き中のとき
- ・CD-ROMなどを読み取り中のとき
- ・省電力状態に対応していない周辺機器を取り付けたとき



省電力状態になる前の、もとの画面が表示されない

VALUESTAR・Lavie 共通

▼省電力状態からもとの状態に戻すときは、パソコン本体の電源スイッチを押します。パソコン本

体の電源スイッチを押してももとに戻らない場合は、次の点を確認してください。

▼▼ディスプレイの省電力機能が設定できないなど、省電力機能に関するトラブル→「サポートナビゲーター」で解決する「Q&A一覧」の「省電力機能」

ソフトや周辺機器は省電力機能（休止状態／スタンバイ）に対応していますか？

▼対応していないソフトや周辺機器で省電力状態にすると、正常に動作しなくなることがあります。このようなソフトや周辺機器を使うときは、省電力状態にしないでください。

スタンバイ状態のときやディスプレイの省電力機能によって画面が暗くなっているときに、電源スイッチを4秒以上押し続けませんでしたか？

▼スタンバイ状態のときやディスプレイの省電力機能によって画面が暗くなっているときに電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が切れ、保持（記憶）した内容は消えてしまいます。フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスクがセットされていませんか？

▼フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスクがセットされている状態で省電力状態から復帰すると、正しく復帰できずにフロッピーディスクやCD-ROMから起動してしまうことがあります。省電力状態にする場合には、フロッピーディスクやCD-ROMを取り出してから省電力状態にするようにしてください。なお、フロッピーディスクを取

り出す前に、必要なファイルは保存してください。
コマンドプロンプトがアクティブのときにスタンバイ状態から復帰させたが画面が表示されない【Alt】+【Tab】を押してタスクを切り換えると、正常に動作するようになります。

VALUESTARの場合

電源ケーブルは正しく接続されていますか？（スタンバイ状態のとき）

▼電源ケーブルを正しくコンセントに接続します。電源ケーブルが正しく接続されていないかった場合、作業内容は保持（記憶）されません。

スタンバイ状態のときに停電したり、電源ケーブルが抜けたりしませんでしたか？

▼スタンバイ状態のときに停電したり、電源ケーブルが抜けたりすると、保持（記憶）された内容は消えてしまいます。

液晶ディスプレイ一体型モデルの場合

パソコン本体のNight Modeランプが点灯しているときは、Night Modeボタンを押してください。

▼Night Modeとは、夜間に画面表示を消したままでテレビ録画をしたり、一時的に画面表示や音声を消したりするときに使う機能です。Night Modeボタンを押すと、Night Modeになります。

LaVieの場合

パソコンがWindowsの終了処理をおこなっている途中で、次の操作をしませんでしたか？


- ・液晶ディスプレイを閉じた
- ・省電力状態にした
- ・電源を切った

▼このような操作をすると、正常に復帰できなくなる場合があります。電源スイッチで電源を入れた後に何かメッセージが表示された場合は、そのメッセージにしたがって操作してください。

▼ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた状態でパソコンの電源を入れると、復帰します。



メッセージが表示されたとき



「Windows 拡張
オプションメニュー」
が表示された


▼「セーフモード」を選んで、【Enter】を押して、Windowsをセーフモードで起動します。

セーフモードで起動すると画面のデザイン、配色や解像度などが通常とは異なりますが、必要最低限の機能は使えるようになります。

「スタート」メニューの「終了オプション」から「再起動」をクリックし、再起動して問題がなければ、もとの状態に戻ります。


セーフモードで起動できなかった場合や、再起動しても問題が解決しなかった場合は、システムに障害が発生している可能性があります。「システムの復元」または「再セットアップ」を行ってください。

▼▼「準備と設定」の「第8章 再セットアップする」



「オペレーティング システムの選択」 が表示された

▼「Microsoft Windows XP Home Edition」
「Microsoft Windows XP Professional」または
「Microsoft Windows XP Media Center Edition」
を選んで、「Enter」を押してください。
Windowsが起動します。



「再セットアップツ ール」が表示された

▼「終了」をクリックしてください。Windowsが起
動します。



画面に「Checking file system on」が 表示された

▼パソコンの電源を切る際に、Windowsは作業中
のファイルをディスクに保存しなおすなどのいく
つかの処理をおこないます。その処理が正しくお
こなわれなかった場合に、このメッセージが表示
されます。

●このメッセージが表示された後しばらくする
と、自動的に、ハードディスクに異常が発生し
ていないかどうかチェックする処理が始まりま
す。ハードディスクに異常がなければそのまま
Windowsが起動します。以降は問題なくお使い
いただけます。

●Windowsが正常に起動しなかった場合は、画面
にメッセージが表示されますので、その内容をよ
く読んで対処してください。



画面に 「Invalid system disk」 「Operating System not found」 などのメッセージが 表示された

フロッピーディスクやCD-ROMなどのディス
クがセットされていませんか？


▼フロッピーディスクやCD-ROMなどを取り出
してから、何かキー（Enter）などを押して
ください。ハードディスクからWindowsが起動し
ます。

フロッピーディスクやCD-ROMなどがセットさ
れていないのにこれらのメッセージが表示され
るとき

▼ハードディスクがフォーマットされたか、シス

テムが壊れていて起動できない状態になっていま
す。システムの復元または再セットアップをおこ
なってください。

▼▼▼『準備と設定』の「第8章再セットアップす
る」

このほか、見慣れない画面が表示されたとき
は、「サポートナビゲーター」・「解決する」
「困ったときには」の突然、見知らぬ画面が表示
されたらをご覧ください。



パスワードの トラブルがおきたとき



パスワードを入力すると「パスワードを忘れてしまいましたか？」と表示される

①(キャップスロックキーランプ)や②(ニューメリックロックキーランプ)の設定が違っていませんか？


▼キャップスロックキーランプやニューメリックロックキーランプの状態がパスワード設定時と異なっていると、パスワードが正しく入力できない場合があります。ランプの状態を確認して、パスワードを設定したときと同じ状態にしてからパスワードを入力しなおしてください。



パスワードを
忘れてしまった

Windowsのパスワードを忘れてしまったとき

▼「ようこそ」画面のパスワード入力欄の右の「？」をクリックしてください。もし、そのユーザーのパ



スワードを設定したときに「ヒント」を設定していれば、その「ヒント」が表示されます。これを手がかりにパスワードを思い出してください。

▼どうしてもパスワードを思い出せない場合は、パスワードを設定しなおす必要があります。「マルチユーザー機能」でこのパソコンにほかのユーザー名を登録してあれば、そのユーザー名でログオンして、「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」で、パスワードを忘れてしまったユーザーのパスワードを設定しなおしてください。

ご覧ください。

●ほかのユーザー名でログオンしてパスワードを設定しなおすと、そのユーザー向けに保存されていた個人証明書や、Webサイト、ネットワークリソース用のパスワードもすべて失われます。

●「制限ユーザー」として登録されたユーザー名でログオンした場合、パスワードを設定しなおすことはできません。

ユーザーパスワード、スーパーバイザパスワードを忘れてしまったとき

▼BIOSセットアップメニューで設定したこれらのパスワードを忘れてしまった場合は、BIOSセットアップメニューを起動できません。NEC 1221コンタクトセンター(15ページ)にご相談ください。

ハードディスクのパスワードを忘れてしまったとき
▼NEC 1221コンタクトセンターでは、パスワードを解除できません。もし、ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成されたデータは二度と使用できなくなり、またハードディスクを有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないよう、十分注意してください。

このほか、パスワードやセキュリティに関するトラブルが起きたときは、「サポートナビゲーター」で解決する「Q&A一覧」の「セキュリティ/ウイルス」をご覧ください。

その他のトラブルが おきたとき



ウイルスに感染したら
しい!

▼コンピュータウイルスに感染した場合は、すぐにインターネット接続のために使っている電話回線のコードやLANケーブルをパソコンから取り外し、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」を使って、ウイルスを駆除し、被害を届け出ましょう。

▼▼▼「サポートナビゲーター」「安心安全に使う」「ウイルス感染の防止」

パソコンのこんな挙動は、ウイルス感染の疑いあり

- 何もしていないのに、変な画像や文章が表示された
 - 急に音楽が流れ出した
 - メールに添付ファイルが勝手につく
 - 知らないうちにデータが消されている
- 思い当たることがあるときは、すぐにウイルススチェックしましょう。



DVD/CDドライブ
からディスクを取り出
せなくなった

DVDやCDの再生中または書き込み中ではありませんか?

▼DVDやCDの再生中または書き込み中のときは、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。停止させてからディスクを取り出してください。

パソコンの電源が入っていますか?

▼パソコンの電源が入っていないと、イジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。

パソコンを再起動してからイジェクトボタンを押してください。

▼いったんパソコンの電源を切り、もう一度電源を入れてください。パソコンが起動してから、イジェクトボタンを押してください。

DVD/CDドライブの故障などが原因でディスクを取り出せなくなったときは、非常時ディスク取り出し穴を使ってディスクを取り出します。詳しい手順については、『準備と設定』の「付録」をご覧ください。

LaVie T、LaVie Aをご利用の方へ
LaVie T、LaVie Aをご利用の方で、DVD/CDドライブの故障などが原因

でディスクを取り出せなくなったときは、NEC 121コンタクトセンター(15ページ)にご相談ください。

▼▼▼DVD/CDドライブのトラブルについては、「サポートナビゲーター」「解決する」「Q&A一覧」の「DVD/CD」でも紹介しています。



パソコンを落とした

▼外観上、特に問題なさそうなら、とりあえず電源を入れてみましょう。

ふつうに動作するようならば、ひと安心です。万が一、電源を入れたときに変な音がしたり、動かなかったりしたら、すぐ電源プラグをコンセントから抜いて、NEC 121コンタクトセンター(15ページ)にご相談ください。

このほかのトラブルについては次の項目をご覧ください

・「サポートナビゲーター」「解決する」「Q&A一覧」の「セキュリティ/ウイルス」、「DVD/CD」、「その他」

・この本に記載されていないトラブルについては、「サポートナビゲーター」「解決する」「トラブル解決ナビ」をご覧ください。解決法をさがしてください。

修理チェックシート

修理依頼日 20 年 月 日

フリガナ		電話番号	ご自宅 () -
お名前			FAX () -
ご住所	〒 -	日中の連絡先 (お勤め先 携帯電話等)	

(本体) 製品型番/型名	PC-	製造番号	
(ディスプレイ) 製品型番/型名		製造番号	

A 欄・故障診断用

症状について

① どのような症状ですか？（できるだけ詳しくご記入ください）

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ① 電源は入りますか？ | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> 時々 |
| ② 本体ランプは点灯しますか？ | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> グリーン色 | <input type="checkbox"/> オレンジ色 |
| ③ モニタランプは点灯しますか？ | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> グリーン色 | <input type="checkbox"/> オレンジ色 |
| ④ ファン(通風)は回転しますか？ | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> 時々 |
| ⑤ 「NEC」ロゴは表示されますか？ | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> 時々 |
| ⑥ Windowsは立ち上がりますか？ | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> 時々 |

② その症状はいつから発生していますか？ 20 年 月 日頃から

③ その症状はどんな操作をしたときに起こりますか？

④ 症状の発生頻度を教えてください ☐ 常時 ☐ 一日に数回 ☐ 週に数回 ☐ 月に数回
☐ 年に数回 ☐ 不定期的に ☐ 過去に発生した

⑤ お客様が追加してインストールされたソフトウェアがあれば、メーカー名、製品名をご記入ください

⑥ お客様が増設した周辺機器があれば、メーカー名、製品名をご記入ください
(記入例：メモリ・ハードディスク・プリンタ・モデム等)

⑦ インターネットまたは電子メールに関する故障の場合は使用回線を教えてください

- ☐ アナログ電話回線 ☐ ISDN ☐ ADSL ☐ CATV ☐ 社内LAN
☐ その他〔 〕

一、注意事項

- ※1 修理のためにハードディスクの初期化が必要となる場合があります。初期化によりハードディスク内に記録されているお客様すべてのデータおよびソフトウェアが消去されます。
(パソコン内に登録されたソフトウェアや作成されたデータ、インターネット接続情報、メールアドレスやメール内容、お客様が取り込んだ写真、ホームページお気に入り情報、その他お客様が登録された固有の設定情報など、ハードディスク内の「すべてのドライブ」の「すべてのデータ」が消去されます。)
従いまして、常日頃からこまめにバックアップ(複製)するとともに、修理に出される前には必ずバックアップをお取りいただくようお願いいたします。
また、初期化にご同意いただけない場合、修理をする事ができずそのままお返しすることがあります。
- ※2 修理を出される前に、必ずパスワードを解除するか「12345」(半角)に変更していただくようお願いいたします。
なお、ご希望により当社でパスワードを解除(有料)する場合は、121コンタクトセンター(フリーコール 0120-977-121)「故障診断・修理受付」窓口までお申し込みください。NECあんしんサービス便にてパソコンをお引き取りし、パスワードを解除後お届けします。
- ※3 交換部品はご返却できません。修理のために交換した故障部品は、環境保護および長期にわたる修理部品のご提供を目的としリサイクル致します。そのため保証期間に関わらずに故障部品をお客様へご返却する事は致しませんので、あらかじめご承知おきください。

筐体・メモリ・LCD（液晶ディスプレイ）・CRTディスプレイ・ハードディスク★・マザーボード等

- ハードディスクを交換した場合、お客様のデータ漏洩を防止するための措置（データ消去・破砕）を実施いたします。

121 コンタクト センター

フリーコール 0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

■ 受付時間

購入相談、使い方相談、買い取り相談・回収リサイクル受付

.....9:00~17:00 (年中無休)

故障診断・修理受付、FAX情報サービス

.....24時間365日

(システムメンテナンス時除く)

くわしくは『121wareガイドブック』をご覧ください。

コンタクトセンターに電話する

ここまでの方法を試してだめだったら、121コンタクトセンターに電話をしてください。

電話をする前に、お客様登録と「修理チェックシート」の記入が必要です。それから、上手に利用するには、いくつかのコツがあります。

電話サポートを上手に使うコツ

1 事前に質問内容を整理する

このパソコンには「修理チェックシート」がついています。

パソコンの機種やトラブルの内容、直前に何をしてきたか、などを「修理チェックシート」に書き留めておくと、技術スタッフとスムーズにやりとりできます。

紛失した場合は149ページのものを使ってください。

2 パソコンのそばから電話する

技術スタッフが電話で誘導して操作しても、うことが多く、できれば、パソコンを操作できる場所から電話してください。

3 マニュアルを手元に置く

このパソコンや周辺機器、ソフトなどのマニュアル（取扱説明書）を手元に集めてから電話していただくと、技術スタッフとのやりとりで役立ちます。

気持ちよくやりとりするために

● おちついて受け答える

最初にお名前や「121wareお客様登録番号」、電話番号、使用機種などをお聞きします。その後で、問い合わせをお聞きします。おちついて順番にお話ください。

● 自分のパソコン習熟度を伝える

技術スタッフがサポートするのにとても参考になります。パソコンをはじめたばかり、三年くらいの経験がある、会社で伝票入力ならやったことがある、など、はじめに伝えていただく時間を節約できます。

● トラブルの説明は根気よく、正確に

「修理チェックシート」に書き込んだ内容を読み上げてください。

● 原因を決めつけたり、故障と決めつけずに技術スタッフの話を聞く

故障だと思っけていても、ちょっとした操作の違いであることが意外に多いものです。落ちついて技術スタッフの指示にしたがってください。

パソコンを安心して 使うために

データの保存と バックアップはこまめに

停電や、まちがって電源ケーブル（コード）を抜いたときや、保存のしかたをまちがったときなど、不慮の事故やちよつとしたまちがいで、長い時間かかって作っていた文書などのデータが消えてしまうことがあります。

そういうときのために、データはこまめに保存するようにしましょう。また、DVDやCDにバックアップをとっておくことも大切です。（67ページ）

また、雷が鳴っているときは、停電が起きやすいので、作業中のファイルは保存して、パソコンの電源を切り、できれば、電源コードやインターネット接続のためのケーブル、アンテナケーブルをはずして、雷が通り過ぎるのを待ってください。

雷によって誘発されるサージ電流が電線や電話線などを伝ってパソコンや周辺機器に届き故障させることがあります。サージ電流は、雷が地上に落ちなくても発生します。

映像ソフトは ほかのソフトと少し違う

テレビやDVDの視聴、ビデオの録画など、映像関係のソフトは、メモリやハードディスクをたくさん使うので、ほかのソフトとは違う必要があります。

まず、複数の映像ソフトを同時に使わないこと。複数の映像ソフトを同時に使うと、映像や音声 が 乱れたり、動作が不安定になります。

それから、ハードディスクの残り容量に気を付けること。映像のファイルは、一般のファイルに比べてずっと容量が大きいので、長時間の録画をすると、ハードディスクがいっぱいになってしまいます。

いっぱいになると、録画ができなくなってしまうだけでなく、パソコンの動作が不安定になります。

ハードディスクがいっぱいにならないうちに、いらぬファイルから消去していったほうがいいでしょう。

残しておきたい場合は、消去する前にDVDやCDに保存してください。

パソコンをもっと安心して使うために、
気を付けてほしいポイントを紹介します。
パソコンを使うための、「普段の心得」という感じでしょうか。
心がけておくと、いざというときにもあわてないですみます。

インターネットでは ウイルスとプライバシーに注意

メールやインターネットを使っていると、
コンピュータウイルスに感染することがあり
ます。

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「ウ
イルスバスター」が入っていますが、ウイル
スは次々と新種が出回るので、新種のウイル
スに対応した定義ファイルに更新しておく必
要があります。(27ページ)

もうひとつ、インターネットでは、無闇に
住所や電話番号を書き込まないように注意し
ましょう。個人情報を用意できないサイト
(ホームページ)に書き込んだり、不用意に
メールに書いたりすると、悪用される危険が
あります。パスワードやクレジットカードの
番号の扱いにも、十分注意してください。

インターネットを使う際のセキュリティ対
策については、「しっかりとセキュリティであ
んしんインターネット」(24ページ)を参考
にしてください。

情報源を確保し ユーザー登録をしておく

まず、マニュアルはパソコンの近くに置き
ておくこと。

「サポートナビゲーター」などの、パソコ
ンの中に入っているマニュアルも、一度見て
おいて、どうやったら使えるか知っておい
てください。

情報源を確保しておくことは、大切なこと
です。

もちろん、いざというときは、NECの1
21コンタクトセンターが、あなたをサポート
します。

スムーズにサポートを受けるために、ユー
ザー登録はすませておいてください。登録の
方法は、『121wareガイドブック』を
ご覧ください。

また、ソフトや周辺機器は、パソコンとは
別に、ユーザー登録が必要です。それぞれの
製品を大切に使うためのユーザー登録
です。ひとつずつ登録してください。

ソフトのサポート窓口一覧

ソフトの製造元各社のサポート窓口一覧です。

下記のソフトについて質問・相談がある場合は、各々の窓口までお問い合わせください。

添付されているソフトは、モデルにより異なります。

■ 年末、年始および各社の休業日は、サポートを休ませていただく場合があります。

■ お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。


NECのパソコンやソフトウェア、周辺機器については、「サポートナビゲーター」で「解決する」の「NECのサポート・サービス」をご覧ください。


ソフト名	サポート窓口
Office Personal 2003 (Office 2003モデル) ・Word 2003 (Office 2003モデル) ・Excel 2003 (Office 2003モデル) ・Outlook 2003 (Office 2003モデル) ・Access 2003 (Office Professional 2003モデル) ・PowerPoint 2003 (Office Professional 2003モデル) ・InfoPath 2003 (Office Professional 2003モデル) ・Publisher 2003 (Office Professional 2003モデル)	無償サポート - Office 2003 Editions ・セットアップ、インストールについて 月～金曜日 午前9時30分～午前12時、午後1時～午後7時 土曜日・日曜日 午前10時～午後5時 指定休業日、年末年始、祝祭日除く 東京:03-5354-4500(有料) 大阪:06-6347-4400(有料) インターネットでのお問い合わせは URL: http://support.microsoft.com/select/?target=assistance ・基本操作について 月～金曜日 午前9時30分～午前12時、午後1時～午後7時 土曜日 午前10時～午後5時 指定休業日、年末年始、祝祭日除く 東京:03-5354-4500(有料) 大阪:06-6347-4400(有料) インターネットでのお問い合わせは URL: http://support.microsoft.com/select/?target=assistance 4件のご質問(4インシデント)まで無償 電話でのお問い合わせの際は、次の情報をあらかじめご用意ください。 ・郵便番号 ・住所 ・氏名 ・電話番号 ・お問い合わせ製品のプロダクトID ・障害をお持ちのお客様専用 URL: http://www.microsoft.com/japan/enable/products/supportinfo.asp
Adobe Reader	ホームページ上でサポート情報を公開しています。 URL: http://www.adobe.co.jp/support/products/adobereader.html
BIGLOBEでインターネット インターネット無料体験	・BIGLOBEカスタマーサポートインフォメーションデスク サービス内容や事務手続きに関するお問い合わせ Tel:0120-86-0962(フリーダイヤル) Tel:03-3947-0962(携帯電話・PHS・CATV電話の場合) 9:00～21:00 365日受付 ・BIGLOBEカスタマーサポートサポートデスク 操作方法や環境設定に関するお問い合わせ Tel:0120-68-0962(フリーダイヤル) Tel:03-3941-0962(携帯電話・PHS・CATV電話の場合) 9:00～21:00 365日受付 (0:00～9:00の時間帯は、緊急を要する技術対応となります) ・BIGLOBEカスタマーサポートホームページ インターネットの接続設定、最新のアクセスポイント、事務手続きの方法などBIGLOBEを利用するうえで必要な情報をご案内しています。 URL: http://support.biglobe.ne.jp/ URL: http://support.biglobe.ne.jp/ask.html (「お問い合わせフォーム」をご利用ください)


ソフト名	サポート窓口
DIONスターターキット	<p>KDDIカスタマーサービスセンター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サービス全般に関するお問い合わせ Tel:0077-7192 午前9時～午後9時(土・日・祝日も受付中) URL:http://www.dion.ne.jp/ (メールでのお問合せはホームページから) URL:http://cs119.kddi.com/dion/ ・接続・設定に関するお問い合わせ Tel:0077-7084 24時間(土・日・祝日も受付中)
OCNスタートバック	<p>OCNスタートバックヘルプデスク</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OCNスタートバックおよびOCN申し込みに関するお問い合わせ Tel:0120-047747 午前9時～午後9時(月～金) 午前9時～午後5時(土・日・祝日) URL:http://www.ocn.ne.jp/ E-mail:info@ocn.ad.jp ・故障受付 Tel:0120-047540 受付 24時間 URL:http://www.ocn.ne.jp/ E-mail:trouble@ocn.ad.jp
ODN(オンラインサインアップソフトウェア)	<p>日本テレコム株式会社 ODNサポートセンター</p> <p>〒805-8790 福岡県北九州市八幡東区東田1-5-6 北九州テレコムセンター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ADSLコース/光コース サービス案内:0088-222-375 接続サポート:0088-228-325 年中無休、24時間自動音声受付 URL:http://www.odn.ne.jp/support/index.html E-mail:info-adsl@odn.ad.jp サービス案内:9:00～18:00はオペレータによるご案内も選択できます。 接続サポート:9:00～21:00はオペレータによるご案内も選択できます。 ・ダイヤルアップコース サービス案内:0088-86 接続サポート:0088-85 年中無休、24時間自動音声受付 URL:http://www.odn.ne.jp/support/index.html E-mail:odn-support@odn.ad.jp 9:00～18:00はオペレータによるご案内も選択できます。
So-net簡単スターターV2.3	<p>So-netインフォメーションデスク</p> <p>ご入会方法、サービス内容などの総合窓口</p> <p>〒140-0001 東京都品川区北品川4丁目7-35 御殿山ヒルズ</p> <p>Tel:0570-00-1414 Fax:03-3446-7557 9:00～21:00(年中無休) URL:http://www.so-net.ne.jp/support/ E-mail:info@so-net.ne.jp</p>
Yahoo! BBオンラインサインアップソフト	<p>Yahoo! BB カスタマーサポートセンター</p> <p>Tel:0120-919-820 Tel:03-6688-5001(東京)(携帯電話・PHSの場合)</p> <p>24時間(年中無休)</p> <p>※ただし、23時から翌朝9時までの時間はモデムの故障、ネットワーク障害についてのお問い合わせのみ受け付けております。</p> <p>URL:http://bb.yahoo.co.jp E-mail:help@ybb-support.jp</p>



ソフト名	サポート窓口
かるがるネット	かるがるネットお客様係 〒105-0021 東京都港区東新橋2-16-1 ルーシビル402 Tel:03-5777-0670 Fax:03-5777-0665 月～金(祝祭日を除く) 9:30～18:30 URL: http://www.karugaru.net E-mail: info@karugaru.net
「WILLCOM快適モバイル情報」	ウィルコムサービスセンター ・ウィルコムの回線契約に関するお問い合わせ Tel:0120-921-156 月～土 9:00～21:00(祝日を除く) URL: http://www.willcom-inc.com/ ・ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ Tel:0120-921-157 月～土 9:00～21:00(祝日を除く) URL: http://www.willcom-inc.com/
ウイルスバスター	ウイルスバスターサービスセンター 電話サポートのみ 9:30～17:30(土日、祝祭日含む) 0570-019610
筆王	アイフォー バンドルソフトサポート 操作方法のご説明 〒163-1111 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー11F Tel:03-5339-3993(有料) 平日 10:00～17:00 土日祝祭日・年末年始はお休み URL: http://www.fudeoh.com/ ※2004年9月以降に出荷されたモデルのみ対応いたします。
筆ぐるめ Ver.13	富士ソフトABC株式会社 インフォメーションセンター 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-7 月曜～金曜 9:30～12:00、13:00～17:00(祝祭日、および休業日を除く) ただし、11/1～12/30の間は無休サポート(受付時間:9:30～17:00 12/30のみ12:00まで) Tel:03-5600-2551 Fax:03-3634-1322 URL: http://www.fsi.co.jp/fgw/ E-mail: users@fsi.co.jp
はがきスタジオ Basic	セットアップできない場合、基本操作に関するお問い合わせ マイクロソフト テクニカル サポート Tel:東京 03-5354-4500 大阪 06-6347-4400 月～金曜日 午前9時30分～12時 午後1時～7時(ただし指定休業日、年末年始、祝祭日を除く) 12/1～12/28の土日祝日 午前10時～午後5時 Tel:0120-423-296 12/29～1/3 午前10時～午後7時 URL: http://support.microsoft.com/ 該当製品に関して初めてお問い合わせいただいた日から起算して90日間のみ無償
	

ソフト名	サポート窓口
Fresh Voice for NEC	<p>エイネット株式会社 Fresh Voiceサポートデスク 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-23 スタウトビル3F Tel:03-5822-2877 Fax:03-5822-2039 月～金曜日 午前10時～午後6時(ただし祝祭日、夏期休暇、年末年始を除く) URL:http://community.freshvoice.net E-mail:fv@anets.co.jp</p>
BeatJam 2006	<p>ジャストシステムサポートセンター 〒771-0189 徳島県徳島市川内町ブレインズパーク Tel:東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160 月～金曜日 午前10時～午後7時(特別休業日を除く) 土・日・祝祭日 午前10時～午後5時(特別休業日を除く) URL:http://support.justsystem.co.jp/ お問い合わせの際には、お客様のUserIDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。 対象は以下の3つのアプリケーションです。 ・BeatJam (MP3エンコーダを含む) ・BeatJam Music Server ・BeatJam Network Player</p>
DVD-MovieAlbumSE	<p>ナショナル・パナソニック お客様相談センター Tel:0120-878-365 FAX:0120-878-236 毎日 午前9時～午後8時 URL:http://panasonic.jp/support/software/</p>
DVD MovieWriter for NEC Ver.4	<p>製品のサポートを受けられる際には、シリアルナンバーまたは製品番号が必要になります。あらかじめご準備ください。 また、電話による問い合わせは、新製品発売時期や時間帯などによってつながりにくくなります。その際には、ユーリードシステムズ株式会社のホームページよりサポートページをご覧ください。サポートページ内にある「Q&A検索」で解決できない場合には、いずれかのページにある「お問い合わせフォーム」をご利用の上、お問い合わせください。 ユーリードシステムズ株式会社 〒220-6212 神奈川県横浜西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 12階 TEL:045-226-1966 FAX:045-226-0181 月曜日から金曜日(土・日、祝日、年末年始を除く) 10時～12時、13時～17時 URL:http://www5.ulead.co.jp/support/</p>
i-フィルター	<p>デジタルアーツ株式会社 サポートセンター 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10 ブルデンシャルタワー15F 製品に関する質問 Tel:03-3580-5678 FAX:03-3580-3031 月～金曜日 午前10時～午後6時(年末年始を除く) 土・日・祝祭日 午前10時～午後8時(年末年始を除く) URL:http://www.daj.jp/contact/index.htm E-mail:p-support@daj.co.jp</p>
iTunes	<p>iTunes、iTunes Music Storeにつきましては、サポートはWebサイトのみとなります。 URL:http://www.apple.com/jp/support/</p>
壁Navi DX	<p>壁紙ドットコム ユーザーサポート E-mail:support@kabegami.com</p>
SD-JukeboxV5SE	<p>ナショナル・パナソニック お客様相談センター Tel:0120-878-365 毎日 午前9時～午後8時 URL:http://panasonic.jp/support/software/</p>
	

ソフト名	サポート窓口
JWord プラグイン	JWord株式会社 JWordサポートチーム URL: http://www.jword.jp/help/ E-mail: support@jword.jp
Liquid View Liquid Surf	ポートレイトディスプレイ サポートセンタ Fax:03-5365-1235 24時間受付 URL: http://www.portrait.co.jp ウェブフォーム (サポートのページに問い合わせフォームがあります) またはFAXでのみ受付します。 ご返答は、10:00～17:00 月～金曜日 (祝祭日を除く) となります。
Roxio DigitalMedia	ソニックサポートセンター Tel:03-5232-6400 月～金曜日 午前10時～12時 午後1時～5時 (祝祭日、年末年始などの休日を除く) URL: http://www.sonicjapan.co.jp/support/ E-mail:上記サポートページより、問い合わせフォームにて
WinDVD 5 for NEC	インタービデオジャパンテクニカルサポート 〒220-6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 12階 Tel:045-226-3899 (電話料金有料、サポート自体無償) Fax:045-226-3895 月～金曜日 午前9時30分～12時 午後1時30分～5時 (ただし休業日、祝祭日、年末年始を除く) URL: http://www.intervideo.co.jp E-mail: techsupp@intervideo.co.jp ・お問い合わせの前に インタービデオジャパンのウェブサイトでは、24時間いつでもご利用いただけるように、よくあるご質問を掲載した「製品別FAQ」ページを用意しています。お問い合わせの前に、必ずご覧ください。また、お使いのコンピュータのモデル名と合わせてご連絡をお願いします。
駅すばあと	株式会社ヴァル研究所 ユーザーサポートセンター 〒166-8565 東京都杉並区高円寺北2丁目3-17 高円寺NKビル Tel:03-5373-3522 Fax:03-5373-3523 月～金曜日 午前10時～12時 午後1時～午後5時 (ただし祝祭日を除く) URL: http://ekiworld.net/ E-mail: support@val.co.jp
右脳鍛錬ウノタン 高める記憶力 かんたんPDF作成	株式会社インターチャネル お客様サポートセンター Tel:03-5419-8401 (有料) Fax:03-3452-8293 月～金曜日 午前10時～午後6時 (祝祭日を除く)
ATOK 2006 [電子辞典セット] MemoryCruise for NEC PCMC107NBG ラベルマイティ ホームページミックス FeliCaブラウザエクステンション パーソナルシェルター SFCard Viewer スクリーンセーバーロック かんたん登録 かざしてナビ FeliCaポート自己診断 FSC停止 (FSC Utility)	ジャストシステムサポートセンター 〒771-0189 徳島県徳島市川内町ブレインズパーク 東京:03-5412-3980 大阪:06-6886-7160 平日 10:00～19:00 (特別休業日を除く) 土・日・祝日 10:00～17:00 (特別休業日を除く) URL: http://support.justsystem.co.jp/ お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
	

ソフト名	サポート窓口
蔵衛門	<p>(株)トリワークス テクニカルサポート 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-24 東建・長井ビル3F Tel:03-5468-5258 (電話料金はお客様負担、サポート料金は無料) Fax:03-5468-1250 月～金曜日 午前10時～12時 午後1時～5時 (ただし夏季冬季休業日、祝祭日を除く) URL:http://www.kuraemon.com E-mail:support@triworks.com</p>
携帯マスター15	<p>●技術的なお問い合わせ 株式会社ジャングル ユーザーサポートセンター 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-13 CONVEX神保町ビル8F Tel:03-5280-9264 月～金曜日 午前10時～12時 午後1時～5時 (休業時、夏休み、祝祭日、年末年始を除く) URL:http://www.junglejapan.com/support/km_nec.html ・有効期間:最初にサポートをお受けになった日付から起算して90日間 ・サポート範囲:製品のご利用の説明、疑問点にお答えするサービスとさせていただきます。 以下の場合には、お問い合わせに対してのご回答ができませんので、あらかじめご了承ください。 a) 本製品で保証している動作環境外でのお問い合わせ b) 本製品ではないもの (ハードウェア・他社製品) に関するお問い合わせ c) サポート時間外のサポートおよび、お電話・オンライン以外の方法でのサポートのご依頼 ・ユーザーサポートをお受けになる際に お問い合わせの際は、質問要点を整理していただいた上で、ご連絡いただきますようお願いいたします。一度 のお問い合わせにつき、10分以内の所要時間が目安です。ご協力のほど、お願いいたします。</p>
ストレッチアイ Hyper LE	<p>株式会社中国サンネット「ストレッチアイ」サポート係 〒730-0036 広島県広島市中区袋町4-21 フコク生命ビル4F Tel:082-248-7785 Fax:082-247-0646 月～金曜日 午前9時～12時 午後1時～5時 (祝祭日を除く) URL:http://www.csunnet.com/support/</p>
てきばき家計簿M	<p>テクニカルソフト株式会社 サポートセンター 〒701-0145 岡山県岡山市今保668-3 Tel:050-3085-3410 Fax:050-3033-5041 月～金曜日 午前10時～午後5時 (休業日を除く) URL:http://www.softnet.co.jp/support/ E-mail:support@softnet.co.jp</p>
はっけよい! 打ノ花 将棋3 -金沢将棋- 麻雀3 3Dゴルフ 大富豪 Plus5 100万人のための囲碁	<p>株式会社アンバランス 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目3番地5 富山房ビル4階 Tel:03-5283-3625 Fax:03-5283-3665 月～金曜日 午後1時～午後6時 土日祝祭日休業 URL:http://www.unbalance.co.jp/support/index.html E-mail:support@unbalance.co.jp</p>
Virtual CD 7	<p>キヤノンシステムソリューションズ(株) サポートセンター 〒108-0073 東京都港区三田3-11-28 三田Avanti4F Tel:03-5730-7197 Fax:03-5730-7122 月～金曜日 午前10時～12時 午後1時～4時30分 (日曜・祝日及び会社規定の休業日を除く) URL:http://canon-sol.jp/supp/vd/index.html E-mail:vd-info@canon-sol.co.jp</p>
	

ソフト名	サポート窓口
reserMail	<p>・reserMailに関するお問い合わせ ADCテクノロジー株式会社 support@epoint.co.jp</p> <p>・TVnano／番組サーチ(iモード)、TVnano／番組サーチ(ボーダフォン)、TVnano／番組サーチ(EZweb)、および番組表に関するお問い合わせ 株式会社ナノ・メディア info@irate.co.jp</p>
らくらく無線スタートEX	<p>NECアクセステクニカ(株) Atermインフォメーションセンター 050-5540-5677 (IP電話サービス利用) ※上記電話番号はIP電話サービスを利用しており試験的に運用しています。 IP電話サービスの運用状況によってはつながらない場合があります。 どの電話からお掛けいただいても電話料金が発生します。 電話料金につきましてはご契約の電話事業者へお問い合わせください。</p> <p>※上記の電話番号をご利用いただけないお客様は、下記番号をご利用ください。 (携帯電話からも利用可能です。) ナビダイヤル : 0570-050611 一般固定電話 : 04-7185-4761 月～金曜日 午前9時～午後6時 土曜日 午前9時～午後5時 日曜日 午前10時～午後5時 祝日、年末年始、指定休業日を除く ※土日はお問い合わせが集中するため、電話がつながりにくい場合があります。 URL:http://121ware.com/aterm/</p>
フィッシュウォール	<p>株式会社セキュアブレイン サポートセンター 〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目6-7 麹町RKビル4階 Tel:03-3234-3005 Fax:03-3234-3002 10:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(土、日、祝日を除く) URL:http://www.securebrain.co.jp/support/index.html E-mail:support@securebrain.co.jp</p>
Corel Paint Shop Pro	<p>コーレル株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル8F ・テクニカルサポート Tel:0570-003-002 月～金曜日(祝日・年末年始を除く) 10:00～17:00 URL:http://www.corel.jp/support (メールでのお問い合わせはホームページから) 登録ユーザーはご購入後90日は無償電話サポートとなります。 最新バージョンより2バージョン前までのサポートとなります。 ・購入前の購入に関するサポート Tel:03-5977-3793 月～金曜日(祝日・年末年始を除く) 10:00～17:00 URL:http://www.corel.jp/support (メールでのお問い合わせはホームページから)</p>
家庭の医学	<p>株式会社 時事通信出版局 家庭の医学 お問い合わせセンター 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル1階 Tel:03-3591-8690 月～金曜日 10時～17時 E-mail:igaku@jiji.co.jp</p>
あなたごよみ	<p>株式会社リクルート 読者ホットライン／サポートデスク Tel:0120-360-528 月～金曜日 午前11時～午後5時(午後1時～2時、土日祝日を除く) URL:http://www.hotpepper.jp/doc/inquiry.html</p>
	

ソフト名	サポート窓口
DocuWorks Viewer Light	<p>●商品に関するカタログ請求や一般的なご質問、富士ゼロックス株式会社に対するご意見ご要望</p> <p>富士ゼロックス株式会社 お客様相談センター Tel:0120-27-4100 Fax:0120-05-5035 月～金曜日 午前9時～午前12時、午後1時～午後5時 指定休業日、祝祭日除く URL:http://www.fujixerox.co.jp URL:https://www.fujixerox.co.jp/support/cic/other.html ・本ソフトウェアの使用方法に関するお問い合わせへの回答など、サポートについては一切行ないませんのでご了承ください。</p>
Edy Viewer	<p>Edy救急ダイヤル 月曜～日曜日 9:30～21:00 (ビル法定点検日を除く) 0570-081-999 (有料ナビダイヤル)</p>
eLIO D-URL v2	<p>株式会社ソニーファイナンスインターナショナル カードセンター 〒983-8790 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目5-30 ソニー仙台第2ビル 9:30～17:30 (年末年始除く) 0570-00-4156 (無料)、022-292-6124 (有料) info@sonyfinance-card.com</p>

■ここに記載されていないソフトについては、以下へお問い合わせください(ソフトチョイス対応ソフトやオンラインサービスは除きます。それぞれのサポート窓口へお問い合わせください)。

- ・まずは「121ware.com」でQ&A情報をさがしてください
URL <http://121ware.com/support/>
- ・答えが見つからない場合はNEC 121 コンタクトセンターへ
フリーコール Tel:0120-977-121 9:00～17:00 (年中無休)
Tel:03-6670-6000(東京)(通話料お客様負担)
※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
※ 電話音声ガイドをご確認になり、「購入後相談・使い方相談」の窓口にお問い合わせください。
また、121wareお客様登録番号の確認を行いますので、お客様が所有している121wareお客様登録番号をお手元に用意してからおかけください。
- ソフトチョイス対応ソフトのお問い合わせ先については、「ソフトナビゲーター」の「ご利用前にお読みください」をクリックして表示される画面をご覧ください。オンラインサービスのサポート窓口については接続したホームページをご覧ください。

索引

A Z

@.....	32
121ware.....	136
121コンタクトセンター.....	151
BackSpaceキー.....	19
BCC.....	38
BIOSの初期化.....	143
CC.....	38
CD.....	88・148
CDDB.....	87
Checking file system on.....	146
DigitalMedia.....	88
DVD.....	98・148
DV端子.....	97・108

Enterキー.....	19
Excel 2003.....	55
FeliCa.....	120
FireWire端子.....	108
HTML.....	48
i・Link端子.....	108
IEEE1394.....	97・107
IEEE1394コネクタ.....	108
Internet Explorer.....	40
Invalid system disk.....	146
LAN.....	108
LANコネクタ.....	108
LHA.....	46
MediaGarage.....	70・90
Night Mode.....	142
NXパッド.....	11・139
Operating System not found.....	146
OS.....	52
Outlook 2003.....	31
PCIボード.....	110
PCカード.....	107
PCカードスロット.....	74・109
SDメモリーカード.....	74
Shiftキー.....	19
SmartHobby.....	75・97

あ

SmartVision.....	90
URL.....	41
USB.....	107
USBコネクタ.....	108
Windows Update.....	26
Windows XP.....	52
Windows 拡張オプションメニュー.....	145
Word 2003.....	54
xDピクチャーカード.....	74
ZIP.....	46
アイコン.....	12
アウトLOOK 2003.....	31
アップロード.....	48
アドレス帳.....	36
アルバム.....	78
アンインストール.....	53
インターネットエクスプローラー.....	40
引用.....	35
ウイルス.....	25・37・148
ウイルスバスター.....	27
ウィンドウ.....	16
上書き.....	66
上書き保存.....	33

か

エクセル2003.....	55
応用ソフト.....	52
お気に入り.....	43
おすすめメニューバー.....	14
オペレーティングシステムの選択.....	146
おまかせ録画.....	95
音楽.....	82
音声端子.....	84
解凍.....	46
拡張子.....	51
かな入力.....	19
画面.....	141
キーボード.....	18・138
起動する.....	50
基本ソフト.....	52
クリック.....	11
言語バー.....	20
検索.....	59
検索エンジン.....	42
コネクタ.....	108
困ったときの解決法.....	128
ごみ箱.....	64
コンパクトフラッシュ.....	74

さ

コンピュータウイルス.....	25・37・148
サーバー.....	48
再セットアップ.....	146
サボート.....	154
サボート情報.....	136
サボートナビゲーター.....	123・125
シェアウェア.....	52
周辺機器.....	106
修理チェックシート.....	149
終了.....	131
出力端子.....	84
省電力機能.....	144
スクロール.....	16
スタート.....	51
スタートシート.....	122
スペースキー.....	19
すべてのプログラム.....	51
スマートビジョン.....	90
スマートホビー.....	75・97
スマートメディア.....	74
スライドショー.....	76・80
セキュリティ.....	24
ソフト.....	50・154

た

ソフトチャイム.....	53
ソフトナビゲーター.....	14
タイムシフトモード.....	93
ダウンロード.....	46
タスクバー.....	17
タップ.....	11
ダブルクリック.....	11
ディスプレイ.....	141
デジタルカメラ.....	72
デジタルビデオカメラ.....	97
デスクトップ.....	12
デバイス.....	106
テレビ.....	90
テンキー.....	19
電源.....	132・140
電子メール.....	30
添付ファイル.....	33
テンプレート.....	54
電話サボート.....	151
ドラッグ.....	11
トラブル.....	128

な

入力端子……………84
ネット映像……………116
ネットワーク……………109
年賀状……………56

は

パスワード……………147
パソコンのいろはⅡ……………123・124
パソコンの様子がおかしい……………137
パソコン設定……………13
ばそ楽ねつと……………112
バックアップ……………67
バックアップ—NX……………67
ハブ……………109
半角／全角キー……………19
ハンダアップ……………137
番組表……………94
光デジタルオーディオ出力端子……………85
ビデオ……………90
ファイル……………58
フォトライブラリ……………76
フォルダ……………62
筆王……………56

ま

ブラウザ……………40
フリーズ……………131・137
フリーソフト……………52
プリンタ……………57
ブロードバンドルータ……………109
プロバイダ……………30
ヘルプ……………125
変換・確定に使うキー……………22
編集……………100
返信……………38
変な音がする……………137
ホームページ……………40
ホームページ作成ソフト……………48
ホームページミックス……………49
マイク……………89
マイドキュメント……………62
マウス……………10・138
右クリック……………11
右クリックメニュー……………65
メーリングリスト……………39
メール……………30・81
メールアドレス……………34
メールソフト……………31

ら

メディアカード……………72
メディアガレージ……………70・90
メニュー……………15
メモリ……………110
メモリースティック……………74
文字……………18

わ

リンク……………41
ルータ……………109
レギュラー……………53
連絡先……………36
ローマ字入力……………19
ローマ字変換表……………21
録音……………89
録画……………92
録画予約……………94
ワード2003……………54
ワードパッド……………14

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

■本文中の画面やイラスト、ホームページについて

- ・本文中の画面は、Windows XP Home Edition または Windows XP Professional のものです。Windows XP Media Center Edition の場合、配色が異なります。
- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載しているホームページの内容やアドレスは、このマニュアル制作時点のものです。

■Designed for Windows® program について

本製品には、Designed for Windows® program のテストにパスしないソフトウェアを含みます。

■このマニュアルで使用しているソフトウェアの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版
Windows XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2
Windows XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2
Windows XP Media Center Edition	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版
インターネットエクスプローラ、Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2
Outlook Express	
Office Personal 2003	Microsoft® Outlook® Express 6.0 Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office Home Style)
Office Professional 2003	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office PowerPoint® 2003, Microsoft® Office Access 2003, Microsoft® Office Publisher 2003, Microsoft® Office InfoPath™ 2003)
ワード 2003、Word 2003	Microsoft® Office Word 2003
エクセル 2003、Excel 2003	Microsoft® Office Excel 2003
アウトルック 2003、Outlook 2003	Microsoft® Office Outlook® 2003
MS-IME 2003、IME 2003	Microsoft® IME 2003
WinDVD	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC
DVD MovieWriter	DVD MovieWriter® for NEC Ver.4
筆王	筆王 for NEC
ホームページミックス	ホームページミックス /R.2
ウィルスバスター	ウィルスバスター™ 2006 インターネット セキュリティ
DigitalMedia	Roxio DigitalMedia SE 7
EdyViewer	EdyViewer 2.0.1.6
かざしてナビ	かざしてナビ for NEC PC100NBG

■商標について

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

画面の使用に際して、米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

Bluetooth ワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. の所有であり、NEC はライセンスに基づきこのマークを使用しています。

「マジックゲート メモリースティック」「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。

ADAMS-EPG は、テレビ朝日系列 24 局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。

WinDVD、WinDVDX は、InterVideo, Inc. の商標です。

Ulead および Ulead Systems ロゴ、DVD MovieWriter は Ulead Systems, inc. またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。

筆王は株式会社アイフォアの登録商標です。

TRENDMICRO 及びウィルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

BIGLOBE、SmartHobby、SmartVision、MediaGarage は、日本電気株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式で、ソニーの登録商標です。

「Edy」は、ビットフレッツ株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

「eLIO」は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。

「Suica」は JR 東日本の登録商標です。

「ICOCA」は JR 西日本の登録商標です。

「おサイフケータイ」は NTT ドコモの登録商標です。

㊦ は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「かざしてポン！」および「かざポン」はフェリカネットワークス株式会社の商標です。

その他、本マニュアルで説明されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
4. ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

VALUESTAR
LaVie

③ 活用ブック



NECパソコンで困ったときには… NEC

121コンタクトセンター

携帯電話・PHS等フリーコールをご利用頂けない
お客様は03-6670-6000へおかけください
ワン・トゥ・ワン

F
フリーコール

0120-977-121

購入・使い方相談、買取・リサイクル受付

受付時間: 9:00~17:00 (年中無休)

商品仕様・商品適合のご確認・カタログ請求等といったご購入における相談から、ご購入後のパソコン・周辺機器等の使い方相談、買い替え時のNEC製パソコンの買い取りサービスのご質問・ご相談・回収リサイクルの受付を行っております

修理受付 (故障診断)

受付時間: 24時間365日 (年中無休)

NEC製パソコン本体・ディスプレイ・周辺機器の故障診断を行い、修理が必要な場合は修理受付を行っております



電話サポート
予約サービス

お客様の都合のよい日時をインターネット予約。24時間365日ご指定の日時に121コンタクトセンターからお電話を差し上げるサービスです

<http://121ware.com/121cc/cctel/>

※システムメンテナンスのため、サービスを停止させていただく場合があります



* 8 1 0 6 0 1 5 4 2 A *

初版 2006年4月

NEC

853-810601-542-A

Printed in Japan



日本マニュアルコンテスト2004
家庭製品第3部門
部門優秀賞 受賞マニュアル

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎 ウェストタワー)

このマニュアルは、再生紙(古紙率:表紙70%、本文100%)を使用しています。